

პროდუქტის კოდი (SKU): 9123627

კატეგორია: მობილური მოწყობილობის ქსელური ჩამტვირთველი | დასახელება მოწოდებლის მონაცემებით: ქსელური დამტენი DEXP CWC25AC-2 3 ა 25 ვტ USB Type-C

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ქსელური დამტენი DEXP CWC25AC-2 3 ა 25 ვტ USB Type-C

კვების ელემენტი (ერთჯერადი ბატარეა, დატენვადი აკუმულატორი, მათ შორის ელექტრონისტრუმენტისთვის) ან ელექტრული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია კვების ელემენტების ან ელექტრონული მოწყობილობების დასატენად (სადგური-ჩამტვირთველი, ქსელური/უსადენო ჩამტვირთველი, AA/AAA ფორმატის აკუმულატორის ჩამტვირთველი, პორტატული აკუმულატორი Power Bank, ტანსაცმელზე ტარებადი ელექტრონიკის ჩამტვირთველი ან კაბელი, ლეპტოპის კვების ადაპტერი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ჩამტვირთველი
- **მოდელი:** DEXP CWC25AC-2
- **ძირითადი ფერი:** თეთრი
- **დისპლეი:** არა
- **შესაფერისია ლეპტოპის დასატენად:** არა
- **LED სტატუსის ჩვენება:** არა
- **ჩამტვირთველის ბლოკის კონექტორი:** 1xUSB+1xUSB-C
- **სწრაფი დატენვის სტანდარტები:** HUAWEI Fast Charge
- **კომპლექტაცია:** USB Type-A — USB Type-C კაბელი
- **სწრაფი დატენვა:** კი
- **კაბელი კომპლექტში:** USB Type-C
- **GaN ტექნოლოგიის მხარდაჭერა:** კი
- **პორტის გამომავალი პარამეტრები:** Type-C: 5 ვ=3ა
- **შემავალი ძაბვა:** 100-240 ვ
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გააცხელებთ, ნუ დაადეფორმირებთ, ნუ გახვრეტთ და ცეცხლში ნუ ჩაადგებთ კვების ელემენტებსა და ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობებს — ლითიუმ-იონური ელემენტის დაზიანებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული ჩამტვირთველი და კაბელი; შეუთავსებელმა ჩამტვირთველმა შესაძლოა გამოიწვიოს გადახურება ან აკუმულატორის დაზიანება.
- დაიცავით პოლარობა ბატარეებისა და აკუმულატორების ჩადგმისას (+/-) კვების უჯრედზე მითითებული მარკირების მიხედვით.
- ნუ დაუსვებთ კვების ელემენტებისა და ჩამტვირთველების წყალთან, მაღალ ტენიანობასთან და მწარმოებლის მითითებულზე მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტს.
- ნუ დატოვებთ მიმდინარე დატენვის პროცესს მეთავლყურეობის გარეშე ხანგრძლივი დროით, განსაკუთრებით ღამით და სახლში არყოფნისას; დატენეთ არანვად ზედაპირზე, ფარდებისა და საწოლის თეთრეულისგან და ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- შეწყვიტეთ გამოყენება ელემენტის გაბერვის, დეფორმაციის, გახურების, სუნის გამოჩენის ან გაჟონვის შემთხვევაში; ნუ სცდით დაზიანებული ელემენტის გახსნას, გახვრეტას ან დამოუკიდებლად შეკეთებას.
- შეინახეთ კვების ელემენტები და მოწყობილობები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ნერილი კვების ელემენტები (კერძოდ, დისკური/ლილაკისებრი ბატარეები) გადაყლაპვისას საშიშროებას წარმოადგენს.

სპეციფიკური წესები:

- ჩამტვირთველი ჩართეთ ელექტროქსელში, რომლის პარამეტრები (ძაბვა, სიხშირე) შეესაბამება მოწყობილობის კორპუსზე მითითებულს.
- ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, კაბელსა და დასატენ მოწყობილობას სველი ხელებით; ნუ გამოიყენებთ ჩამტვირთველს დაზიანებული კორპუსით, შტეფსელით ან კაბელით.
- უსადენო ჩამტვირთველის გამოყენებისას ნუ განათავსებთ დასატენ მოწყობილობასა და დამტენ ზედაპირს შორის ლითონის საგნებს (მონეტები, მაგნიტური ზოლის მქონე ბარათები, გასაღებები) — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გახურება და დაზიანება.
- გათიშეთ ჩამტვირთველი ქსელიდან, თუ ის ხანგრძლივად არ გამოიყენება.
- AA/AAA აკუმულატორის ჩამტვირთველი გამოიყენეთ მხოლოდ განმეორებით დასატენად განკუთვნილ, შესაბამისი მარკირების მქონე კვების ელემენტებთან; ერთჯერადი ბატარეები მასში ნუ დატენთ.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კვების ელემენტები და ჩამტვირთველები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისგან, ღია ცეცხლისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. კვების ელემენტები შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში ან უჯრედში, რომელიც გამოირცხავს კონტაქტების ლითონის საგნებთან შესებას მოკლე შერთვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

სამსახურის ვადის დასრულების ან დაზიანების შემთხვევაში ნუ გადაადგებთ კვების ელემენტებს, აკუმულატორებს, Power Bank-სა და ჩამტვირთველებს ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ჩააბარეთ ისინი კვების ელემენტების/ელექტრონული ნარჩენების დახარისხებული შეგროვების/მიღების პუნქტებში. ნუ დანავთ და

დამოუკიდებლად ნუ დაშლით კვების ელემენტებს — ლითიუმ-იონური აკუმულატორის დაზიანებისას შესაძლებელია ხანძარი.