

სამზარეულოს სასწორი Aceline S-30 5 კგ-მდე

პროდუქტის კოდი: 9135004

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო საზომი ხელსაწყო, განკუთვნილი ადამიანის სხეულის ან საკვები პროდუქტების მასის დასადგენად — სამზარეულოს სასწორი. კონკრეტული მოდელი: სამზარეულოს სასწორი Aceline S-30 5 კგ-მდე (მოდელი: Aceline S-30).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ნაწარმის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- მაქსიმალურად დასაშვები დატვირთვა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- პლატფორმის მასალა (მინა/პლასტმასი/მეტალი): არ არის
- გაზომვის სიზუსტე (ბიჯი): წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- კვების ტიპი: CR2032
- ტარირების ფუნქციის არსებობა (შესაბამისობის შემთხვევაში): კი

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
დისპლეი	თხევადკრისტალური (LCD)
ავტომატური გამორთვა	კი
კედელზე დამაგრება	არ არის
საათის ჩვენება	არ არის
ძირითადი ფერი	ვერცხლისფერი
დისპლეის სიგანე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
დიზაინი	პლატფორმა
მართვის ტიპი	კონფიგურაცია
ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა	არ არის
მოსახსნელი ჯამი	არ არის
კომპლექტაცია	ბატარეები
ავტომატური კალიბრაცია	არ არის
დამატებითი ფერი	შავი
კვების ელემენტების რაოდენობა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
გაზომვის ერთეული	გირვანქა-სტერლინგი (ფუნტი)
ხმოვანი თანამშენე	არ არის
მართვა მობილური მონყობილობით	არ არის
ორნამენტი/ნიმუში	არ არის
მწარმოებლის ეკოსისტემა	არ არის
კვების ძაბვა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
დისპლეის ვერტიკალური ზომა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ტაიმერი	არ არის
თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები	არ არის
კალორიების მთვლელი	არ არის
მართვის აპლიკაცია	არ არის
მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი	არ არის
კორპუსის მასალა	პლასტმასის
დამატება და აწონვა (თანმიმდევრული აწონვა)	არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები

- დააყენეთ სასწორი მაგარ, ბრტყელ, მდგრად ზედაპირზე — რბილ საფარზე (ხალიჩა, არათანაბარი იატაკი) გამოყენება ამცირებს გაზომვის სიზუსტეს და ზრდის მდგრადობის დაკარგვის რისკს.
- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას.
- შეცვალეთ კვების ელემენტები ბატარეებთან მოპყრობის ზოგადი წესების მიხედვით; შეინახეთ სასწორი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, ბატარეის წვრილი განყოფილების გათვალისწინებით.
- დაიცავით სასწორის პლატფორმა, განსაკუთრებით მინის, ღარტყმებისგან — დაზიანებულმა მინამ შესაძლოა დატვირთვის ქვეშ გაიბზაროს.

სამზარეულოს სასწორი

- ნუ გადააჭარბებთ სასწორის პლატფორმის/ჯამის მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას.
- დააყენეთ სასწორი მშრალ, ბრტყელ ზედაპირზე საკვები პროდუქტების აწონვამდე.
- გამოიყენეთ ტარირების ფუნქცია ტარის წონის გაუთვალისწინებლად პროდუქტის ასაწონად, თუ ეს კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული.

შენახვის პირობები

შეინახეთ სასწორი მშრალ ადგილას, ბრტყელ ზედაპირზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.