თმის საშრობი-ჯაგრისი Remington AS8810 შავი/ოქროსფერი

პროდუქტის კოდი: 9204589

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის დასაწყობად გამათბობელი ელემენტის გამოყენებით — ფენ-ჯაგრისი. კონკრეტული მოდელი: თმის საშრობი-ჯაგრისი Remington AS8810 შავი/ოქროსფერი (მოდელი: Remington AS8810).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- სიმძლავრე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი და რაოდენობა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- სამუშაო ზედაპირის მასალა/საფარი: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ავტომატური გამორთვის არსებობა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- მბრუნავი კვების სადენის არსებობა: კი
- კვების ტიპი: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის; კვების ძაბვა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
ენერგიის მოხმარება მოლოდინის რეჟიმში	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ტემპერატურისა და ჰაერის ნაკადის დამოუკიდებელი რეგულირება	არ არის
ჩამოსაკიდებელი მარყუჟი	კი
თავსახურის საფარი	კერამიკული
მბრუნავი ჯაგრისი	კი
მოსახსნელი კბილები/ჯაგრისები	არ არის
გასწორების თავსახური	არ არის
კონცენტრატორ-საქშენი	არ არის
კომპლექტაცია	თავსახური ფესვებთან მოცულობის შესაქმნელად
დიფუზორის თავსახური	არ არის
ჰაერის ნაკადის სიჩქარის რეჟიმები	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
კვების სადენის სიგრძე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
თავსახურების რაოდენობა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ჯაგრისის თავსახურები	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
სამხვევი მაშების თავსახური	არ არის
ჯაგრისის დიამეტრი	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ცივი ჰაერის ნაკადი	კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ტექნიკა)

- ტექნიკის სამუშაო ზედაპირი (ფირფიტები, ლილვი, თავსახურები) ძლიერად ცხელდება მუშაობის დროს და გამორთვის შემდეგ გარკვეული დროით ცხელი რჩება — ნუ შეეხებით მას და ნუ დაუშვებთ თავის კანთან, სახესთან, ყურებთან და კისერთან კონტაქტს.
- არასდროს გამოიყენოთ ტექნიკა წყლით სავსე აბაზანის, ნიჟარის, შხაპის ან საცურაო აუზის სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ მას სველი ხელებით — ელექტროენერგიისა და წყლის შეთანხმებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმის რისკი ტექნიკის წყალში პირდაპირი მოხვედრის გარეშეც.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ყოველთვის გათიშეთ იგი ქსელიდან გამოყენებისთანავე, და არა მხოლოდ ღილაკით გამორთვით.
- ცხელი ტექნიკა დადეთ მხოლოდ თერმომედეგ ზედაპირზე, ფარდების, პირსახოცების, საწოლის თეთრეულისა და სხვა ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით — ნუ დადებთ რბილ ავეჯსა და ტექსტილზე.
- ტექნიკას მიეცით სრული გაცივების საშუალება, სანამ შენახვაზე ან ჩანთაში ჩადებთ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან ჩართულ და გასაცივებელ ტექნიკას.

ფენ-ჯაგრისი

- სიფრთხილე გამოიჩინეთ თმის დაწყობისას ჯაგრისისა და თავსახურის მბრუნავ/გამათბობელ ელემენტებთან — დიდი რაოდენობით თმის ცხელ ლილვზე დახვევამ შესაძლოა გამოიწვიოს მისი დაზიანება ან თავის კანის დამწვრობა.
- ნუ მიუახლოვებთ ტექნიკას თმის ზრდის ხაზსა და ყურებს გახურებული ზედაპირის კანთან შემთხვევითი კონტაქტის თავიდან ასაცილებლად.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას სრული გაცივების შემდეგ, თავისუფლად დაწყობილი (ცხელ ნაწილებზე მჭიდროდ დაუხვევლი) კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ

ადგილას.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.