

## თმის სახვევი Remington CI91AW

პროდუქტის კოდი: 9222859

### დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის დასაწყობად გამათბობელი ელემენტის გამოყენებით — ელექტროლევები. კონკრეტული მოდელი: თმის სახვევი Remington CI91AW (მოდელი: Remington CI91AW).

### ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

### წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

### ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- სიმძლავრე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი და რაოდენობა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- საშუშაო ზედაპირის მასალა/საფარი: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ავტომატური გამორთვის არსებობა: კი
- მბრუნავი კვების სადენის არსებობა: კი
- კვების ტიპი: ქსელიდან; კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც

#### დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

| მახასიათებელი                        | მნიშვნელობა                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| დისპლეი                              | არ არის                                          |
| ენერგიის მოხმარება მოლოდინის რეჟიმში | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის                 |
| იონიზაცია                            | არ არის                                          |
| მართვის ელემენტები                   | მექანიკური                                       |
| ჩასაწევი საყრდენი                    | არ არის                                          |
| დასაკეცი ფიქსატორი                   | კი                                               |
| ჩამოსაკიდებელი მარყუჟი               | არ არის                                          |
| კომპლექტაცია                         | თანდართული დოკუმენტაცია                          |
| თერმომდედგი წვერი                    | კი                                               |
| მაშების საფარი                       | კერამიკული                                       |
| პროფესიონალური აღჭურვილობა           | არ არის                                          |
| კულულის ზომა                         | რეგულირებადი                                     |
| რეჟიმები                             | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის                 |
| კვების სადენის სიგრძე                | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის                 |
| დამატებით                            | მონყობილობის ავტომატური გამორთვა 60 წუთის შემდეგ |
| გახურების დრო                        | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის                 |

### უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

#### ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ტექნიკა)

- ტექნიკის საშუშაო ზედაპირი (ფირფიტები, ლილვი, თავსახურები) ძლიერად ცხელდება მუშაობის დროს და გამორთვის შემდეგ გარკვეული დროით ცხელი რჩება — ნუ შეეხებით მას და ნუ დაუშვებთ თავის კანთან, სახესთან, ყურებთან და კისერთან კონტაქტს.
- არასდროს გამოიყენოთ ტექნიკა წყლით სავსე აბაზანის, ნიჟარის, შაპის ან საცურაო აუზის სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ მას სველი ხელებით — ელექტროენერგიისა და წყლის შეთანხმებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმის რისკი ტექნიკის წყალში პირდაპირი მოხვედრის გარეშეც.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ყოველთვის გათიშეთ იგი ქსელიდან გამოყენებისთანავე, და არა მხოლოდ ლილაკით გამორთვით.
- ცხელი ტექნიკა დადეთ მხოლოდ თერმომდეგ ზედაპირზე, ფარდების, პირსახოცების, სანოლის თეთრეულისა და სხვა ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით — ნუ დადებთ რბილ ავეჯსა და ტექსტილზე.
- ტექნიკას მიეცით სრული გაცივების საშუალება, სანამ შენახვაზე ან ჩანთაში ჩადებთ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, შტეტესელით ან კორპუსით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან ჩართულ და გასაცევებელ ტექნიკას.

#### თმის გამასწორებელი და ელექტროლევები

- აირჩიეთ ტემპერატურული რეჟიმი თმის ტიპისა და მდგომარეობის შესაბამისად — დაიწყეთ დაბალი ტემპერატურით, განსაკუთრებით წვრილი, დაზიანებული ან შეღებილი თმისთვის.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველ თმაზე, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.
- მოერიდეთ ფირფიტების/ლილვის ხანგრძლივ კონტაქტს თმის ერთსა და იმავე უბანთან მისი თერმული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

### შენახვის პირობები

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას სრული გაცივების შემდეგ, თავისუფლად დანყობილი (ცხელ ნაწილებზე მჭიდროდ დაუხვევლი) კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ

ადგილას.

საგარანტიო ვადა

---

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

---

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.