პროდუქტის კოდი (SKU): 9288671

კატეგორია: ელექტროსაპარსი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტროსაპარსი Braun Series 5 52-A1000s ლურჯი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტროსაპარსი Braun Series 5 52-A1000s ლურჯი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის შესაჭრელად, გასაპარსად ან თმის მოსაცილებლად მჭრელი ან ეპილირების ელემენტების გამოყენებით (სავარცხი მანქანა, ტრიმერი, ელექტროსაპარსი, ეპილატორი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ელექტროსაპარსი
- **მოდელი:** Braun Series 5 52-A1000s
- **სერია:** Braun Series 5
- **ძირითადი ფერი:** ლურჯი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **დისპლეი:** წმენდის საჭიროების ჩვენება
- **თმის შემკრები განყოფილება:** არა
- **თმის ტრიმერის დანართი:** არა
- **დამტენი სადგამი:** არა
- **კვების ძაბვა:** 100-240 ვ / 50-60 ჰც
- **სამგზავრო ბლოკირება:** არა
- **საპარსის თავის რეგულირება:** არა
- **კვების ტიპი:** აკუმულატორზე მომუშავე
- **სამგზავრო ხუფი:** არა
- **ელემენტის ტიპი:** ლითიუმ-იონური
- **ჩაშენებული ტრიმერი:** არა
- **საწმენდი ჯაგრისი:** კი
- **კომპლექტაცია:** დანის საწმენდი ჯაგრისი
- **ავტომატური წმენდა:** არა
- **გაპარსვის სისტემა:** ბადისებრი
- **მოძრავი გასაპარსი თავი:** არა
- **მჭრელი ელემენტების დამოუკიდებელი დაკიდება:** კი
- **მწარმოებლის კოდი:** [ბ0070045]
- **ავტომატური ძაბვის რეგულირება:** კი
- **გაპარსვის მეთოდი:** სველი/მშრალი
- **დამატებითი ფუნქციები:** EasyClick სისტემა
- **მოძრავი (მცურავი) თავები:** კი
- **წმენდის მეთოდი:** სრულად სარეცხი
- **სწრაფი დატენვა:** კი
- **დამცავი სახურავი:** არა
- **დატენვა USB-ით:** არა
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- **ტრიმერი:** კი
- **სახელურის არასრიალა ჩანართი:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა განკუთვნილია ინდივიდუალური გამოყენებისთვის; ნუ გადასცემთ ტექნიკას სხვა პირებისთვის გამოსაყენებლად მჭრელი/კონტაქტური ელემენტების წინასწარი წმენდისა და დეზინფექციის გარეშე, კანის ინფექციების გადაცემის თავიდან ასაცილებლად.
- ნუ შეეხებით მჭრელ და ეპილირების ელემენტებს ტექნიკის მუშაობის დროს; შეინახეთ ტექნიკა დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით პირებზე/ეპილაციის თავზე.
- აკუმულატორული ტექნიკა დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით; ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- გამოიყენეთ ტექნიკა ტენიან პირობებში (შხაპში, აბაზანაში) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებულია (მარკირება, რომელიც სველ გამოყენებას იძლევა); სხვა შემთხვევაში ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველი ხელებით და ნუ დაუშვებთ წყალთან კონტაქტს.
- ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ მჭრელი ელემენტები თმისა და დაბინძურებისგან მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში დაზეთეთ პირები მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ზეთით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

სპეციფიკური წესები:

- რეგულარულად გაწმინდეთ გასაპარსი თავი თმისა და დაბინძურებისგან; დროულად შეცვალეთ ცვეთილი ბადეები/დანები მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით — მჭრელი ელემენტების ცვეთა ზრდის კანის გაღიზიანებისა და ჭრილობის რისკს.
- ნუ გამოიყენებთ საპარსს დაზიანებულ, გაღიზიანებულ ან ანთებულ კანზე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას, მჭრელ ელემენტებზე დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.