

პროდუქტის კოდი (SKU): 4830320

კატეგორია: სამაგრი ვიდეოტექნიკისთვის | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ტელევიზორის საკიდი ONKRON FM1 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ტელევიზორის საკიდი ONKRON FM1 შავი

დაუკვებავი ავეჯის ან სამონტაჟო დანიშნულების ნაწარმი: კედლის ან იატაკის სამაგრი (კრონშტეინი) ვიდეოტექნიკისთვის ან მონიტორისთვის, სათამაშო ან საოფისე სავარძელი, საუთოებელი დაფა, ტანსაცმლის საშრობი. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

VESA ზომა: 200 x 200.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ტელევიზორის სამაგრი
- მოდელი: ONKRON FM1
- ძირითადი ფერი: შავი
- კედლიდან/ჭერიდან მანძილის რეგულირება: არა
- დისტანციური მართვა: არა
- ავტომატური ჩამკეტი მექანიზმი: კი
- დამატებითი ფუნქციები: შესაფერისია მონიტორებისთვის
- 90°-იანი შემობრუნება (პორტრეტული რეჟიმი): არა
- ჩაშენებული დონეზომი: კი
- სამაგრის მონტაჟის ადგილი: კედელზე
- საკაბელო არხი: არა
- რეგულირების ხერხი: ფიქსირებული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ კონკრეტული ნაწარმისთვის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას — დატვირთვის გადაჭარბება წარმოქმნის კონსტრუქციის დაშლისა და ტრავმის რისკს.
- აწყობამდე და მონტაჟამდე მთლიანად წაიკითხეთ მწარმოებლის ინსტრუქცია; გამოიყენეთ კომპლექტში გათვალისწინებული ყველა სამაგრი ელემენტი, მათი უფრო დაბალი სიმტკიცის ელემენტებით ჩანაცვლების გარეშე.
- აწყობისა და მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ ყველა შეერთების საიმედოობა; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად, არანაკლებ რამდენიმე თვეში ერთხელ, შეამოწმეთ სამაგრის მოჭერა.
- დააყენეთ ნაწარმი ბრტყელ მდგარად ზედაპირზე ან კედელზე/ჭერზე, რომლის მასალას შეუძლია გაუძლოს გაცხადებულ დატვირთვას; კედლის ან ჭერის მზიდუნარიანობაში ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ სპეციალისტს.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებს აწყობის პროცესში (წვრილი სამაგრი დეტალები) და ნუ დართავთ ბავშვებს ავიდნენ, ირწეოდნენ ან ჩამოეკიდონ დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე — გადაბრუნების რისკი.

სპეციფიკური წესები:

- აირჩიეთ და გამოიყენეთ სამაგრი მკაცრად სამაგრის მწარმოებლის მითითებული წონისა და დიაგონალის დიაპაზონში; დარწმუნდით ტექნიკის უკანა პანელის სამაგრი ხვრელების თავსებადობაში (VESA სტანდარტთან და სხვ.).
- სამაგრი დაამონტაჟეთ მზიდ კედელში ან კონსტრუქციაში, გათვლილში სტატიკურ და დინამიკურ დატვირთვაზე ტექნიკის წონის გათვალისწინებით; მძიმე ტექნიკისთვის რეკომენდებულია მონტაჟი სპეციალისტის მონაწილეობით.
- ტექნიკის მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ დაფიქსირების საიმედოობა, მოწყობილობის ხელით რხევით ქარბი ძალის გარეშე, სანამ მხარდაჭერის გარეშე გაუშვებთ.
- პერიოდულად შეამოწმეთ კრონშტეინის სამაგრი ელემენტების მოჭერა — ვიბრაცია და ტემპერატურის მერყეობა დროთა განმავლობაში სუსტდება შეერთებებს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ნაწარმი მშრალ სივრცეში. დასაკეცი ნაწარმი შეინახეთ დაკეცილ მდგომარეობაში, სახსროვან და მოძრავ ელემენტებზე მექანიკური დატვირთვის თავიდან აცილებით.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.