

პროდუქტის კოდი (SKU): 1018248

კატეგორია: ტოსტერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ტოსტერი DeLonghi CTOV2103.BK შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ტოსტერი DeLonghi CTOV2103.BK შავი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონწილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: 2 კგ; სიგანე: 18.5 სმ; სიმაღლე: 20.5 სმ; სიღრმე: 32 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ტოსტერი
- **მოდელი:** DeLonghi CTOV2103.BK
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** ყავისფერი
- **სიმძლავრე:** 900 ვტ
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- **დანვის ავტომატური ცენტრირება:** კი
- **მართვის ტიპი:** ელექტრონული მართვა
- **კომპლექტაცია:** პურის გასათბობი ცხაური
- **განყოფილებების რაოდენობა:** 2
- **სადენის შესანახი განყოფილება:** კი
- **თბოიზოლირებული კორპუსი:** კი
- **ცალმხრივი დანვა:** კი
- **გათბობა:** კი
- **მწარმოებლის კოდი:** [176129059]
- **გაღლობა:** კი
- **დამატებითი ფუნქციები:** მზადყოფნის კონტროლი
- **მოხმარება ძილის რეჟიმში:** 0 ვტ
- **სიმძლავრე გამორთულ მდგომარეობაში:** 0 ვტ
- **კორპუსის მასალა:** მეტალი
- **დამატებითი აწევა პურის მცირე ნაჭრებისთვის:** კი
- **პურის გასათბობი ცხაური:** კი
- **მოსახსნელი ტრაფარეტი ხატვისთვის:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ სცდით გაჩხერილი პურის ამოღებას ლითონის საგნებით — გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან და დაუცადეთ გაცივებას.
- ნუ გააცხელებთ ფოლგაში შესვებულ ან ლითონის ელემენტების შემცველ პროდუქტებს.
- რეგულარულად გაწმინდეთ ნამცეცების უჯრა — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.