

პროდუქტის კოდი (SKU): 1172346

კატეგორია: ჰაერის დამატენიანებელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჰაერის დამატენიანებელი Electrolux EHU-3815D YOGAhealthline თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჰაერის დამატენიანებელი Electrolux EHU-3815D YOGAhealthline თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სივრცეში ჰაერის გადასაადგილებლად, გასაცივებლად, დასატენიანებლად, გასაშრობად ან გასაანჟინდად (კონკრეტულად — ჰაერის დამატენიანებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ოზონირება: არ არის
- იონიზაცია: დიახ
- ციფრული დისპლეი: დიახ
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- აორთქლების ინტენსივობის რეგულირება: დიახ
- ორთქლის ნაკადის მიმართულების რეგულირება: დიახ
- საბავშვო-უსაფრთხო დიზაინი: არ არის
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: Hommyn
- დამონტაჟების ტიპი: სამაგიდო
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, ჯაგრისი
- განათება: დიახ
- დისტანციური მართვის პულტი: არ არის
- დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- უსაფრთხოების ფუნქციები: წყლის გარეშე მუშაობისგან დაცვა
- მართვის საშუალებები: სენსორული ეკრანი
- ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- მწარმოებლის კოდი: [HC-1103480]
- არომატის გავრცელება: დიახ
- მართვა მობილური მოწყობილობით: დამატებით (არჩევითი)
- ინდიკატორები: მიმდინარე დრო, ჩართვა/მუშაობა, წყლის დაბალი დონე, შიდა ტენიანობის დონე, სამუშაო რეჟიმი, დატენიანების ინტენსივობა, ტაიმერი, ჰაერის ტემპერატურა
- დამატებითი ფუნქცია: ორთქლის ოთხსაფეხურიანი სტერილიზაციის სისტემა, ფიტნეს რეჟიმი, სუნთქვის ტრენაჟორის რეჟიმი, იოგას რეჟიმი, ხმოვანი შეტყობინებები, სინათლის მაღვიძარა
- კვება: საერთო ელექტროქსელიდან

- ◆ ზემოდან შევსება: არ არის
- ◆ წყლის წინასწარი გათბობა: დიახ
- ◆ წყლის ფილტრის კარტრიჯი: დიახ
- ◆ ტაიმერი: დიახ
- ◆ ტიპი: ჰაერის დამატენიანებელი
- ◆ ავზის ანტიბაქტერიული საფარი: დიახ
- ◆ ჰიგროსტატი: დიახ
- ◆ UV სტერილიზაცია: დიახ
- ◆ მართვის აპლიკაცია: Hommyn
- ◆ ჰაერის ფილტრი: არ არის
- ◆ სამუშაო რეჟიმები: ავტომატური რეჟიმი, საბავშვო რეჟიმი, ხელით რეჟიმი, ღამის რეჟიმი
- ◆ მოდელი: Electrolux EHU-3815D YOGAhealthline
- ◆ დამატენიანებლის ტიპი: ულტრაბგერითი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ დააყენეთ ტექნიკა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე, ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელისთვის თავისუფალი სივრცის უზრუნველყოფით მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებსა და გისოსებს.
- ◆ ტექნიკის მუშაობის დროს ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს გისოსში, ფრთების ზონაში ან საჰაერო არხში.
- ◆ ჩართეთ ტექნიკა გამართულ დამიწებულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ◆ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან წმენდამდე, წყლის შევსებამდე (თუ ეს კონსტრუქციით ჩართულ მდგომარეობაში გათვალისწინებული არ არის) და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ◆ დროულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ფილტრები მწარმოებლის მითითებული სიხშირით — დაბინძურებული ფილტრი ამცირებს ტექნიკის ეფექტურობასა და წარმადობას.
- ◆ ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან მომუშავე ტექნიკას; შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, როცა არ გამოიყენება.

ჰაერის დამატენიანებელი და ჰაერის სარეცხი:

- ◆ ავზი შეავსეთ სუფთა წყლით, მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად (მითითების შემთხვევაში — დარბილებული ან დისტილირებული); ნუ დაამატებთ ეთერზეთებსა და სხვა დანამატებს, თუ ეს ტექნიკის კონსტრუქციით პირდაპირ გათვალისწინებული არ არის.
- ◆ რეგულარულად, მწარმოებლის მითითებულ სიხშირეზე ხშირად, შეცვალეთ წყალი და განმინდეთ ავზი და შიდა ზედაპირები — წყლის სტაგნაცია ხელს უწყობს ბაქტერიებისა და ობის გამრავლებას.
- ◆ ცხელი ორთქლის ფუნქციის მქონე ტექნიკისთვის ორთქლის გამოსასვლელი მიმართეთ ადამიანებისგან, განსაკუთრებით ბავშვებისგან, საწინააღმდეგო მხარეს და ნუ შეეხებით ორთქლის გამოსვლის ზონას მუშაობის დროს.
- ◆ ნუ გადაატარებთ ავზის მაქსიმალური დონის ნიშნულს.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ და გაამშრალეთ წყლისა და კონდენსატის ავზები. შეინახეთ ტექნიკა მშრალ, მტვრისგან დაცულ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ვენტილატორი შეინახეთ დამონტაჟებული ფრთების დამცავი გისოსით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.