

პროდუქტის კოდი (SKU): 4719898

კატეგორია: ელექტრო ლუმელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მინი-ლუმელი DEXP VN-4100 თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მინი-ლუმელი DEXP VN-4100 თეთრი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: მინი ლუმელი
- მოდელი: DEXP VN-4100
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- დისპლეი: არა
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- ავტომატური გამორთვა: არა
- ტემპერატურის შენარჩუნების რეჟიმი: არა
- უკუათვლის ტაიმერი: კი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: თეთრი
- მიმმართველების ტიპი: ტექსტურიერებული
- თბომდეგი სახელური: კი
- საათი: არა
- კარის გახსნის მექანიზმი: დასაკეცი
- დაცვა: დაცვა დენის დარტყმისგან
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- კამერის შუქები: კი
- კომპლექტაცია: ცხობის ფირფიტა
- თბოიზოლირებული კორპუსი: არა
- მომზადების წინასწარი პროგრამები: არა
- ლუმლის ტიპი: ელექტრული
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: არა
- ფრიტურნიცის ფუნქცია: არა
- მართვა მობილური მონყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- რეზინის ფეხები: არა
- განათების ტიპი: ვარვარების ნათურა
- ინდიკატორები: ჩართვის ინდიკაცია
- შამფურის ლერო: არა
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- კონვექცია: კი
- გორელკის მასალა: არა
- შაშლიკის აპარატი: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- გრილი: არა
- დიზაინი: კლასიკური
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- მომზადების რეჟიმები: ქვედა გათბობა
- სახურავი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.

- ნუ შეეცებით გახურობულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურობელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ მდგრადი, თბომედეგი, შესაბამისი ზომის ქურჭელი.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე; გამოიყენეთ ტაიმერი, თუ ის გათვალისწინებულია.
- უზრუნველყავით მწარმოებლის მიერ მითითებული დაშორება კედლებიდან, ფარდებიდან და დაკიდებული კარადებიდან — გადახურებისა და მიმდებარე ზედაპირების დაზიანების რისკი.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.