

# პროდუქტის კოდი (SKU): 4752503

კატეგორია: ჰაერის საშრობი (ოსუშითელი) | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჰაერის საშრობი DEXP DH-10KGMA თეთრი

## დასახელება და პროდუქტის სახეობა

### ჰაერის საშრობი DEXP DH-10KGMA თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სივრცეში ჰაერის გადასაადგილებლად, გასაცივებლად, დასატენიანებლად, გასაშრობად ან გასაანჟმუნდად (კონკრეტულად — ჰაერის საშრობი (ოსუშითელი)). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

## ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

## წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

## ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: დიახ, კონდენსატის ავზი სავსეა, გააქტიურება
- ◆ იონიზაცია: დიახ
- ◆ გამაცივებელი აგენტი: R290
- ◆ ბორბლები გადასაადგილებლად: არ არის
- ◆ ავტომატური თვითდიაგნოსტიკა: არ არის
- ◆ კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- ◆ ძირითადი ფერი: თეთრი
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: არ არის
- ◆ ავტომატური განყინვა: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- ◆ ავტომატური გამორთვა: დიახ
- ◆ ჰაერის ნაკადის სიჩქარის რეგულირება: დიახ
- ◆ სახელური გადასატანად: დიახ
- ◆ მართვის საშუალებები: მართვა ღილაკებით
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ არომატის გავრცელება: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ გადინების გამოსასვლელი: დიახ
- ◆ ჰაერის გაწმენდა: დიახ
- ◆ ჰაერის ნაკადის სიჩქარის საფეხურები: 1
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ ტაიმერი: არ არის
- ◆ სამუშაო გარემოს ტემპერატურა: მაქს. 32°C, მინ. 5°C
- ◆ ტიპი: ჰაერის საშრობი

- ◆ ჰიგროსტატი: დიახ
- ◆ მართვის აპლიკაცია: არ არის
- ◆ მოდელი: DEXP DH-10KGMA
- ◆ ტენისა და მტვერისგან დაცვის კლასი (IP): IPX0
- ◆ ჰაერის ფილტრები: სარეცხი ტიპის

## უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

### ზოგადი წესები:

- ◆ დააყენეთ ტექნიკა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე, ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელისთვის თავისუფალი სივრცის უზრუნველყოფით მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებსა და გისოსებს.
- ◆ ტექნიკის მუშაობის დროს ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს გისოსში, ფრთების ზონაში ან საპაერო არხში.
- ◆ ჩართეთ ტექნიკა გამართულ დამინებულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ◆ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან წმენდამდე, წყლის შევსებამდე (თუ ეს კონსტრუქციით ჩართულ მდგომარეობაში გათვალისწინებული არ არის) და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ◆ დროულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ფილტრები მწარმოებლის მითითებული სიხშირით — დაბინძურებული ფილტრი ამცირებს ტექნიკის ეფექტურობასა და წარმადობას.
- ◆ ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან მომუშავე ტექნიკას; შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, როცა არ გამოიყენება.

### ჰაერის საშრობი და გამწმენდი:

- ◆ დროულად დაცალეთ ჰაერის საშრობის კონდენსატის ავზი ტექნიკის ინდიკაციის ან მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დაუშვებთ გადმოსხმას ავტომატური გამორთვის არარსებობისას.
- ◆ შეცვალეთ ან განმინდეთ ჰაერის გამწმენდის ფილტრები ინდიკატორის ან მწარმოებლის მითითებული სიხშირის მიხედვით — ცვეთილი ფილტრით ტექნიკის გამოყენება ამცირებს გამწმენდის ეფექტურობას.
- ◆ ნუ დახურავთ ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელის გისოსებს ავეჯით, ფარდებითა და სხვა საგნებით.

### შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ და გაამშრალეთ წყლისა და კონდენსატის ავზები. შეინახეთ ტექნიკა მშრალ, მტვერისგან დაცულ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ვენტილატორი შეინახეთ დამონტაჟებული ფრთების დამცავი გისოსით.

### საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

### მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.