

პროდუქტის კოდი (SKU): 4788057

კატეგორია: ინფრანთელი გამათბობელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ინფრანთელი გამათბობელი Aceline QH-1000D

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ინფრანთელი გამათბობელი Aceline QH-1000D

საყოფაცხოვრებო ელექტრული გამათბობელი ხელსაწყო შენობა-ნაგებობის გასათბობად (ინფრანთელი გამათბობელი, კონვექტორი) ან წყლის გასაცხელებლად (წყლის ელექტრული დამგროვებელი გამაცხელებელი, წყლის ელექტრული გამდინარე გამაცხელებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საჭიონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ინფრანთელი გამათბობელი
- მოდელი: Aceline QH-1000D
- კვების ძაბვა: 220/240 ვ / 50 ჰც
- გადასაადგილებელი თვლები: არა
- დისპლეი: კვების ინდიკატორი
- სიმძლავრის რეგულირება: კი
- დამცავი ცხაური: კი
- შეერთების ტიპი: ელექტროშტეკელით
- მართვის ტიპი: კლავიატურის მექანიზმი
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- სატარებელი სახელური: კი
- ტემპერატურის რეგულირება: არა
- დისტანციური მართვა: არა
- დამონტაჟების ხერხი: იატაკზე
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- გამორთვა გადაბრუნებისას: კი
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- იზოლაციის კლასი: კლასი I
- ინფრანთელი გამოსხივების ტალღის სიგრძე: საშუალო
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- დაცვა გადახურებისგან: კი
- კორპუსის ფერი: თეთრი
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: კვარცის
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- ტენის/მტვრისგან დაცვის კლასი (IP): IPX0
- დახრის რეგულირება: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა ნუ დაფარეთ ტანსაცმლით, ქსოვილით, ფარდებით, თეთრეულით ან სხვა საგნებით — ეს ინვეეს გადახურებას და შეუძლია ხანძრის მიზეზი გახდეს.
- დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მანძილი ტექნიკასა და ავეჯს, ფარდებს, თეთრეულსა და სხვა აალეზად საგნებს შორის.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, თანაბარ, არააალებად ზედაპირზე; ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს.
- ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ დამინებულ როზეტში; მაღალი ტენიანობის სივრცეებში გამოიყენეთ დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მონწყობილობით აღჭურვილი როზეტი, თუ ეს შენობის ელექტროგაყვანილობით გათვალისწინებულია.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ სააბაზანო ოთახში, აუზთან ან წყლის სხვა წყაროებთან, თუ მოდელს არ გააჩნია მწარმოებლის მიერ ამ შემთხვევისთვის მითითებული ტენისგან დაცვის შესაბამისი კლასი (IP).
- ნუ შეეხებით გამათბობელ ზედაპირებსა და კორპუსს ტექნიკის მუშაობის დროს — დამწვრობის რისკი.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, მათ შორის ღამით; ნუ დაუშვებთ ბავშვებისა და შინაური ცხოველების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვிரთველით ან კორპუსით.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ აალეზადი ორთქლების, მტვრის ან სანავი სითხეების სიახლოვეს.

სპეციფიკური წესები:

- ტექნიკა ათბობს საგნებსა და ადამიანებს პირდაპირი ინფრანთელი გამოსხივებით — ხანგრძლივად ნუ იმყოფებით გამომსხივებელი ზედაპირის უშუალო სიახლოვეს დამწვრობის ან კანის გამოშრობის თავიდან ასაცილებლად.
- გამომსხივებელი ზედაპირი ნუ მიმართავთ ფარდების, ავეჯისა და სხვა აალეზადი საგნებისკენ მწარმოებლის მითითებულ მანძილზე ახლოს.
- კედელზე და ჭერზე დასამონტაჟებელი მოდელები დაამონტაჟეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული ხერხითა და სამაგრებით.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, ქსელიდან გათიშული. წყლის გამაცხელებლების ხანგრძლივი ვადით ექსპლუატაციიდან გამოყვანისას გაუთბობელ

სათავსში, ავზისა და მიმყვან მიწლებში წყალი სრულად ჩამოწურეთ გაყინვისგან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.