

პროდუქტის კოდი (SKU): 4812125

კატეგორია: USB ჰაბი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: USB გამყოფი Ugreen CM219

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

USB გამყოფი Ugreen CM219

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გაზულების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყოს ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: USB გამანაწილებელი
- მოდელი: Ugreen CM219
- ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- მონაცემთა გადაცემის სისწრაფე: up to 5 GB/s
- სპეციალიზებული USB ჩამტვირთველის პორტები: არა
- კვების ძაბვა: 5 V
- მოსახსნელი შემაერთებული კაბელი: არა
- ვიდეო ინტერფეისების ტიპი, ვერსია და რაოდენობა: არა
- მხარდაჭერილი მესხიერების ბარათების ტიპები: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- მოწყობილობის კონექტორი: USB Type-A
- აუდიო კონექტორები: არა
- კვების ტიპი: არა
- თავსებადი პრენდები: უნივერსალური
- Ethernet პორტი: არა
- ვიდეო პორტები: არა
- OTG მხარდაჭერა: არა
- მწარმოებლის კოდი: [50985]
- USB-ს მაქსიმალური გადაცემის სისწრაფე: 5 Gbit/s
- შეერთების პორტის ადაპტერი: არა
- გარეთა კვება: არა
- USB Power Delivery მხარდაჭერა: არა
- მესხიერების ბარათის სლოტები: არა
- USB პორტები: USB 3.2 Gen 1 Type-A
- კვების ბლოკი კომპლექტში: არა
- USB კონექტორების ტიპი და რაოდენობა: USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4
- დამატებითი კვების პორტი: USB Type-C
- კორპუსის ფერი: ნაცრისფერი
- კონექტორები: USB 3.2 Gen1 Type-A x4
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- თავსებადი ნოუთბუქის მოდელები: უნივერსალური

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წერილ ნაწილებს, დახრწობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადახრით კაბელს დასაშვებ მინიმალურ რადიუსზე ნაკლებ კუთხეზე, ნუ დააბიჯებთ მასზე და ნუ მოიჭერთ კარით/ავეჯვით.
- განალაგეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხოს დაბრკოლების და დაცემის რისკი.
- შეინახეთ დახვეული, გადაგრეხისა და გადალაქვის გარეშე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.