

პროდუქტის კოდი (SKU): 4871913

კატეგორია: ჰაერის გაწმენდი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჰაერის გაწმენდი Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჰაერის გაწმენდი Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სივრცეში ჰაერის გადამსაფრთხილებლად, გასაფრთხილებლად, დასაფრთხილებლად, გასაფრთხილებლად ან გასაფრთხილებლად (კონკრეტულად — ჰაერის გაწმენდი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: დიახ
- ◆ ოზონირება: არ არის
- ◆ UV ლამპა: არ არის
- ◆ იონიზაცია: დიახ
- ◆ მართვის საშუალებები: სმარტფონიდან, სენსორული ეკრანი
- ◆ ანტიბაქტერიული ფილტრი: არ არის
- ◆ სიკაშკაშის ავტომატური რეგულირება: არ არის
- ◆ კვების ძაბვა: 100-240 ვ / 50-60 ჰც
- ◆ ჩართულობის ინდიკატორი: დიახ
- ◆ ფილტრის მაქსიმალური სამსახურის ვადა: 180 დღე
- ◆ ძირითადი ფერი: თეთრი
- ◆ წინასწარი ფილტრი: დიახ
- ◆ ნახშირბადის ფილტრი: დიახ
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: Amazon Alexa, Xiaomi Smart Home, Yandex
- ◆ დამონტაჟების ტიპი: იატაკზე დასაყენებელი
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, კვების კაბელი
- ◆ HEPA ფილტრის კლასი: H13
- ◆ შეცვლის ინდიკატორი: დიახ
- ◆ ჰაერის ხარისხის საკონტროლო ინდიკატორი: დიახ
- ◆ განათება: არ არის
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: არ არის
- ◆ ფოტოკატალიზური ჰაერგაწმენდი ფილტრი: არ არის
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: Alisa, Google Assistant, Alexa
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [BHR5056EU]

- ◆ არომატის გავრცელება: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: დიახ
- ◆ რეჟიმები: ავტომატური, ხელით, ფავორიტი, ღამის რეჟიმი
- ◆ მწარმოებლის ეკოსისტემა: Xiaomi Smart Home
- ◆ ჩამკეტი მექანიზმი: ბავშვებისგან
- ◆ ჰაერის ხარისხის კონტროლი: დიახ
- ◆ ინდიკატორები: ჩართვა/მუშაობა, ტენიანობის დონე, ჰაერის ხარისხი, მიმდინარე ტემპერატურა, ფილტრის დაბინძურება
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ ჩაშენებული თვითდიაგნოსტიკა: არ არის
- ◆ ტემპერატურის ინდიკატორი: დიახ
- ◆ ტაიმერი: დიახ
- ◆ თავსებადი „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემები: Amazon Alexa, Yandex
- ◆ ჰაერის სისუფთავის ინდიკატორის ფერი: ნარინჯისფერი — ზომიერად დაბინძურებული, მწვანე — სუფთა, წითელი — ძლიერ დაბინძურებული, ყვითელი — ნორმალური
- ◆ ტიპი: ჰაერის გამწმენდი
- ◆ ვენტილატორის სიჩქარის რეგულირება: დიახ
- ◆ გამორთვადი განათება: დისპლეი
- ◆ მართვის აპლიკაცია: Xiaomi Home
- ◆ მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: Wi-Fi
- ◆ HEPA ფილტრი: დიახ
- ◆ ჰაერის გაწმენდის მწარმოებლურობა (CADR): მყარი ნაწილაკები — 500 მ³/სთ, ფორმალდეჰიდი — 185 მ³/სთ
- ◆ მოდელი: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro
- ◆ ჰაერის სისუფთავის ფერადი ინდიკატორი: დიახ
- ◆ ელექტროსტატიკური ფილტრი: არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ დააყენეთ ტექნიკა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე, ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელისთვის თავისუფალი სივრცის უზრუნველყოფით მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებსა და გისოსებს.
- ◆ ტექნიკის მუშაობის დროს ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს გისოსში, ფრთების ზონაში ან საჰაერო არხში.
- ◆ ჩართეთ ტექნიკა გამართულ დამიწებულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ◆ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან წმენდამდე, წყლის შევსებამდე (თუ ეს კონსტრუქციით ჩართულ მდგომარეობაში გათვალისწინებული არ არის) და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ◆ დროულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ფილტრები მწარმოებლის მითითებული სიხშირით — დაბინძურებული ფილტრი ამცირებს ტექნიკის ეფექტურობასა და წარმადობას.
- ◆ ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან მომუშავე ტექნიკას; შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, როცა არ გამოიყენება.

ჰაერის საშრობი და გამწმენდი:

- ◆ დროულად დაცალეთ ჰაერის საშრობის კონდენსატის ავზი ტექნიკის ინდიკაციის ან მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დაუშვებთ გადმოსხმას ავტომატური გამორთვის არარსებობისას.

- ◆ შეცვალეთ ან განმინდეთ ჰაერის გამწმენდის ფილტრები ინდიკატორის ან მწარმოებლის მითითებული სიხშირის მიხედვით — ცვეთილი ფილტრით ტექნიკის გამოყენება ამცირებს განმენდის ეფექტურობას.
- ◆ ნუ დახურავთ ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელის გისოსებს ავეჯით, ფარდებითა და სხვა საგნებით.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ და გაამშრალეთ წყლისა და კონდენსატის ავზები. შეინახეთ ტექნიკა მშრალ, მტვრისგან დაცულ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ვენტილატორი შეინახეთ დამონტაჟებული ფრთების დამცავი გისოსით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.