

პროდუქტის კოდი (SKU): 5023439

კატეგორია: საუთოებელი დაფა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საუთოო დაფა HAUSHALT Shopy Orchid, 46 სმx123.5 სმx100 სმ

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საუთოო დაფა **HAUSHALT Shopy Orchid, 46 სმx123.5 სმx100 სმ**

დაუკვებავეი ავეჯის ან სამონტაჟო დანიშნულების ნაწარმი: კედლის ან იატაკის სამაგრი (კრონშტეინი) ვიდოტექნიკისთვის ან მონიტორისთვის, სათამაშო ან საოფისე სავარძელი, საუთოებელი დაფა, ტანსაცმლის საშრობი. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: საუთოებელი დაფა
- მოდელი: HAUSHALT Shopy Orchid
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: ნაცრისფერი
- ჩაშენებული როზეტი: კი
- მაგიდის ზედაპირის მასალა: მეტალი
- საუთოებელი დაფის სახელოს დგარი: კი
- შიდა ფუძის მასალა: მეტალი
- ფეხების ფერი: შავი
- კორპუსის ფერი: ნაცრისფერი
- მოსახსნელი გადასაფარებელი: კი
- ზედაპირის ტიპი: პერფორირებული მონობლოკური საუთოებელი ზედაპირი
- სიმაღლის რეგულირება: კი
- თეთრეულის კალათა: კი
- ზედა ზედაპირის ტიპი: პერფორირებული მონობლოკური საუთოებელი ზედაპირი
- ფეხების მასალა: მეტალი
- მწარმოებლის კოდი: [SF/O]
- უთოს სადგამი: კი
- დამონტაჟების ხერხი: იატაკზე დასადგამი
- დამატებითი თავისებურებები: დაფის ფიქსაცია დაკეცილ მდგომარეობაში
- გადასაფარებლის მასალა: ბამბა თბომედეგი საფარით
- სახელოს დაფა: კი
- სადენის სამაგრი: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ კონკრეტული ნაწარმისთვის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას — დატვირთვის გადაჭარბება წარმოქმნის კონსტრუქციის დაშლისა და ტრავმის რისკს.
- ანჟობამდე და მონტაჟამდე მოლიანად წაიკითხეთ მწარმოებლის ინსტრუქცია; გამოიყენეთ კომპლექტში გათვალისწინებული ყველა სამაგრი ელემენტი, მათი უფრო დაბალი სიმტკიცის ელემენტებით ჩანაცვლების გარეშე.
- ანჟობისა და მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ ყველა შეერთების საიმედოობა; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად, არანაკლებ რამდენიმე თვეში ერთხელ, შეამოწმეთ სამაგრის მოჭერა.
- დაყენეთ ნაწარმი ბრტყელ მდგრად ზედაპირზე ან კედელზე/ჭერზე, რომლის მასალას შეუძლია გაუძლოს გაცხადებულ დატვირთვას; კედლის ან ჭერის მზიდუნარიანობაში ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ სპეციალისტს.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებს ანჟობის პროცესში (წვრილი სამაგრი დეტალები) და ნუ დართავთ ბავშვებს ავიდნენ, ირწეოდნენ ან ჩამოეკიდონ დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე — გადაბრუნების რისკი.

სპეციფიკური წესები:

- გამოყენებამდე სრულად გაშალეთ დაფა და დარწმუნდით საყრდენების საიმედო დაფიქსირებაში გაშლილ მდგომარეობაში.
- დაყენეთ დაფა ბრტყელ ზედაპირზე და შეამოწმეთ მისი მდგრადობა უთოთი მუშაობის დანყებამდე; ნუ გადააჭარბებთ სამუშაო ზედაპირის მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ უთოს დაფაზე მეთვალყურეობის გარეშე და ნუ დაუშვებთ ბავშვებს გაშლილ დაფასთან ცხელი უთოთი.
- დაკეცილ დაფა მხოლოდ უთოს სრული გაცივების შემდეგ და მწარმოებლის მითითებული თანმიმდევრობით, საყრდენების მექანიზმში თითების მოჭერის თავიდან ასაცილებლად.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ნაწარმი მშრალ სივრცეში. დასაკეცი ნაწარმი შეინახეთ დაკეცილ მდგომარეობაში, სახსროვან და მოძრავ ელემენტებზე მექანიკური დატვირთვის თავიდან აცილებით.

საგარანტიო ვადა

მონოპოლიობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.