

პროდუქტის კოდი (SKU): 5080442

კატეგორია: გამაძლიერებლები, კაბელები, სპლიტერები, გადაწყვენიები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გადაწყვენი DEXP Elementary EP003, ტიპი A, ტიპი C (დამინების გარეშე)

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გადამყვანი DEXP Elementary EP003, ტიპი A, ტიპი C (დამინების გარეშე)

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაწყვენი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყოს ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ადაპტერი
- მოდელი: DEXP Elementary EP003
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- ადაპტერის შტეკერის ტიპი (ქვეყანა): EU
- დისპლეი: არა
- ნომინალური ძაბვა: 220 V
- დამინება: არა
- სამუშაო სიხშირე: 50 - 60 Hz
- დამატებითი ფუნქციები: ბრტყელი
- ადაპტერის ბუდის ტიპი: Type A
- როზეტის დამცავი ჟალუზები: არა
- უნივერსალური: არა
- სწრაფი დატენვის მხარდაჭერა: არა
- USB პორტი: არა
- ადაპტერის შტეკერის ტიპი: Type C
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- შტეკერის ტიპი (ქვეყანა): EU

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწვიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადახრით კაბელს დასაშვებ მინიმალურ რადიუსზე ნაკლებ კუთხეზე, ნუ დააბიჯებთ მასზე და ნუ მოიჭერთ კარით/ავეჯით.
- განალაგეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხოს დაბრკოლების და დაცემის რისკი.
- შეინახეთ დახვეული, გადაგრეხისა და გადალაქვის გარეშე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.