

# პროდუქტის კოდი (SKU): 5099202

კატეგორია: პორტატული აუდიოსისტემა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: პორტატული აუდიო სისტემა Fiero Hope 100 FR950 შავი

## (ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

### პორტატული აუდიო სისტემა Fiero Hope 100 FR950 შავი

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ხმის დასაკრავად, ჩასაწერად ან გადამცემად (კონკრეტულად — პორტატული აუდიოსისტემა), ჩაშენებული აკუმულატორის, შესაცვლელი კვების ელემენტების ან სადენოვანი მიერთების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

## (გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

## (დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

## (ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: დიახ
- ◆ რეგულატორის მდებარეობა: ზედა პანელი
- ◆ AC დიაპაზონების რაოდენობა: 2
- ◆ დარტყმაგამძლე კორპუსი: არ არის
- ◆ Bluetooth კოდეკები: SBC
- ◆ Bluetooth პროფილები: HSP, A2DP, AVRCP, HFP
- ◆ ექოს ეფექტის რეგულირება: დიახ
- ◆ კვების ძაბვა: 100-240V~50/60Hz
- ◆ რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული კავშირი: არ არის
- ◆ საათები: არ არის
- ◆ DJ ეფექტები: არ არის
- ◆ სუბვუფერი: დიახ
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ RDS-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ დინამიკების კონფიგურაცია: 2.1
- ◆ დატენვის კონექტორის ტიპი: AC (220 ვ)
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: არ არის
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: მიკროფონი, დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, 3.5მმ ჯეკი – 3.5მმ ჯეკის კაბელი, კვების კაბელი, XLR-დან 6.3მმ ჯეკამდე კაბელი
- ◆ დამატებითი ფერები: ნარინჯისფერი
- ◆ სტერეო სისტემა: დიახ
- ◆ კარაოკე: დიახ
- ◆ განათება: მრავალფეროვანი
- ◆ ხაზოვანი AUX შემავალი: დიახ

- ◆ ეკვალიზერის პრესეტების რაოდენობა: 5
- ◆ რადიო: დიახ
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: უსადენო
- ◆ სხვა კონექტორები: USB Type-A
- ◆ სტერეო წყვილი (TWS): დიახ
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ წყალგაუმტარი კორპუსი: არ არის
- ◆ ჩაშენებული ტიუნერი: FM
- ◆ სამაგრი: არ არის
- ◆ სახელური/ღვედი/თასმა გადასატანად: დიახ
- ◆ ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობა: 8 საათამდე
- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მონწყობილობით: არ არის
- ◆ ანალოგური კონექტორები: მიკროფონის შემავალი, გიტარის შემავალი
- ◆ USB Type-A პორტი (USB მატარებლისთვის): დიახ
- ◆ დაკვრა USB Type-A-დან: დიახ
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: ხმის ჩანერის შესაძლებლობა
- ◆ გარე მონწყობილობის დატენვა: არ არის
- ◆ მიკროფონის ხმის დონის რეგულირება: დიახ
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.0
- ◆ კარაოკეს ეფექტები: ექო, ვოკალის სიმაღლის რეგულირება, მიკროფონის პრიორიტეტი
- ◆ კვება: ბატარეით კვება, საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ უსადენო კავშირები: Bluetooth
- ◆ სიხშირის რეგულირება: არ არის
- ◆ სწრაფი დატენვა: არ არის
- ◆ ტიპი: პორტატული აუდიოსისტემა
- ◆ FM დიაპაზონის სიხშირე: 87.5 - 108.0 MHz
- ◆ დაბალი სიხშირის გაძლიერება (Bass Boost): დიახ
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ მოდელი: Fiero Hope 100 FR950
- ◆ ბატარეის ტიპი: ლითიუმ-იონური
- ◆ ეკვალიზერი: დიახ
- ◆ ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიოფაილის ტიპები: MP3, WAV

### **(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები**

#### **ზოგადი წესები:**

- ◆ სმენისთვის რისკის გაფრთხილება: ხმის ხანგრძლივმა მოსმენამ მაღალ ხმაზე შესაძლოა გამოიწვიოს სმენის შეუქცევადი დაქვეითება. ნუ დააყენებთ მაქსიმალურ ხმას ხანგრძლივი დროით; ყურებში ხმაურის, სავსეობის შეგრძნების ან დისკომფორტის გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეამცირეთ ხმა ან შეწყვიტეთ მონწყობილობის გამოყენება.
- ◆ შემლუდეთ ყურსასმენების გამოყენების დროსა და დაკვრის ხმა ბავშვებისთვის; ხანგრძლივი მოსმენისას რეგულარულად გააკეთეთ შესვენებები.

- ◆ სივრცის გარეთ ყურსასმენების გამოყენებისას შეინარჩუნეთ ხმის დონე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაიგონოთ გარემომცველი ხმები (ტრანსპორტი, სიგნალები), განსაკუთრებით სავალი ნაწილის სიახლოვეს.
- ◆ მოწყობილობის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, დარტყმას და ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა და წვრილი მოსახსნელი დეტალები (საყურეები, ჩეხოლები, კვების ელემენტები) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

### **პორტატული დინამიკები და პორტატული აუდიოსისტემა:**

- ◆ ნუ დახურავთ დინამიკის გისოსს გარეშე საგნებითა და ქსოვილით მუშაობის დროს — ამან შესაძლოა გააუარესოს ხმის ხარისხი და გამოიწვიოს გადახურება.
- ◆ გაითვალისწინეთ წყლისგან დაცვის გაცხადებული კლასი ქუჩაში, აუზთან და სააბაზანო ოთახში გამოყენებისას; ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში, თუ ეს მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.

### **შენახვის პირობები:**

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

## **(8) საგარანტიო ვადა**

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

## **(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ**

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ჩაშენებული აკუმულატორი ნუ გადაადგმობთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ მოწყობილობა ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.