

პროდუქტის კოდი (SKU): 5367438

კატეგორია: აქტივატორული ტიპის სარეცხი მანქანა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სარეცხი მანქანა ბელოსნეჟკა BRP700WG

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სარეცხი მანქანა ბელოსნეჟკა BRP700WG

დიდი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ელექტრული წამყვანით, რომელიც განკუთვნილია სარეცხის რეცხვისთვის, გაშრობისთვის ან ჭურჭლის რეცხვისთვის და საჭიროებს ელექტროქსელთან შეერთებას, ხოლო ნაწილი კატეგორიებისთვის — ასევე წყალმომარაგებისა და/ან კანალიზაციასთან შეერთებას (სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

გაბარიტები შეფუთვაში (სიმაღლე×სიგანე×სიღრმე): 71.5x85x43.5 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: სარეცხი მანქანა
- მოდელი: ბელოსნეჟკა BRP700WG
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A
- სარეცხის ხარისხის კლასი: A
- დანურვის კლასი: D
- სახურავი შუშით: არა
- გადინების ტუმბო: არა
- კვების ძაბვა: 220 ვ / 50 ჰც
- მართვის პანელის ენა: რუსული
- ციკლის დასრულების ხმოვანი სიგნალი: არა
- ცენტრიფუგა (დანურვა): კი
- დამატებითი ფერი: ცისფერი
- დანურვის სიჩქარის არჩევა: არა
- ბრუნვის რევერსი: არა
- დამატებითი ფუნქციები: დანურვის ტაიმერი
- პროგრამები/რეჟიმები: საფრთხილო სარეცხი
- სახურავის მასალა: პლასტმასი
- ბუსუსის ფილტრი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება, წყალმომარაგებასთან, კანალიზაციასთან და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ მოხსენით სატრანსპორტო ბოლტები და სხვა სამაგრები ბარაბანზე, თუ ისინი გათვალისწინებულია კონსტრუქციით — მათი დატოვება მუშაობის დროს აზიანებს ტექნიკას და ქმნის ტრავმის რისკს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ წყლის მიწოდებისა და გადინების შლანგები, რომლებიც შედის კომპლექტში ან რეკომენდებულია მწარმოებლის მიერ; ყოველ შეერთებამდე შეამოწმეთ მათი მთლიანობა და გამართულობა.
- როზეტი უნდა იყოს განუშვითრთველი და შესაბამებოდეს ტექნიკის ელექტრულ პარამეტრებს, მითითებულს მწარმოებლის მიერ; ნუ გამოიყენებთ გამაგრძელებებსა და გადამყვანებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით, შლანგებით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ბავშვები ნუ დარჩებიან მეთვალყურეობის გარეშე მომუშავე ტექნიკის მახლობლად; ნუ დაუშვებთ ბავშვების თამაშს მართვის ელემენტებით, ბარაბანში ან ავზში ასვლას.
- ხანგრძლივი უქმობის, გამგზავრების ან გაუმართაობის აღმოფხვრამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.
- არ გადააჭარბოთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მაქსიმალურ ჩატვირთვას.
- წმენდისა და ტექნიკური მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.

სპეციფიკური წესები:

- ჩატვირთვამდე შეამოწმეთ ტანსაცმლის ჯიბეები — უცხო მყარმა საგნებმა შესაძლოა დააზიანონ ბარაბანი ან ტექნიკის კვანძები.
- გამოიყენეთ სარეცხი მანქანებისთვის განკუთვნილი სარეცხი საშუალებები და დოზირება განახორციელეთ მწარმოებლის ინსტრუქციისა და საშუალების შეფუთვაზე მითითებული რეკომენდაციების მიხედვით.
- ნუ გახსნით სახურავს ან ჩატვირთვის ხერგს ბარაბანის სრულ გაჩერებამდე და წყლის სრულ ჩამოსვლამდე.
- აქტივატორული ტიპის მანქანებში ნუ დაუშვებთ ხელების ან უცხო საგნების მოხვედრას აქტივატორის ბრუნვის ზონაში მუშაობის დროს.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე და შეერთებამდე შეინახეთ მშრალ, გათბობად ოთახში, დაცული უარყოფითი ტემპერატურისგან — ტექნიკის სისტემაში დარჩენილმა წყლის ნარჩენებმა შესაძლოა გამოიწვიოს მისი დაზიანება გაყინვისას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.