

პროდუქტის კოდი (SKU): 5405661

კატეგორია: საშინაო აუდიოსისტემები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: აუდიოსისტემა Fiero Soundfall Mini HS400 300 ვტ, შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

აუდიოსისტემა Fiero Soundfall Mini HS400 300 ვტ, შავი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — საშინაო აუდიოსისტემები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: დიახ
- ◆ მაღალი სიხშირის რეგულირება: არ არის
- ◆ გამუქების ტიპი: RGB
- ◆ განთავსება: იატაკზე დასაყენებელი
- ◆ რეგულატორის მდებარეობა: ზედა პანელი
- ◆ ბრენდი: Fiero
- ◆ დინამიკის მაგნიტური დაცვა: არ არის
- ◆ AC დიაპაზონების რაოდენობა: 2
- ◆ წინა დინამიკის სიმძლავრე: 300 W
- ◆ Bluetooth კოდეკები: SBC
- ◆ Bluetooth პროფილები: HSP, A2DP, AVRCP
- ◆ ექოს ეფექტის რეგულირება: დიახ
- ◆ კვების ძაბვა: 110-240V~50/60Hz
- ◆ რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული კავშირი: არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიო დაკვრის ფაილის ტიპები: MP3
- ◆ საათები: არ არის
- ◆ DJ ეფექტები: DJ Background
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ RDS-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ დინამიკების კონფიგურაცია: 1.1
- ◆ დამკვრელის ტიპი: USB
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: მიკროფონი, დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, ანტენა, 3.5მმ ჯეკი – 3.5მმ ჯეკი კაბელი, კვების კაბელი, XLR-დან 6.3მმ ჯეკამდე კაბელი
- ◆ სტერეო სისტემა: არ არის
- ◆ კარაოკე: დიახ

- ◆ ტიპი: All-in-One, აუდიოსისტემა
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: უსადენო
- ◆ საზოგადო AUX შემავალი: დიახ
- ◆ ეკვალაიზერის პრესეტების რაოდენობა: 5
- ◆ გაშუქება: დიახ
- ◆ რადიო: დიახ
- ◆ ჩაწერა USB მატარებელზე: დიახ
- ◆ სხვა კონექტორები: USB Type-A
- ◆ დაბალი სიხშირის რეგულირება (ბასი): არ არის
- ◆ სტერეო წყვილი (TWS): დიახ
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ წყალგაუმტარი კორპუსი: არ არის
- ◆ წინა დინამიკის კორპუსის ტიპი: ფაზის ინვერტორი
- ◆ ჩაშენებული ტიუნერი: FM
- ◆ სამაგრი: არ არის
- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მონწყობილობით: არ არის
- ◆ წინა დინამიკის კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ სადენიანი კავშირის ტიპი: HDMI, 3.5 მმ ჯეკი
- ◆ ანალოგური კონექტორები: გიტარის ჯეკი, მიკროფონის ჯეკი × 2 ცალი
- ◆ USB Type-A პორტი (USB მატარებლისთვის): დიახ
- ◆ გარე მონწყობილობის დატენვა: არ არის
- ◆ მიკროფონის ხმის დონის რეგულირება: დიახ
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.0
- ◆ კარავკეს ეფექტები: ვოკალის ამოღება, ექო, ვოკალის სიმაღლის რეგულირება
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ უსადენო კავშირები: Bluetooth
- ◆ USB მატარებლიდან დაკვრა: დიახ
- ◆ FM დიაპაზონის სიხშირე: 87.5 - 108.0 MHz
- ◆ დაბალი სიხშირის გაძლიერება (Bass Boost): დიახ
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ წინა დინამიკის დიფუზორის დიამეტრი: LF 254 მმ, HF 76 მმ
- ◆ სუბვეფერი კომპლექტში: არ არის
- ◆ მოდელი: Fiero Soundfall Mini HS400

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.

- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

საშინაო აუდიოსისტემები, საუნდბარები და საშინაო კინოთეატრები, ჭკვიანი დინამიკები:

- ◆ აკუსტიკური სისტემები დააყენეთ მდგრად ზედაპირზე ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებულ კედლის/იატაკის სამაგრზე, რომელიც გათვლილია დინამიკის წონაზე; ნუ დააყენებთ თაროებისა და კარადების კიდეზე.
- ◆ ნუ გადააჭარბებთ ხმის სიმაღლეს, რომელიც დისკომფორტს ან სმენის დაზიანების რისკს იწვევს, განსაკუთრებით ხანგრძლივი მოსმენისას და ბავშვების მიერ გამოყენებისას.
- ◆ დინამიკები და საუნდბარები ნუ განათავსებთ ისეთ ადგილას, სადაც შესაძლებელია მათზე სითხის დაღვრა, თუ მოდელს არ გააჩნია ტენისგან შესაბამისი დაცვა.
- ◆ აკუსტიკური სისტემის კაბელები და სადენები გაატარეთ ისე, რომ გამოირიცხოს მათზე წაბორძიკების რისკი.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.