

პროდუქტის კოდი (SKU): 5412576

კატეგორია: აქტივატორული ტიპის სარეცხი მანქანა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სარეცხი მანქანა Aceline WM-SA636AL/WG

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სარეცხი მანქანა Aceline WM-SA636AL/WG

დიდი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ელექტრული წამყვანით, რომელიც განკუთვნილია სარეცხის რეცხვისთვის, გაშრობისთვის ან ჭურჭლის რეცხვისთვის და საჭიროებს ელექტროქსელთან შეერთებას, ხოლო ნაწილი კატეგორიებისთვის — ასევე წყალმომარაგებისა და/ან კანალიზაციასთან შეერთებას (სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

გაბარიტები შეფუთვაში (სიმაღლე×სიგანე×სიღრმე): 76x88x46.5 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** სარეცხი მანქანა
- **მოდელი:** Aceline WM-SA636AL/WG
- **ძირითადი ფერი:** თეთრი
- **ენერგოეფექტურობის კლასი:** A
- **სარეცხის ხარისხის კლასი:** A
- **დანურვის კლასი:** D
- **სახურავი შუშით:** კი
- **გადინების ტუმბო:** კი
- **კვების ძაბვა:** 220 ვ / 50 ჰც
- **მართვის პანელის ენა:** რუსული
- **ციკლის დასრულების ხმოვანი სიგნალი:** არა
- **ცენტრიფუგა (დანურვა):** კი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **დანურვის სიჩქარის არჩევა:** არა
- **მწარმოებლის კოდი:** [TE60 ლ]
- **ბრუნვის რევერსი:** კი
- **დამატებითი ფუნქციები:** დაცვა მღრღნელებისგან
- **პროგრამები/რეჟიმები:** საფრთხილო სარეცხი
- **სახურავის მასალა:** პლასტმასი
- **ბუსუსის ფილტრი:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება, წყალმომარაგებასთან, კანალიზაციასთან და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ მოხსენით სატრანსპორტო ბოლტები და სხვა სამაგრები ბარაბანზე, თუ ისინი გათვალისწინებულია კონსტრუქციით — მათი დატოვება მუშაობის დროს აზიანებს ტექნიკას და ქმნის ტრავმის რისკს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ წყლის მიწოდებისა და გადინების შლანგები, რომლებიც შედის კომპლექტში ან რეკომენდებულია მწარმოებლის მიერ; ყოველ შეერთებამდე შეამოწმეთ მათი მთლიანობა და გამართულობა.
- როზეტი უნდა იყოს განუმტვირთველი და შესაბამებოდეს ტექნიკის ელექტრულ პარამეტრებს, მითითებულს მწარმოებლის მიერ; ნუ გამოიყენებთ გამაგრძელებლებსა და გადამყვანებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით, შლანგებით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ბავშვები ნუ დარჩებიან მეთვალყურეობის გარეშე მომუშავე ტექნიკის მახლობლად; ნუ დაუშვებთ ბავშვების თამაშს მართვის ელემენტებით, ბარაბანში ან აგზში ასვლას.
- ხანგრძლივი უქშობის, გამგზავრების ან გაუმართაობის აღმოფხვრამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.
- არ გადააჭარბოთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მაქსიმალურ ჩატვირთვას.
- წმენდისა და ტექნიკური მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.

სპეციფიკური წესები:

- ჩატვირთვამდე შეამოწმეთ ტანსაცმლის ჯიბეები — უცხო მყარმა საგნებმა შესაძლოა დააზიანონ ბარაბანი ან ტექნიკის კვანძები.
- გამოიყენეთ სარეცხი მანქანებისთვის განკუთვნილი სარეცხი საშუალებები და დოზირება განახორციელეთ მწარმოებლის ინსტრუქციისა და საშუალების შეფუთვაზე მითითებული რეკომენდაციების მიხედვით.
- ნუ გახსნით სახურავს ან ჩატვირთვის ხერგლს ბარაბანის სრულ გაჩერებამდე და წყლის სრულ ჩამოსვლამდე.
- აქტივატორული ტიპის მანქანებში ნუ დაუშვებთ ხელების ან უცხო საგნების მოხვედრას აქტივატორის ბრუნვის ზონაში მუშაობის დროს.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე და შეერთებამდე შეინახეთ მშრალ, გათბობად ოთახში, დაცული უარყოფითი ტემპერატურისგან — ტექნიკის სისტემაში დარჩენილმა წყლის ნარჩენებმა შესაძლოა გამოიწვიოს მისი დაზიანება გაყინვისას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.