

პროდუქტის კოდი (SKU): 5422780

კატეგორია: მულტივარკა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მულტისახარში Aceline AMC864S შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მულტისახარში Aceline AMC864S შავი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** მულტივარკა
- **მოდელი:** Aceline AMC864S
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** არა
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- **დისპლეი:** კი
- **ტემპერატურის შენარჩუნება:** კი
- **ტემპერატურის შენარჩუნების გამორთვა:** კი
- **წნევის რეგულირებადი კონტროლი:** არა
- **დაცვა:** ავტომატური გამორთვა
- **ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა:** არა
- **ასანვეი გამათბობელი ელემენტი:** არა
- **რეზინის ფეხები:** კი
- **კომპლექტაცია:** ჩამწა
- **მართვის ტიპი:** სენსორული მართვა
- **ხმოვანი ასისტენტი:** არა
- **ხმოვანი სიგნალის გამორთვა:** კი
- **გათბობის ტიპი:** ელექტრული გამათბობელი ელემენტი
- **მართვა მობილური მონყობილობით:** არა
- **ჯამის არამიწებადი საფარი:** DAIKIN
- **მომზადების დროის არჩევა:** კი
- **დამატებითი თავისებურებები:** Daikin არამიწებადი საფარი
- **ხმოვანი სიგნალი:** კი
- **გადავადებული სტარტი:** კი
- **ტაიმერი:** კი
- **ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები:** ჯამი
- **სახელურები ჯამზე:** არა
- **მომზადების ტემპერატურის არჩევა:** კი
- **ფირმული მართვის აპლიკაცია:** არა
- **კორპუსის მასალა:** მეტალი
- **მომზადების რეჟიმები:** შემწვარი
- **ჯამის მასალა:** ალუმინი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გახსნით თავსახურს წნევისა და ორთქლის სრულ ჩამოწევამდე — გამოიყენეთ მონყობილობისთვის გათვალისწინებული წნევის ჩამოწევის სარქველი.
- ნუ შეავსებთ ჯამს მაქსიმალური დონის ნიშნულზე მაღლა.
- ნუ დაბლოკავთ და ნუ გადაფარავთ ორთქლის გამოშვების სარქველს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონეობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.