

პროდუქტის კოდი (SKU): 5437064

კატეგორია: მედიაფლეერები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მედიაპლეერი Rombica TVbox GO Pro

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მედიაპლეერი Rombica TVbox GO Pro

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — მედიაფლეერები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: არ არის
- ◆ სტრიმინგი: AirPlay, DLNA, Miracast
- ◆ A/V შემავალი პორტები: არ არის
- ◆ გამოსახულების ფაილები: PNG, JPEG, GIF, BMP
- ◆ Wi-Fi: ჩაშენებული
- ◆ ოპერაციული სისტემა: Android TV 10
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ კონექტორები/პორტები: USB 2.0 Type-A x 2, IR port
- ◆ ხმით მართვა: დიახ
- ◆ IPTV-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: HDMI კაბელი, დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, კვების ადაპტერი
- ◆ 3D ვიდეოს მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ ჩამოტვირთვების მენეჯერი: დიახ
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: დიახ
- ◆ დამატებითი ფერი: არ არის
- ◆ ვიდეოფაილის ფორმატი: 3GP, MPEG, FLV, MP4, WMV, MOV, AVI, VOB, MKV
- ◆ ვიდეო კოდეკები: H.264, MPEG-4, VP9, VC-1, MPEG-2, XviD, DivX, H.265
- ◆ მეხსიერების ბარათის წამკითხველი: microSD
- ◆ A/V გამომავალი პორტები: HDMI 2.0, კომპოზიტური AV (RCA)
- ◆ Bluetooth: დიახ
- ◆ წინასწარ დაყენებული HDD დისკი: არ არის
- ◆ საკიდის ტიპის მედიაფლეერი: არ არის
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.2
- ◆ HDR-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან (220 ვ)
- ◆ სუბტიტრების მხარდაჭერა: SUB, SSA, SUB+IDX, SMI, SRT

- ◆ ტიპი: მედიაფლერები
- ◆ სატელევიზიო ტიუნერი: არ არის
- ◆ HD-ის მხარდაჭერა: 2160p 4K UHD
- ◆ მოდელი: Rombica TVbox GO Pro
- ◆ ჩანერის ფუნქცია: არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიოფაილის ტიპები: M4A, MP3, FLAC, WAV, APE, WMA, AAC
- ◆ პროცესორის/ჩიპსეტის დასახელება: ARM Cortex-A53
- ◆ Wi-Fi სტანდარტი: 4 (802.11n)

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

რადიო-მაღვიძარა, რადიომიმღები, მედიაფლერი:

- ◆ ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, თანაბარ ზედაპირზე, მაგიდის კიდიდან მოშორებით.
- ◆ ამოსაწევი/ტელესკოპური ანტენის არსებობისას ნუ გაშლით მას ელექტროგადამცემი ხაზების სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ ჭექა-ქუხილის დროს.
- ◆ ტექნიკა ნუ განათავსებთ წყლის წყაროების სიახლოვეს (სააბაზანო, სამზარეულოს სამრეცხაო) და ნუ გამოიყენებთ სველი ხელებით.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(ზ) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.