

პროდუქტის კოდი (SKU): 5446228

კატეგორია: დედაპლატა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: დედაპლატა GIGABYTE B650 GAMING X AX V2, AM5, Standard-ATX

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დედაპლატა GIGABYTE B650 GAMING X AX V2, AM5, Standard-ATX

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტტოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეოკარტი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონტაჟის ბარათი/ტოუნერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მონყობილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** დედაპლატა
- **მოდელი:** GIGABYTE B650 GAMING X AX V2
- **ფერი:** შავი
- **სერია:** GIGABYTE GAMING
- **ლილაკები დედაპლატაზე:** გადატვირთვის ლილაკი
- **გასანათებელი პლატის ელემენტები:** არა
- **პროცესორებისთვის:** AMD
- **ინტეგრირებული GPU:** არა
- **პროგრამა RGB** განათების სინქრონიზაციისთვის: GIGABYTE RGB Fusion
- **ვიდეო გამომავალები:** 1 x HDMI
- **4-პინიანი LED კონექტორი:** 3
- **ინტეგრირებული პროცესორი:** არა
- **M.2** დისკის ლოგიკური ინტერფეისი: PCI-E
- **PS/2** პორტები: combined
- **NVMe** მხარდაჭერა: კი
- **პროცესორის გამაცივებლის კვების კონექტორები:** 1 x 4 pin (cooler)
- **mSATA** კონექტორი: არა
- **სხვა გაფართოების სლოტები:** არა
- **SLI/CrossFire** მხარდაჭერა: არა
- **მხარდაჭერილი მეხსიერების ტიპი:** DDR5
- **კომპლექტაცია:** documentation
- **პასიური გაცივება:** 3 x M.2 slots
- **სხვა დისკის კონექტორები:** არა
- **პროცესორის კვების კონექტორი:** 8-pin + 4-pin
- **მთავარი კვების კონექტორი:** 24 pin
- **M.2 (M)** კონექტორები, ჩიპსეტის **PCIe** ხაზები: 1 x 2280/25110 (PCIe 4.0 x4)
- **უკანა პანელის USB** პორტების ტიპები: USB 3.2 Gen 1 Type-A
- **ფორმ-ფაქტორი:** Standard-ATX
- **მხარდაჭერილი პროცესორის სერიები:** AMD Ryzen 8000 G
- **M.2 (M)** კონექტორები, პროცესორის **PCIe** ხაზები: 1 x 2280/25110 (PCIe 5.0 x4)
- **უსადენო ადაპტერი:** Realtek RTL8852CE
- **NVMe RAID** რეჟიმი: 10
- **ხმა:** Realtek HD Audio
- **სოკეტი:** AM5
- **პროცესორის გამაცივებლის კვების კონექტორი:** 4-pin x2
- **AMD** ჩიპსეტი: AMD B650
- **RS-232 (COM)** კონექტორი: კი
- **შიდა USB Type-C** კონექტორები: 1 x USB 3.2 Gen 2x2
- **კვების ფაზების რაოდენობა:** 8+2+2
- **LPT** პორტი: არა
- **PCIe x16** სლოტები: 2 x PCIe 3.0 (supported mode: x1)
- **დამატებითი თავისებურებები:** AMD EXPO მხარდაჭერა
- **უკანა I/O** კონექტორები: არა
- **Bluetooth** ვერსია: 5.3
- **მხარდაჭერილი მეხსიერების ფორმ-ფაქტორი:** DIMM
- **ჩიპსეტი:** AMD B650
- **3-პინიანი LED** კონექტორი: 2
- **თავსებადი პროცესორის ბირთვები:** AMD Raphael
- **პროცესორის კვების კონექტორი:** 8 pin + 4 pin

- **GPU-ების რაოდენობა SLI/Crossfire-ში:** არა
- **ECC** მეხსიერების მხარდაჭერა: არა
- **პროცესორის ბირთვის თავსებადობა (უახლესი BIOS):** AMD Raphael
- **სათამაშო კომპიუტერისთვის:** კი
- **შიდა USB Type-A კონექტორები:** 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin)
- **SATA RAID რეჟიმი:** 10
- **PCI Express SSD** ვერსია: 5.0
- **აქტიური გაცივება:** არა
- **PCI Express** ვერსია: 4.0
- თავსებადი **AMD პროცესორის ბირთვები:** Raphael
- **USB Type-A** პორტები: 3 x USB 3.2 Gen 1
- **SMA კონექტორები (Wi-Fi ანტენისთვის):** კი
- **ხმის სქემა:** 7.1
- **მხარდაჭერილი მეხსიერების სიხშირეები:** DDR5-4400
- **M.2 Key E** კონექტორი უსადენო მოდულებისთვის: კი
- **Wi-Fi** სტანდარტი: 6E (802.11ax)
- **ციფრული აუდიო პორტები (S/PDIF):** არა
- **USB Type-C** პორტები: 1 x USB 3.2 Gen 2

#### უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

##### ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ღილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამინებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

##### სპეციფიკური წესები:

- დააყენეთ პლატა/მოდული მკაცრად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- პლატა დაიჭირეთ კიდეებზე ან სამონტაჟო სამაგრზე, კონექტორის კონტაქტებთან და ბეჭდური პლატის ელემენტებთან შეხების გარეშე.
- ვიდეობარათისა და სხვა მსხვილი გაფართოების პლატების დაყენებამდე დარწმუნდით კორპუსში საკმარისი თავისუფალი სივრცისა და ვენტილაციის არსებობაში.

##### შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტერის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

##### საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

##### მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.