

პროდუქტის კოდი (SKU): 5452657

კატეგორია: ორთქლის სადგური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლის გენერატორი Braun CareStyle 7 IS 7266VI

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლის გენერატორი Braun CareStyle 7 IS 7266VI

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ორთქლის სადგური
- **მოდელი:** Braun CareStyle 7 IS 7266VI
- **ძირითადი ფერი:** იასამნისფერი
- **დამატებითი ფერი:** თეთრი
- **კვების ძაბვა:** 220 ვ / 50 ჰც
- **დისპლეი:** ჩართვის ინდიკაცია
- **ჩაშენებული ბოილერი:** კი
- **ლილების ღარი:** კი
- **ქვის ნადებისგან დაცვა:** კი
- **ავტომატური გამორთვა:** კი
- **დაუთოების ზონის განათება:** არა
- **წყლის დამატება დაუთოების დროს:** კი
- **ენერგოდაზოგვის რეჟიმი:** კი
- **შესახვევი სადენი:** არა
- **ფერი მწარმოებლის მონაცემებით:** თეთრი/იასამნისფერი
- **კომპლექტაცია:** დოკუმენტაცია
- **უთოს ბაზაზე დაფიქსირება:** კი
- **ტემპერატურის რეგულირება:** ავტომატური
- **ძირის მასალა:** ანოდირებული ალუმინი
- **მოსახსნელი წყლის ავზი:** კი
- **მშრალი დაუთოება:** კი
- **ორთქლის მიწოდება ნისკარტით:** კი
- **წვეთის სანინალმდეგო სისტემა:** კი
- **მწარმოებლის კოდი:** [0128805003]
- **მშრალად ჩართვისგან დაცვა:** არა
- **წყლის შესხურება:** არა
- **საფრთხილო ქსოვილის დანართი:** არა
- **ძირის ტიპი:** Eloxal 3D Plus
- **წყალსადენის წყლის გამოყენება:** კი
- **სადენის ბურთულოვანი სახსარი:** კი
- **ავტომატური დეკალციფიკაცია:** კი
- **დამატებითი ფუნქციები:** iCare ტექნოლოგია
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **დაცვა გადახურებისგან:** არა
- **ორთქლის გენერაციის ტიპი:** ბოილერი
- **ვერტიკალური გასწორება:** კი
- **ორთქლის დარტყმა:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- ავზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალეზად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები უპირესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- მზადყოფნის სიგნალს (ორთქლის საბუშაო წნევის დაგროვებას) დაელოდეთ, სანამ ორთქლის მიწოდების ლილაკს დააჭერთ.
- ავზის ან ორთქლგენერატორის სახურავი ნუ გახსნით მუშაობის დროს და წნევის განტვირთვამდე, თუ ეს კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული — წნევის ქვეშ შესაძლებელია ორთქლისა და მდუღარე წყლის გამოტყორცნა.
- საბაზო ბლოკი დააყენეთ საუთოებელი დაფისგან ცალკე, მდგრად სითბოგამძლე ზედაპირზე; ნუ დაუშვებთ ორთქლის შლანგის გადაკეცვას უთოსა და ბაზას შორის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.