მომხმარებლის სახელმძღვანელო

დინამიკები 2.0
R150

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

აუდიოდინამიკი წარმოადგენს ხმის დაკვრის მოწყობილობას, რომელსაც შესაბამისი აუდიოპორტების არსებობის შემთხვევაში შეუძლია მიუერთდეს პერსონალურ კომპიუტერს, ლეპტოპს ან ხმის სხვა წყარო-მოწყობილობებს.

მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი: ელექტრული რხევების აკუსტიკურ რხევებად გარდაქმნა. ხმოვანი სიგნალის გადაცემა ხორციელდება TRS (Jack 3.5 მმ) ინტერფეისის საშუალებით. მოწყობილობის კვება ხორციელდება USB ინტერფეისით.

უსაფრთხოების ზომები

1. ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით და ნუ გახსნით მოწყობილობის კორპუსს. ნუ შეეცდებით მის დამოუკიდებლად შეკეთებას. მოწყობილობის ნებისმიერი მომსახურება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიცირებული სპეციალისტების მიერ.
2. არ დაუშვათ დინამიკების სადენების (მათ შორის დამიწებულის) ერთმანეთთან, გამაძლიერებლის კორპუსთან და მიწასთან მოკლე ჩართვა, რადგან ეს გამოიწვევს გამაძლიერებლის გამომავალი კასკადების მწყობრიდან გამოსვლას.
3. თუ მოწყობილობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ გამოიყენება, გამოაერთეთ იგი კვების წყაროდან.
4. მოწყობილობის კვების წყაროდან გამორთვისას შეეხეთ მხოლოდ შტეფსელის იზოლირებულ ნაწილს. ნუ მოქაჩავთ სადენს.
5. არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
6. დაიცავით მოწყობილობა კორპუსის შიგნით ან მის რომელიმე ხვრელში გარეშე საგნების მოხვედრისგან. არ დაუშვათ მოწყობილობის შიგნით ნემსების, ქინძისთავების, მონეტებისა და სხვა წვრილი საგნების, ასევე მწერების მოხვედრა.
7. დაიცავით მოწყობილობა წყლისა და ნებისმიერი სითხის მოხვედრისგან, ტენის ზემოქმედებისგან, ასევე ექსტრემალური ტემპერატურების, მტვრისა და ჭუჭყისგან.
8. ნუ დააყენებთ მოწყობილობას მომატებული ტენიანობისა და მტვრიანობის მქონე სივრცეებში. ნუ დადებთ მოწყობილობაზე და მის უშუალო სიახლოვეს სითხით სავსე ჭურჭელს (ვაზები, ჭიქები, ბოთლები და ა.შ.).

9. დაიცავით მოწყობილობა გადახურებისგან. ნუ განათავსებთ მას სითბოს მძლავრი წყაროების (გამათბობელი ხელსაწყოები და ა.შ.) გვერდით და ასევე ნუ დაუქვემდებარებთ პირდაპირი მზის სხივებისა და ღია ცეცხლის ზემოქმედებას.
10. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
11. მოწყობილობის გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ ბენზოლშემცველ ნივთიერებებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ., რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მოწყობილობა, ასევე მისი შეღებილი ზედაპირი. მოწყობილობის გასასუფთავებლად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი მშრალი ქსოვილი.
12. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
13. თუ მოწყობილობამ ფუნქციონირება შეწყვიტა ან არასწორად ფუნქციონირებს, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და მიმართეთ სერვისცენტრს.
14. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: R150.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- სიმძლავრე: 2 × 3 ვტ.
- სიხშირე: 100 ჰც — 20 კჰც.
- მგრძნობელობა: 80 დბ.
- კონექტორი: 3,5 მმ.
- აუდიოკაბელის სიგრძე: 75 სმ.
- ხმის რეგულატორი.
- კვება USB-დან.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასა.

კომპლექტაცია

1. მოწყობილობა.
2. მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა



1. USB-კონექტორი კვების წყაროსთან მისაერთებლად.
2. კონექტორი აუდიოკონექტორთან მისაერთებლად (3,5 მმ).
3. ხმის რეგულატორი.

მოწყობილობის ექსპლუატაცია

1. შეაერთეთ მოწყობილობის USB-კონექტორი კომპიუტერის/ნოუთბუქის USB-კონექტორთან ან კვების წყაროსთან.
2. მოწყობილობა ავტომატურად ამოიცნობა ოპერაციული სისტემის მიერ.
3. შეაერთეთ მოწყობილობის აუდიოკაბელი სიგნალის წყაროს (დამკვრელი/სმარტფონი/ტაბლეტი/კომპიუტერი და ა.შ.) აუდიოკონექტორთან.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

პრობლემა	მიზეზი	გადაჭრა
მოწყობილობა არ ირთვება.	მოწყობილობა არ არის მიერთებული კვების წყაროსთან ან არასწორადაა მიერთებული.	შეამოწმეთ მოწყობილობის კვების ქსელთან მიერთება.
ხმა არ არის ან ხმა ძალიან ჩუმია.	ხმის რეგულატორი უმცირეს ხმის მდგომარეობაზეა დაყენებული.	დაარეგულირეთ ხმის რეგულატორი.
	აუდიოსიგნალის წყარო არასწორადაა მიერთებული.	სწორად მიაერთეთ სიგნალის წყარო.
ხმის დამახინჯება.	შემავალი სიგნალის დიდი ამპლიტუდა.	დაარეგულირეთ ხმა უშუალოდ სიგნალის წყაროზე ოპტიმალურ დონემდე, ასევე დაარეგულირეთ დინამიკების ხმა.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ მოწყობილობის უტილიზირება.

საგარანტიო მომსახურების პირობები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 12 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: ShenZhen FengMingYi Technology Co., Ltd.
2F, 2 Building, WeiXinDa Industry Area, Guanhu Street, LongHua district, ShenZhen City, Guangdong province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ ფენმინი ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
2F, შენობა 2, სამრეწველო ზონა ვეისინდა, გუანხუს ქუჩა, ლუნხუას რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება ТР ТС (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): ———————————— v.16

შენიშვნებისთვის

