KENSHI

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

TWS უსადენო ყურსასმენები
AP-03

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას ვიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შეძლოთაგვახოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შეიქმნაგებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსადენოსასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იმრიგად წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომ ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება


TWS უსადენო ყურსასმენები Kenshi აღჭურვილია უსადენო კავშირის Bluetooth ტექნოლოგით და განკუთვნილია მუსიკის მოსასმენად.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AP-03.
- სავაჭრო ნიშანი: Kenshi.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ, 300 მა.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- Bluetooth-ის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მგც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 10 მვტ.
- Bluetooth-სიგნალის მოქმედების რადიუსი: 10 მ-მდე.
- Bluetooth-ის პროფილები: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- მგრძნობელობა: 100 ± 3 დბ.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც – 10 კჰც.
- მემბრანის დიამეტრი: 13 მმ.
- წინაღობა: 32 Ω.
- არაწრფივი დამახინჯების კოეფიციენტი: ≤3%.
- ბატარეის ტიპი: Li-Pol.
- დამუხტვის კონექტორი: Lightning.
- ყურსასმენების ბატარეის ტევადობა: 30 მა·სთ.
- დამტენი ქეისის ბატარეის ტევადობა: 300 მა·სთ.
- სრული დამუხტვადი მუშაობის დრო: 7 საათამდე.*
- ყურსასმენების დამუხტვის დრო: 2 საათი.
- დამტენი ქეისის მუშაობის დრო: 15 საათამდე.
- დამტენი ქეისის დამუხტვის დრო: 1,5 საათი.
- წონა (ქეისი + ყურსასმენები): 43 გ.
- კომპლექტაცია: TWS უსადენო ყურსასმენები, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, დამტენი კაბელი.

** დაკვრის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ხმის დონეზე და გამოყენებულ ფუნქციებზე.*

მოწყობილობის სქემა



1. დამუხტვის LED-ინდიკატორი.
2. დამტენი ქეისი.
3. ქეისის დამუხტვის პორტი.
4. უსადენო ყურსასმენების დამუხტვის ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.
5. მიკროსქემის დამცავი ბადე.
6. მრავალფუნქციური ღილაკი.
7. დამტენი კონტაქტები.

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაუქვემდებარონ მოწყობილობა ზედმეტად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის, მტვრის, ტენიანობის, პირდაპირი მზის სხივების, ძლიერი ვიბრაციის, ასევე ძლიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოერიდეთ მოწყობილობაში სითხის მოხვედრას. ნუ გამოიყენებთ მას ადგილებში, სადაც არსებობს მოწყობილობის წყალში მოხვედრის რისკი (მაგალითად, სააბაზანო ოთახი, წყალსატევი, აბანაო და ა.შ.).
- მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას მოწყობილობის სრულ თავსებადობაზე მუსამე მხარის დევველოპერების ნებისმიერი აპლიკაციისთან და ამ აპლიკაციების სწორ მუშაობაზე.
- მოერიდეთ მოწყობილობის სიმაღლიდან ვარდნას და მყარ ზედაპირზე დარტყმებს.
- ყურსასმენების ხანგრძლივიმა გამოყენებამ ზედმეტად მაღალ ხმაზე შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა.
- გახსოვდეთ, რომ ბატარეა მაქსიმალურ მუშაუნარიანობას აღწევს დაშუხტვა-გაწმენდების ორი-სამი სრული ციკლის შემდეგ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ნებადართული დამტენი მოწყობილობები და აქსესუარები. სხვა აქსესუარების გამოყენება არღვევს საგარანტიო მომსახურების პირობებს და შეიძლება სამიში იყოს.
- მწარმოებელი იტოვებს უფლებას, მომხმარებლისთვის ნონასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები მოწყობილობის მახასიათებლებში. ბოდიშს გიხდით შესაძლო უხერხულობისთვის.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ბამბის ქსოვილი. ნუ გამოიყენებთ ქიმიურ ნივთიერებებს, ისინი შეიძლება დააზიანებდეს მოწყობილობას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

დაწყვილება Bluetooth-ით

1. გახსენით დამტენი ქეისის სახურავი, ყურსასმენები ჩაირთვება და დაწყვილების რეჟიმში გადავა.
2. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე.
3. განათავსეთ ყურსასმენები სიგნალის წყარო-მოწყობილობის მახლობლად. დაწყვილებისთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიიდან აირჩიეთ „Kenshi AP-03“ და მიაყევით ეკრანზე მითითებებს.

ძირითადი ფუნქციები

- **R** – დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს ერთხელ დაკვრის/პაუზის, ზარის მიღების/დასრულებისთვის.
- **R** – დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს ორჯერ ზარის უარსაყოფად.
- **R** – დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე სამი წამის განმავლობაში ყურსასმენების ჩასართავად ან ხმოვანი თანაბმების გასააქტიურებლად.
- **R** – დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს 6-ჯერ ყურსასმენების გადასაკვირთად.
- **R** – დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე ხუთი წამის განმავლობაში ყურსასმენების გამოსართავად ან წყდეთ ყურსასმენები დამტენ ქეისში და დახურეთ სახურავი.
- **R** – დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს ორჯერ შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად.
- **R** – დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს სამჯერ წინა ტრეკზე გადასასვლელად.

მონო რეჟიმი

ეს ყურსასმენები შეიძლება მუშაობდეს მონო რეჟიმში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. ამისთვი ერთი ყურსასმენი ქეისიდან ან დააკავშირეთ იგი სიგნალის წყარო-მოწყობილობასთან, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში „დაწყვილება Bluetooth-ით“.



ყურსასმენებისა და ქეისის დამუხტვა

დააკავშირეთ დამტენი ქეისი კვების წყაროსთან კომპლექტში შემავალი კაბელის გამოყენებით. ჩადეთ ყურსასმენები დამტენ ქეისში, დარწმუნდით, რომ ყურსასმენების დამტენი პორტები მჭიდროდ ეხება ქეისის კონტაქტებს და დაატრიეთ შესაბამის ღილაკს.

შენიშვნები:

- ქეისის ბატარეის ხანგრძლივი მომსახურების უზრუნველსაყოფად ქეისი და ყურსასმენები დატენეთ თვეში ერთხელ.

სინათლის ინდიკაცია

დამუხტვისას დამტენ ქეისზე ინდიკატორი ნარინჯისფრად ციმციმებს. ბატარეის სრულ დამუხტვას მიღწევისას ინდიკატორი ნარინჯისფრად დაინთქმს მუდმივ ანთებას.

TWS უსადენო ყურსასმენების დამუხტვისას ქეისზე ინდიკატორი მწვანედ იქნება ანთებული და ჩაჭრება ბატარეის სრულ დამუხტვაზე მიღწევისას.

შენიშვნა: სიგნალის წყარო-მოწყობილობასთან კავშირის არარსებობისას ყურსასმენები ავტომატურად გამოირთვება 5 წუთის შემდეგ.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

ყურსასმენები არ ირთვება.
შეამოწმეთ ყურსასმენების ბატარეის მუხტი და საჭიროების შემთხვევაში დატენეთ.

მუშაობს მხოლოდ ერთი ყურსასმენი / დაწყვილება ვერ ხერხდება.

1. დარწმუნდით, რომ ორივე ყურსასმენი დატენილია.
2. შეამოწმეთ თითოეული ყურსასმენის ცალ-ცალკე სიგნალის წყარო-მოწყობილობასთან დაკავშირების შესაძლებლობა.
3. გაასუფთავეთ დაწყვილებული მოწყობილობების სია სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე და ხელახლა დაამყარეთ დაწყვილება.

Bluetooth მოწყობილობების სიაში მოწყობილობა ვერ მოიძებნება.

1. დარწმუნდით, რომ ორივე ყურსასმენი ჩართულია.
2. შეამოწმეთ, თან არ არის ყურსასმენები სხვა მოწყობილობასთან დაკავშირებული.
3. გაასუფთავეთ დაწყვილებული მოწყობილობების სია სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე და ხელახლა დაამყარეთ დაწყვილება.

ყურსასმენები გამოირთვება.

1. ბატარეის დაბალი მუხტი.
2. დარწმუნდით, რომ ყურსასმენები და სიგნალის წყარო-მოწყობილობა ერთმანეთისგან 10 მეტრის ფარგლებში იმყოფება.
3. დარწმუნდით, რომ სიგნალის წყარო-მოწყობილობასა და ყურსასმენებს შორის არ არის სიგნალის დამბარკოლებელი ობიექტი, ასეთი დაბრკოლება შეიძლება იყოს კედელი ან ლითონის კარი.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მოხტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცვეთის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ მოწყობილობის უტილიზირება.

საგარანტიო ტალონი

SN: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელი მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და ანყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწარმოებლად გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: სივეი ელექტრონიქს კო., ლტდ.
ოფისი 301, შენობა №1, №102, ფენჰანის ჭბატკეცილი, ფენჭანი, ქ. დუნგჭუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: Seaway Electronics Co., Ltd.
Room 301, No.1 Building, No.102, Fengping Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ჯაკის ჩაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (EAЭC) მოთხოვნებს.

საბეიდჟიგაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი ილუსტრაციები შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისათვის ნინაწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



v.6

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____

შენიშვნებისთვის