KENSHI

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

TWS უსადენო ყურსასმენები
Air-01

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შეძლოთაგვასთო ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შეიქმნაგებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომ ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება


TWS უსადენო ყურსასმენები Kenshi აღჭურვილია უსადენო კავშირის Bluetooth ტექნოლოგით და განკუთვნილია მუსიკის მოსასმენად.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Air-01.
- სავაჭრო ნიშანი: Kenshi.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ, 300 მა.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- Bluetooth-ის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2480 მგც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 10 მვტ.
- Bluetooth-სიგნალის მოქმედების რადიუსი: 10 მ-მდე.
- Bluetooth-ის პროფილები: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- მგრძნობელობა: 110 ± 3 დბ.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც – 10 კჰც.
- მემბრანის დიამეტრი: 13 მმ.
- წინაღობა: 32 Ω.
- არაწრფივი დამახინჯების კოეფიციენტი: ≤3%.
- ბატარეის ტიპი: Li-Pol.
- დამუხტვის კონექტორი: Lightning.
- ყურსასმენების ბატარეის ტევადობა: 30 მა·სთ.
- დამტენი ქეისის ბატარეის ტევადობა: 230 მა·სთ.
- სრული დამუხტვაზე მუშაობის დრო: 3 საათამდე.*
- ყურსასმენების დამუხტვის დრო: 1 საათი.
- დამტენი ქეისის მუშაობის დრო: 13 საათამდე.
- დამტენი ქეისის დამუხტვის დრო: 1,5 საათი.
- წონა (ქეისი + ყურსასმენები): 56 გ.
- კომპლექტაცია: TWS უსადენო ყურსასმენები, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, ყურის ბალიშების კომპლექტი, დამტენი კაბელი.

** დაკავშირის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ხმის დონეზე და გამოყენებულ ფუნქციებზე.*

მოწყობილობის სქემა



1. დამტენი ქეისი.
2. დამუხტვის LED-ინდიკატორი.
3. ქეისის დამუხტვის პორტი.
4. უსადენო ყურსასმენების დამუხტვის ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.
5. ყურის ბალიშები.
6. მრავალფუნქციური ღილაკი.
7. დამტენი კონტაქტები.

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაუქვემდებარონ მოწყობილობა ზედმეტად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის, მტვრის, ტენიანობის, პირდაპირი მზის სხივების, ძლიერი ვიბრაციის, ასევე ძლიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოერიდეთ მოწყობილობაში სითხის მოხვედრას. ნუ გამოიყენებთ მას ადგილებში, სადაც არსებობს მოწყობილობის წყალში მოხვედრის რისკი (მაგალითად, სავარაუდო ახუხი, წყალსატევი, აბანაბა და ა.შ.).
- მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას მოწყობილობის სრულ თავსებადობაზე მესამე მხარის დევვლოპერების ნებისმიერი აპლიკაციასთან და ამ აპლიკაციების სწორ მუშაობაზე.
- მოერიდეთ მოწყობილობის სიმაღლიდან ვარდნას და მყარ ზედაპირზე დარტყმებს.
- ყურსასმენების ხანგრძლივობა გამოყენებამ ზედმეტად მაღალ ხმაზე შეიძლება გამოიწვიოს მათი სმენის დაკარგვა.
- გახსოვდეთ, რომ ბატარეა მაქსიმალურ მუშაუნარიანობას აღწევს დაახლოებით-განმუხტვის ორი-სამი სრული ციკლის შემდეგ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ნებადართული დამტენი მოწყობილობები და აქსესუარები. სხვა აქსესუარების გამოყენება არღვევს საგარანტიო მომსახურების პირობებს და შეიძლება სამიში იყოს.
- მწარმოებელი იტოვებს უფლებას, შემმამარებლისთვის ნონასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები მოწყობილობის მახასიათებლებში. ბოდიშს გიხდით შესაძლო უხერხულობისთვის.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ბამბის ქსოვილი. ნუ გამოიყენებთ ქიმიურ ნივთიერებებს, ისინი შეიძლება დააზიანებდეს მოწყობილობის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

დაწყვილება Bluetooth-ით

1. გახსენით დამტენი ქეისის სახურავი, ყურსასმენები ჩაირთვება და დაწყვილების რეჟიმში გადავა.
2. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე.
3. განათავსეთ ყურსასმენები სიგნალის წყარო-მოწყობილობის მახლობლად. დაწყვილებისთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიიდან აირჩიეთ „Kenshi AIR-01“ და მიაჯუთი ეკრანზე მითითებებს.

ძირითადი ფუნქციები

- **R ▮:** დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს ერთხელ დაკვრის/პაუზის, ზარის მიღების/დასრულებისთვის.
- **R ▮▮:** დააჭირეთ და გეჭირათ მრავალფუნქციურ ღილაკზე ორი წამის განმავლობაში მოწყობილობის ჩასართავად, ზარის უარსაყოფად ან ხმოვანი თანაშემწის ჩასართავად/გამოსართავად.
- **R ▮▮▮:** დააჭირეთ და გეჭირათ მრავალფუნქციურ ღილაკზე ხუთი წამის განმავლობაში ყურსასმენების გამოსართავად ან ჩადეთ ყურსასმენები ქეისში დამტენ ქეისში და დახურეთ სახურავი.
- **R ▮▮:** დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს 6-ჯერ ყურსასმენების გადასაცვრთად.
- **R:** დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს მარჯვენა ყურსასმენზე სამჯერ მეშდეგ ტრეკზე გადასასვლელად.
- **R:** დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს მარცხენა ყურსასმენზე სამჯერ წინა ტრეკზე გადასასვლელად.
- **R:** დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს მარჯვენა ყურსასმენზე ორჯერ ხმის გასაზრდელად.
- **R:** დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს მარცხენა ყურსასმენზე ორჯერ ხმის შესამცირებლად.

მონო რეჟიმი

ეს ყურსასმენები შეიძლება მუშაობდეს მონო რეჟიმში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. ამისიდეთ ერთი ყურსასმენი ქეისიდან და დააკავშირეთ იგი სიგნალის წყარო-მოწყობილობასთან, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში „დაწყვილება Bluetooth-ით“.

ყურსასმენებისა და ქეისის დამუხტვა

დააკავშირეთ დამტენი ქეისი კვების წყაროსთან კომპლექტში შემავალი კაბელის გამოყენებით. ჩადეთ ყურსასმენები დამტენ ქეისში, დარწმუნდით, რომ ყურსასმენების დამტენი პორტები მჭიდროდ ეხება ქეისის კონტაქტებს და დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს.

შენიშვნები:

- ქეისის გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ სწრაფ დამტენ მოწყობილობას კვების პარამეტრებით 5 ვ/1 ა-ზე მეტი;
- ყურსასმენების ბატარეის ხანგრძლივი მოშსახურების უზრუნველსაყოფად ქეისი და ყურსასმენები დატენეთ თვეში ერთხელ.

სინათლის ინდიკაცია

დამუხტვისას დამტენ ქეისზე ინდიკატორი ნარინჯისფრად ციმციმებს. ბატარეის სრული დამუხტვაზე მიღწევისას ინდიკატორი ნარინჯისფრად დაიწყებს მუდმივ ანთებას.

TWS უსადენო ყურსასმენების დამუხტვისას ქეისზე ინდიკატორი მწვანედ იქნება ანთებული და ჩაქრება ბატარეის სრულ დამუხტვაზე მიღწევისას.

შენიშვნა: სიგნალის წყარო-მოწყობილობასთან კავშირის არარსებობისას ყურსასმენები ავტომატურად გამოირთვება 5 წუთის შემდეგ.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

მუშაობს მხოლოდ ერთი ყურსასმენი / დანყვილება ვერ ხერხდება.

1. დარწმუნდით, რომ ორივე ყურსასმენი დატენილია.
2. შეამოწმეთ თითოეულ ყურსასმენის (ალ-ცალკე) სიგნალის წყარო-მოწყობილობასთან დაკავშირების შესაძლებლობა.
3. გაასუფთავეთ დაწყვილებული მოწყობილობების სია სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე და ხელახლა დაამყარეთ დაწყვილება.

Bluetooth მოწყობილობების სიაში მოწყობილობა ვერ მოიძებნება.

1. დარწმუნდით, რომ ორივე ყურსასმენი ჩართულია.
2. შეამოწმეთ, ხომ არ არის ყურსასმენები სხვა მოწყობილობასთან დაკავშირებული.
3. დააარქვით ყურსასმენების ქარხნული პარამეტრები ან გაასუფთავეთ დაწყვილებული მოწყობილობების სია სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე და ხელახლა დაამყარეთ დაწყვილება.

ყურსასმენები არ ირთვება ან Bluetooth კავშირი იკარგება.

1. ბატარეის დაბალი მუხტი, დატენეთ ბატარეა.
2. დარწმუნდით, რომ ყურსასმენები და სიგნალის წყარო-მოწყობილობა ერთმანეთისგან 10 მეტრის ფარგლებში იმყოფება.
3. დარწმუნდით, რომ სიგნალის წყარო-მოწყობილობასა და ყურსასმენებს შორის არ არის სიგნალის დამაბრკოლებელი ობიექტი, ასეთი დაბრკოლება შეიძლება იყოს კედელი ან ლითონის კარი.

მონტაჟის, შენახვის, გადაბიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაბიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ქუჩის, დარეცხვების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავებთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ მოწყობილობის უტილიზირება.

საგარანტიო ტალონი

SN: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და ამყოფაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და გრძელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მოხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: სიდეი ელექტრონიქს კო., ლტდ.
ოფისი 301, შენობა №1, №102, ფენგბანის გზატკეცილი, ფენგბანი, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: Seaway Electronics Co., Ltd.
Room 301, No.1 Building, No.102, Fengping Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

საჩეიფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი ირისახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის ნონასწორი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.8

შენიშვნებისთვის

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____