aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

დინამიკები 2.0
ASP100

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

აკუსტიკური სისტემა განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად და თამაშების, ფილმებისა და სხვათა გასახმოვანებლად. აკუსტიკურ სისტემას აქვს ჩაშენებული გამაძლიერებელი, ასევე აკუსტიკური და სასიგნალო კაბელები, რის გამოც მისი დაკავშირება შესაძლებელია კომპიუტერთან, ნოუთბუქთან, MP3- ან CD-დამკვრელთან ან ხმის სხვა წყაროებთან. დინამიკი, რომელსაც აქვს აუდიოშესასვლელი და მართვის პანელი, პირობითად აქტიურად იწოდება.

უსაფრთხოების ზომები

- ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით და ნუ გახსნით მოწყობილობის კორპუსს. ნუ შეეცდებით მის დამოუკიდებლად შეკეთებას. მოწყობილობის ნებისმიერი მომსახურება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიცირებული სპეციალისტების მიერ.
- დაიცავით მოწყობილობა წყლისა და ნებისმიერი სითხის მოხვედრისგან, ტენის ზემოქმედებისგან, ასევე ექსტრემალური ტემპერატურების, მტვრისა და ჭუჭყისგან.


- არ დაუშვათ დინამიკების სადენების (მათ შორის დამიწებულის) ერთმანეთთან, გამაძლიერებლის კორპუსთან და მიწასთან მოკლე ჩართვა, რადგან ეს გამოიწვევს გამაძლიერებლის გამომავალი კასკადების მწყობრიდან გამოსვლას.
- თუ მოწყობილობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ გამოიყენება, გამოაერთეთ იგი კვების წყაროდან.
- მოწყობილობის კვების წყაროდან გამორთვისას შეეხეთ მხოლოდ შტეფსელის იზოლირებულ ნაწილს. ნუ მოქაჩავთ სადენს.
- არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- დაიცავით მოწყობილობა კორპუსის შიგნით ან მის რომელიმე ხვრელში გარეშე საგნების მოხვედრისგან. არ დაუშვათ მოწყობილობის შიგნით ნემსების, ქინძისთავების, მონეტებისა და სხვა წვრილი საგნების, ასევე მწერების მოხვედრა.
- ნუ დააყენებთ მოწყობილობას მომატებული ტენიანობისა და მტვრიანობის მქონე სივრცეებში. ნუ დადებთ მოწყობილობაზე და მის უშუალო სიახლოვეს სითხით სავსე ჭურჭელს (ვაზები, ჭიქები, ბოთლები და ა.შ.).
- დაიცავით მოწყობილობა გადახურებისგან. ნუ განათავსებთ მას სითბოს მძლავრი წყაროების (გამათბობელი ხელსაწყოები და ა.შ.) გვერდით და ასევე ნუ დაუქვემდებარებთ პირდაპირი მზის სხივებისა და ღია ცეცხლის ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობის გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ ბენზოლშემცველ ნივთიერებებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ., რადგან მათ შეუძლიათ

დააზიანონ მოწყობილობა, ასევე მისი შეღებილი ზედაპირი. მოწყობილობის გასასუფთავებლად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი მშრალი ქსოვილი.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- თუ მოწყობილობამ ფუნქციონირება შეწყვიტა ან არასწორად ფუნქციონირებს, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და მიმართეთ სერვისცენტრს.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ASP100.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- სიმძლავრე: 2 × 3 ვტ.
- წინაღობა: 4 ომი.
- ხმის რეგულატორი.
- სადენიანი კავშირის ტიპი: 3,5 მმ.
- კვება USB-დან.
- კომპლექტაცია: დინამიკები (2 ცალი), მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა



1. ხმის რეგულატორი.
2. კონექტორი 3,5 მმ აუდიოკონექტორთან მისაერთებლად.
3. USB-კონექტორი კვების წყაროსთან მისაერთებლად.

მოწყობილობის ექსპლუატაცია

განათავსეთ დინამიკები მსმენელის მიმართ სიმეტრიულად, არანაკლებ ერთი მეტრის დაშორებით.

მგრძნობიარე მონიტორებსა და ტელევიზორებზე გამოსახულების მცირე დამახინჯება შეიძლება გამოვლინდეს, ამიტომ დააყენეთ აკუსტიკური სისტემა ამ მოწყობილობებისგან მოშორებით.

1. შეაერთეთ მოწყობილობის USB-კონექტორი კომპიუტერის/ნოუთბუქის USB-კონექტორთან ან კვების წყაროსთან.
2. შეაერთეთ მოწყობილობის აუდიოკაბელი სიგნალის წყაროს (დამკვრელი/სმარტფონი/ტაბლეტი/კომპიუტერი და ა.შ.) აუდიოკონექტორთან.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

პრობლემა	მიზეზი	გადაჭრა
მოწყობილობა არ ირთვება.	მოწყობილობა არ არის მიერთებული კვების წყაროსთან ან არასწორადაა მიერთებული.	შეამოწმეთ მოწყობილობის კვების ქსელთან მიერთება.
ხმა არ არის ან ხმა ძალიან ჩუმია.	ხმის რეგულატორი უმცირეს ხმის მდგომარეობაზეა დაყენებული.	დაარეგულირეთ ხმის რეგულატორი.
	აუდიოსიგნალის წყარო არასწორადაა მიერთებული.	სწორად მიაერთეთ სიგნალის წყარო.
ხმის დამახინჯება.	შემავალი სიგნალის დიდი ამპლიტუდა.	დაარეგულირეთ ხმა უშუალოდ სიგნალის წყაროზე ოპტიმალურ დონემდე, ასევე დაარეგულირეთ დინამიკების ხმა.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ მოწყობილობის უტილიზირება.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: შენჯენ ფენმინი ტექნოლოჯი კო., ლტდ. შენობა 1–3, სამრეწველო ზონა შენტუნი, ჯანკენძინი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: SHENZHEN FENGMINGYI TECHNOLOGY CO. LTD. 1–3 Building, ShengTong Industry Area, ZhangKengJing, Shenzhen, Guangdong, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება ТР ТС (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.17

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

aceline