# მომხმარებლის სახელმძღვანელო

სადენიანი კლავიატურა
Friendly Fire Black

DEXP

# მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

# ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Friendly Fire Black.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- ტიპი: კლავიატურა.
- კლავიშების მექანიზმი: მემბრანული.
- გადამრთველების რესურსი: 10 მლნ დაჭერა.
- კლავიშების რაოდენობა: 114.
- კაბელის სიგრძე: 1,8 მ.
- კვება: 5 ვ ⎓ 170 მა.
- განათება: RGB.
- თავსებადობა: Windows.
- ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი: IPX0.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასა.
- ციფრული ბლოკი: არის.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.
- კომპლექტაცია: მოწყობილობა, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

# უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების გამოსაყენებლად, გარდა შემთხვევებისა, როდესაც მათ აკონტროლებენ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

# ექსპლუატაციაში შეყვანა

1. დააკავშირეთ მოწყობილობა კომპიუტერის USB-პორტთან კაბელის საშუალებით.
2. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მუშაობის დასრულებას.
3. მოწყობილობა მზადაა გამოსაყენებლად.

# კლავიშთა კომბინაციები

| | |
|---|---|
| FN + 1-8 | განათების რეჟიმების გადართვა |
| FN + 9 | მომხმარებლის განათების მორგება |
| FN + F1 | მედიაპლეერი |
| FN + F2 | ხმის შემცირება |
| FN + F3 | ხმის გაზრდა |
| FN + F4 | ხმის გამორთვა |
| FN + F5 | დაკვრის შეჩერება |
| FN + F6 | წინა ტრეკი |
| FN + F7 | დაკვრა/პაუზა |
| FN + F8 | შემდეგი ტრეკი |
| FN + F9 | ელფოსტა |
| FN + F10 | ბრაუზერი |
| FN + F11 | კლავიატურის დაბლოკვა |
| FN + F12 | კალკულატორი |
| FN + ↑/↓ | განათების ფერის შეცვლა |
| FN + ←/→ | განათების მიმართულების შეცვლა |
| FN + ESC | დააჭირეთ და გეჭიროთ მომხმარებლის განათების პარამეტრების საწყის მდგომარეობაში დასაბრუნებლად |
| FN + PU | განათების სიკაშკაშის გაზრდა |
| FN + PD | განათების სიკაშკაშის შემცირება |
| FN + WIN | Windows კლავიშის დაბლოკვა |
| FN + — _ / = + | განათების სიჩქარის შემცირება/გაზრდა |
| LED on/off | განათების ჩართვა/გამორთვა |

## კლავიშების შემოკლებული სახელწოდებების განმარტება*

PS: Print Screen.
INS: Insert.
DEL: Delete.
SL: Scroll Lock.
PD: Page Down.
PU: Page Up.
HM: Home.
NUM: Num Lock.
PB: Pause/Break.

* წარმოდგენილია DEXP-ის ხაზის არა ყველა მოდელში.

## მულტიმედია კლავიშები

| | |
|---|---|
|  | ძებნა |
|  | ელფოსტა |
|  | რჩეულები |
|  | ხმის გამორთვა |
|  | ხმის შემცირება |
|  | ხმის გაზრდა |
|  | მედიაპლეერი |
|  | წინა ტრეკი |
|  | დაკვრა/პაუზა |
|  | შემდეგი ტრეკი |

## მომხმარებლის განათება

დააჭირეთ კლავიშთა კომბინაციას FN + 9 მომხმარებლის განათების მორგების რეჟიმში შესასვლელად. ამ რეჟიმში კლავიატურა იყოფა 8 ზონად, რომელთაგან თითოეულს შეიძლება მიენიჭოს საკუთარი ფერი. ზონებს შორის გადასართავად გამოიყენეთ კლავიშთა კომბინაციები FN + ←/→, ხოლო თითოეული ზონის ფერის ასარჩევად — FN + ↑/↓.

## შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის

შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

# დამატებითი ინფორმაცია

**მწარმოებელი:** დუნგუან ფრინმენ ელექტრონიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
ოთახი 101, შენობა 5, №8, ინხუს მე-2 გზატკეცილი, შიშუიკოუ, ციაოტოუ, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
**Manufacturer:** Dongguan Freenman Electronic Technology Co., Ltd.
Room 101, Building 5, No. 8 Yinhu Second Road, Shishuikou, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში:** შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონლის დამზადების თარიღი, ასევე საგარანტიო და ექსპლუატაციის ვადები მითითებულია შეფუთვაზე.

V.5

