WAKIZASHI V2

WIRELESS KEYBOARD

ARDOR GAMING

უსადენო კლავიატურა ARDOR GAMING Wakizashi V2 მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AG-ZD-87GT-CSA-HS-B
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 430 მა
- ბატარეა: Li-ion, 3000 მა·სთ
- აკუმულატორიდან მუშაობის დრო: 100 საათი
- Bluetooth / 2.4G რადიოარხის რადიოსიხშირული მახასიათებლები:
  - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც
  - გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 87
- გადამრთველები: ARDOR Plum
- გადამრთველების რესურსი: 50 მლნ-მდე დაჭერა
- RGB-განათება მორგების შესაძლებლობით
- განათების 15 რეჟიმი
- მასალა: მეტალი, პლასტმასი
- Anti-ghosting ტექნოლოგია
- USB-კაბელი: 1,8 მ, ნაქსოვ გარსში
- კლავიატურის გაბარიტები: 362 × 138 × 40 მმ
- წონა: 1150 ± 10 გ
- თავსებადი ოპერაციული სისტემები: Windows
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- რესივერი
- USB-კაბელი
- ორმაგი პულერი
- შესაცვლელი გადამრთველები
- დამატებითი კეიქაპები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მოწყობილობის სქემა



1. ბატარეის დატენვის ინდიკატორი:
   - ლურჯი ფერი: მოწყობილობა იტენება;
   - წითელი ფერი: ბატარეის დაბალი მუხტი;
   - ჩვეულებრივი განათება: ბატარეა დატენილია.
2. Caps Lock კლავიში
3. Windows კლავიში
4. Caps Lock ინდიკატორი
5. Scroll Lock ინდიკატორი
6. Windows-ის დაბლოკვის ინდიკატორი
7. პლასტმასის ფეხები
8. რესივერი
9. Type-C პორტი
10. რეზინირებული ფეხები
11. ჩართვის/გამორთვის ღილაკი:
    - მარცხნივ — Bluetooth-ით დაკავშირება;
    - შუაში — სადენიანი დაკავშირება;
    - მარჯვნივ — 2.4G რადიოარხით დაკავშირება.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

ექსპლუატაცია

კლავიშების შემოკლებული სახელწოდებების განმარტება

- DEL: Delete
- PD: Page Down
- SL: Scroll Lock
- HM: Home
- INS: Insert
- PS: Print Screen
- PU: Page Up
- PB: Pause/Break

კლავიშთა კომბინაციები

FN + 1	Bluetooth-ის პროფილი 1
FN + 2	Bluetooth-ის პროფილი 2
FN + 3	Bluetooth-ის პროფილი 3
FN + 4	2.4G რეჟიმი
FN + F9	ხმის შემცირება
FN + F10	ხმის გაზრდა
FN + F11	ხმის გამორთვა
FN + F12	კლავიატურის დაბლოკვა
FN + ‹	განათების სიჩქარის შემცირება
FN + ›	განათების სიჩქარის გაზრდა
FN + ^	განათების სიკაშკაშის გაზრდა
FN + v	განათების სიკაშკაშის შემცირება
FN + W	ისრების კლავიშების ჩანაცვლება WASD კლავიშებით
FN + S	macOS-ზე გადართვა
FN + A	Windows-ზე გადართვა
FN +	Windows კლავიშის დაბლოკვა
FN + PS	განათების რეჟიმის შეცვლა
FN + SL	განათების ფერის შეცვლა
FN + X	განათების ჩართვა/გამორთვა
FN + ESC	დააჭირეთ და გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში ქარხნულ პარამეტრებზე დასაბრუნებლად
FN + Backspace	აკუმულატორის დამუხტულობის შემოწმება. დამუხტულობის დონის მიხედვით აინთება ციფრული კლავიში: 1–0 = 10–100 %

აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობის რეკომენდაციები (Li-pol/Li-ion)

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დატენილ მდგომარეობაში ტემპერატურაზე +15 °C-დან +35 °C-მდე ნორმალური ჰაერის ტენიანობის პირობებში. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღალ) და ძალიან დაბალ (−10 °C-ზე დაბალ) გარემოს ტემპერატურაზე. არ დატოვოთ ბატარეა პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.

არ დაშალოთ, არ დაწვათ, არ გამოიყენოთ დაზიანების ნიშნების მქონე ბატარეები.

კლავიატურის დაკავშირება სადენიან და უსადენო რეჟიმებში

სადენიანი რეჟიმი

1. გადაიყვანეთ კლავიატურის უკანა მხარეს მდებარე გადამრთველი «🔌» მდგომარეობაში.
2. დააკავშირეთ მოწყობილობა კომპიუტერის USB-პორტთან კაბელის საშუალებით.
3. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მუშაობის დასრულებას.
4. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

2.4G რეჟიმი

1. დააკავშირეთ კლავიატურასთან ერთად კომპლექტში მოწოდებული 2.4G რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან და გადაიყვანეთ კლავიატურის უკანა მხარეს მდებარე გადამრთველი «📶» მდგომარეობაში.
2. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მუშაობის დასრულებას.
3. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

Bluetooth რეჟიმი

1. გადაიყვანეთ კლავიატურის უკანა მხარეს მდებარე გადამრთველი «BT» მდგომარეობაში.
2. ჩართეთ Bluetooth იმ მოწყობილობაზე, რომელთანაც გსურთ კლავიატურის დაკავშირება. იპოვეთ სახელი «ARDOR_Wakizashi V2» დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომ მოწყობილობათა სიაში და შეასრულეთ დაწყვილება.

კლავიატურა ARDOR GAMING Wakizashi V2 მხარს უჭერს სამ დაკავშირებულ მოწყობილობას შორის სწრაფი გადართვის რეჟიმს კლავიშთა კომბინაციების დაჭერით:

- FN + 1 — Bluetooth-ის პირველი პროფილის გამოყენება;
- FN + 2 — Bluetooth-ის მეორე პროფილის გამოყენება;
- FN + 3 — Bluetooth-ის მესამე პროფილის გამოყენება.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, №60, ჯუანგ ვილეჯის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ნაწარმის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარდისკურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თოკები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- ამოწურულია საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) მოთხოვნილებებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ აგებს პასუხს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ განცდილ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობით (მოკლე ჩართვები, მათ შორის წარმოქმნილი შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობებზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დარღვევით.
- ყველა შემთხვევა მექანიკური დაზიანების: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაზნექილობები, მოღუნვები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე პირთა მიერ განხორციელებული მოდიფიკაციის, არასანქცირებული შეკეთების კვალი, ჩატარებული პირების მიერ, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილნი ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისი შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური მოვლენები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის დაკარგვა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებების და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საბღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა აღჭურვილობას, მოცემულ ნაწარმთან მუშაობისას.

გაიგეთ მეტი:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING