მომხმარებლის სახელმძღვანელო

რგოლური სანათი
RL-7 RGB

FinePower

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

რგოლური სანათი განკუთვნილია სივრცის გასანათებლად ფოტო- და ვიდეოგადაღებისას.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- დაიცავით მოწყობილობა ტენის, სხვადასხვა სითხისა და სითბოს წყაროების ზემოქმედებისგან.
- არ დაუქვემდებაროთ ეს მოწყობილობა ექსტრემალური ტემპერატურისა და მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაცემის შემდეგ, ასევე თვალსაჩინო დაზიანებების არსებობისას, მიმართეთ სერვისცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.


კომპლექტაცია

- რგოლური სანათი.
- ტელეფონის დამჭერი, 1 ც.
- დისტანციური მართვის პულტი.
- მოსახსნელი შტატივი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა



მართვის პულტი



1. რგოლური სანათი
2. იატაკის შტატივი.
3. სმარტფონის დამჭერი.
4. ბურთულოვანი თავაკი დახრის კუთხის მარეგულირებელი ხრახნით.
5. სადგამის სიმაღლის ფიქსატორები.
6. სიკაშკაშის გაზრდის ღილაკი.
7. სიკაშკაშის შემცირების ღილაკი.
8. კვების ღილაკი.
9. RGB-განათების ჩართვის ღილაკი.
10. სინათლის ტემპერატურის გადართვის ღილაკი (3000K/4500K/6000K).

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

1. ფრთხილად ამოიღეთ სანათი და მისი ყველა ელემენტი.
2. განათავსეთ შტატივი მდგრად, სწორ ზედაპირზე, გაშალეთ შტატივის ფეხები.
3. დაარეგულირეთ სადგამის სიგრძე და დაამაგრეთ იგი ფიქსატორების საშუალებით.
4. მოახრახნეთ ბურთულოვანი თავაკი სადგამის სამაგრზე.
5. განალაგეთ სანათი საჭირო კუთხით და მოიჭირეთ დახრის კუთხის მარეგულირებელი ხრახნი.
6. მიამაგრეთ სმარტფონის დამჭერის მოქნილი სამაგრი სანათს.
7. მიაერთეთ სანათი კვების წყაროს ადაპტერის საშუალებით.
8. ჩადეთ სმარტფონი დამჭერში.
9. ჩართეთ მოწყობილობა მართვის პულტზე კვების ღილაკზე დაჭერით. აირჩიეთ სინათლის ტიპი და დაარეგულირეთ სიკაშკაშის დონე შესაბამისი ღილაკების საშუალებით. გამოყენების დასრულების შემდეგ გამორთეთ მოწყობილობა მართვის პულტზე კვების ღილაკზე დაჭერით.

შენიშვნა: RGB-განათების ღილაკს აქვს ფერების გადმოცემის რამდენიმე რეჟიმი, RGB-განათების რეჟიმში სიკაშკაშის გაზრდის/შემცირების ღილაკები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სიკაშკაშის დასარეგულირებლად.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: RL-7 RGB.
- სავაჭრო ნიშანი: FinePower.
- ადაპტერის გამომავალი ძაბვა: 5 ვ ⎓ 2 ა.
- სინათდიოდების რაოდენობა: 202 ც.
- ფერის ტემპერატურა: 3000–6000 K.
- ნომინალური სიმძლავრე: 12 ვტ.
- სინათლის ნაკადი: 400 ლმ.
- ფერების გადმოცემის ინდექსი R_a: 80+.
- სანათის დიამეტრი: 300 მმ.
- სანათის კორპუსის მასალა: ABS-პლასტმასი.
- სადგამის მასალა: ლითონი.
- სადგამის მაქს. სიმაღლე: 1,8 მ.
- სიგრძე დაკეცილ მდგომარეობაში: 64 სმ.
- კვების სადენის სიგრძე: 1,8 მ.
- Bluetooth:
  - უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
  - სიხშირე: 2402–2480 მჰც.
  - გადამცემის მაქსიმალური სიმძლავრე: 1 დბ.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „ექსპლუატაციის ინსტრუქცია“.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ მოწყობილობის უტილიზირება.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანჩჟოუ ნებიულოსა ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
კაბ. 301, შენობა D, ცხინიეს მე-3 ქუჩა 7, სამეცნიერო ქალაქი, სამრეწველო და მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების ზონა, ქ. გუანჩჟოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Guangzhou Nebulosa Technology Co., Ltd.
Room 301, Building D, NO.7, 3rd Jingye Street, Science City, High-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou, Guangdong, China.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ და მისი გარეგნობა შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.6

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.


FinePower