მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო კლავიატურა
+
უსადენო მაუსი
Blaise-Duo

DEXP

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.
მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები


- ნუ შეიტანთ მოწყობილობების კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობების კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მათ გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუშვემდებაროთ მოწყობილობები ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობები არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მუშაობის დროს მოწყობილობები შესაძლოა გაცხელდეს — ეს ნორმალური მოვლენაა.
- დაიცავით მოწყობილობები დარტყმების, ვარდნის, ვიბრაციისა და სხვა მექანიკური ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობების გამოყენებისას უსიამოვნო სუნის ან კვამლის გაჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობები და შეწყვიტეთ მათი გამოყენება. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- არ დაშალოთ მოწყობილობები დამოუკიდებლად ელექტროდენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად. მოცემული მოწყობილობები არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ. მოვლა და შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- მოწყობილობები არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობებით თამაშის უფლება.

მოწყობილობის სქემა

კლავიატურა



მაუსი



ექსპლუატაცია

კლავიატურის კლავიშთა კომბინაციები


კლავიშთა კომბინაცია	ფუნქცია
FN+TAB	FN-ის დაბლოკვა
FN+F1	რეჟიმი «ხმის გარეშე»
FN+F2	ხმის შემცირება
FN+F3	ხმის გაზრდა
FN+F4	მიკროფონის გამორთვა (მხოლოდ Lenovo-სთვის)
FN+F5	პრეზენტაციის რეჟიმი
FN+F6	ეკრანის დაბლოკვა
FN+F7	გაცვლის ბუფერის ისტორიის გახსნა
FN+F8	ამოცანების ხედის გახსნა/გადართვა
FN+F9	მრავალეკრანიანი რეჟიმი
FN+F10	სამუშაო მაგიდის ჩვენება/დამალვა
FN+F11	File Explorer-ის გახსნა
FN+F12	Windows-ის პარამეტრების გახსნა
FN+ძებნა	წინა ტრეკი
FN+PrtSc	დაკვრა/პაუზა
FN+კალკულატორი	შემდეგი ტრეკი

კლავიატურის მიერთება


1. მოხსენით ბატარეის განყოფილების თავსახური.
2. ჩადეთ კომპლექტში შემავალი AAA ბატარეები განყოფილებაში. დარწმუნდით, რომ «+» და «-» ემთხვევა განყოფილებაზე მითითებულ ნიშნებს.
3. დააყენეთ ბატარეის განყოფილების თავსახური უკან.
4. კლავიატურაზე კვების გადამრთველი გადაიყვანეთ «ჩართ.» მდგომარეობაში.

მაუსის მიერთება


1. მოხსენით ბატარეის განყოფილების თავსახური.




2. ჩადეთ კომპლექტში შემავალი AA ბატარეა განყოფილებაში. დარწმუნდით, რომ «+» და «-» ემთხვევა განყოფილებაზე მითითებულ ნიშნებს.



3. დააყენეთ ბატარეის განყოფილების თავსახური უკან.
4. მაუსზე კვების გადამრთველი გადაიყვანეთ «ჩართ.» მდგომარეობაში.




5. დააჭირეთ DPI ღილაკს კურსორის სიჩქარეებს შორის გადასართავად (800/1200/1600).



კლავიატურისა და მაუსის კომპიუტერთან მიერთება

შეაერთეთ USB-რესივერი თქვენი კომპიუტერის USB-პორტთან. კომპიუტერი ავტომატურად აღმოაჩენს კლავიატურასა და მაუსს.



ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Blaise-Duo.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მიერთების ინტერფეისი: რესივერი 2,4 გჰც.
  - უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
  - სამუშაო სიხშირე: 2400–2483,5 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: <100 მვტ.
- უსადენო კავშირის რადიუსი: 10 მ-მდე.
- ოპერაციულ სისტემებთან თავსებადობა: Windows.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კლავიატურა

- მიერთების ტიპი: უსადენო.
- კლავიშების მექანიზმი: მაკრატლისებრი.
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 98.
- ბატარეების ტიპი: AAA × 2.
- კვების პარამეტრები: 1,1–1,5 ვ, <5 მა.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- ზომა: 376×130×30 მმ.
- წონა: 500 გ.

მაუსი

- მიერთების ტიპი: უსადენო.
- მაუსის ღილაკების რაოდენობა: 3.
- მაუსის ტიპი: ოპტიკური, სინათლედიოდური.
- სენსორის გარჩევადობა: 800/1200/1600 dpi.
- ბატარეების ტიპი: AA × 1.
- კვების პარამეტრები: 1,1–1,5 ვ, <10 მა.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- ზომა: 102,67×60,11×37,77 მმ.
- წონა: 59 გ.

კომპლექტაცია

- კლავიატურა.
- მაუსი.
- ბატარეები:
  - AA — 1 ცალი;
  - AAA — 2 ცალი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

გაწმენდა და მოვლა

- გაწმენდამდე ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობები კვების წყაროდან.
- გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი, სუფთა, მშრალი ქსოვილი.
- არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდი საშუალებები, როგორიცაა ბენზინი ან გამხსნელი.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის კომპლექტში შემავალი ბატარეების ვადის ამოწურვის შემდეგ არ გადააგდოთ ისინი დანარჩენ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ბატარეების უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევით გარემოსთვის პოტენციური ზიანის მიყენება.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Dongguan Xin Gui Electronics Technology Co., Ltd.
No.5, Xifa Road, Lin Village, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong Province, P.R. China

მწარმოებელი: დუნგუან სინ გუი ელექტრონიქს ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
№5, სიფას გზატკეცილი, სოფ. ლინი, ტანსია, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.1

შენიშვნებისთვის

