მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

დამატებითი ინფორმაცია

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.
MANUFACTURER: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD. Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩან ტექნოლოჯი კო., ლტდ. შენობა B, №60, ჟუან ვილიჯის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.5

KEYRON

უსადენო მაუსი

WM-S10

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო მაუსი


მოწყობილობის დანიშნულება

მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანებების გაცემისთვის.

მახასიათებლები

მოდელი	WM-S10
სავაჭრო ნიშანი	KEYRON
მაუსის ტიპი	ოპტიკური (LED)
მიერთების ტიპი	უსადენო
ღილაკების რაოდენობა	5
გადამრთველის ტიპი	HUANO, 10 მლნ-მდე დაჭერა
სენსორი	PAW3212
სენსორის გარჩევადობა	1200/2400/3600/4800 DPI
გამოკითხვის სიხშირე	125 ჰც
აჩქარება	10 G
ბატარეა	500 მა·სთ
მუშაობის დრო (უსადენო)	48 სთ
კვების პარამეტრები	3,7 ვ⎓20 მა
დამტენი კაბელი	USB Type-C, 1,8 მ
თავსებადობა	Windows/macOS/Linux
უსადენო კავშირის სტანდარტი	IEEE 802.15.4
სიხშირული დიაპაზონი	2400–2480 მჰც
გადამცემის სიმძლავრე	0 დბმ
ზომები	112 × 65 × 36 მმ
წონა	76 ± 3 გ

მოწყობილობის სქემა



1. DPI-ის გადართვის ღილაკი.
2. ბორბალი / მაუსის შუა ღილაკი.
3. მაუსის მარცხენა ღილაკი.
4. მაუსის მარჯვენა ღილაკი.
5. განათების ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.
6. კვების გადამრთველი.
7. უსადენო რესივერის განყოფილება.

ექსპლუატაცია

ეს მაუსი მხარს უჭერს როგორც სადენიან, ასევე უსადენო დაკავშირების რეჟიმებს.

სადენიანი დაკავშირება

- დააკავშირეთ მაუსი კომპიუტერთან მოწყობილობის კომპლექტში შემავალი USB Type-C კაბელის მეშვეობით.
- გადაიყვანეთ მაუსის ქვედა მხარეს არსებული კვების გადამრთველი «ON» მდგომარეობაში.

- დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის ოპერაციის დასრულებას.
- მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

უსადენო დაკავშირება

- ამოიღეთ უსადენო რესივერი მაუსის ქვედა ნაწილიდან და შეაერთეთ იგი კომპიუტერთან.
- გადაიყვანეთ მაუსის ქვედა მხარეს არსებული კვების გადამრთველი «ON» მდგომარეობაში.
- დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის ოპერაციის დასრულებას.
- მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ინდიკატორი

- ციმციმებს წითლად. Bluetooth-მაუსის ბატარეის დაბალი დონეა, საჭიროა ბატარეის შეცვლა.
- ციმციმებს ლურჯად. გადაიყვანეთ კვების/Bluetooth-ის გადამრთველი Bluetooth-ის ხატულასთან და გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში (გადამრთველის გაშვებისას ის ავტომატურად დაბრუნდება «ჩართულია» მდგომარეობაში, ON ხატულასთან). თუ LED-ინდიკატორი ლურჯად ციმციმებს, ესე იგი მაუსი მზად არის სხვა Bluetooth-მოწყობილობებთან დასაწყვილებლად.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.