მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უთო
CE2400HJ

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.


მოწყობილობის დანიშნულება

უთო განკუთვნილია ტანსაცმელზე ნაოჭებისა და ნაკეცების გასასწორებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ უთო მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს. შეუსაბამობის შემთხვევაში მიმართეთ შეძენის ადგილს.
- მოწყობილობა დააკავშირეთ დამიწების მქონე როზეტთან.
- გამოყენებამდე სრულად გაშალეთ კაბელი.
- მოწყობილობის დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ კაბელი და შტეფსელი მშრალია.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ უთოს უყურადღებოდ. შესვენების საჭიროების შემთხვევაში ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და დააყენეთ მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
- ხანძრის თავიდან ასაცილებლად ნუ დააყენებთ უთოს ადვილად აალებადი საგნების სიახლოვეს. ყურადღება მიაქციეთ, რომ კაბელი არ შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად ნუ შეეხებით ცხელ ზედაპირებს, გამათბობელ ელემენტს, ცხელ წყალს ან ორთქლის ნაკადს, ნუ გააუთოებთ სხეულზე ჩაცმულ ტანსაცმელს. ნუ მიმართავთ ორთქლის ნაკადს ადამიანებისა და ცხოველებისკენ.
- წყლით შევსებამდე ან დარჩენილი წყლის გადმოსხმამდე გამორთეთ უთო კვების ქსელიდან. ნუ მოქაჩავთ კვების კაბელს უთოს ქსელიდან გამოსართავად.
- ნუ გამოიყენებთ უთოს დაზიანებული კვების კაბელით. ნუ გამოიყენებთ უთოს დაცემის შემდეგ, თუ მასზე ხილული დაზიანებებია ან წყალი ჟონავს. მოწყობილობის ან კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- კვების ქსელის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ უთოს ერთდროულად სხვა მძლავრ მოწყობილობებთან ერთად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბავშვები არ თამაშობდნენ მოწყობილობით.
- უთოს გამოყენება და დატოვება უნდა მოხდეს ბრტყელ და მდგრად ზედაპირზე. უთოს სადგამზე დაყენებისას დარწმუნდით, რომ ზედაპირი, რომელზეც სადგამია განთავსებული, ასევე მდგრადია.

მოწყობილობის სქემა



1. ძირი.
2. წყლის შემსხურებელი.
3. წყლის ჩასხმის ხვრელის თავსახური.
4. ორთქლის მიწოდების რეგულატორი.
5. ორთქლის დარტყმის ღილაკი.
6. წყლის მიწოდების ღილაკი.
7. კვების კაბელი.
8. სინათლის ინდიკატორი.
9. წყლის რეზერვუარი.
10. ტემპერატურის რეგულატორი.
11. თვითწმენდის ღილაკი.

კომპლექტაცია

- უთო.
- საზომი ჭიქა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: CE2400HJ.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვება: 220–240 ვ ~ 50/60 ჰც.
- სიმძლავრე: 2400 ვტ.
- კვების კაბელის სიგრძე: 1,9 მ.
- წყლის რეზერვუარის მოცულობა: 460 მლ.
- ძირის მასალა: კერამიკა.
- მხარდაჭერილი ფუნქციები: ავტომატური გამორთვა, თვითწმენდა, ორთქლის დარტყმა, წყლის შესხურება.
- ანტინადები.
- წვეთებისგან დაცვის სისტემა.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ელექტრული დარტყმისგან დაცვის კლასი: I.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

პირველად გამოყენებამდე

1. უთოს პირველად გამოყენებისას შესაძლოა უცნაური სუნი იგრძნოთ — ეს დარჩენილი საპოხია, გარკვეული დროის შემდეგ სუნი გაქრება.
2. პირველად გამოყენებამდე მოაცილეთ ყველა სტიკერი და დამცავი აპკი უთოს ძირიდან. გაწმინდეთ ძირი რბილი ქსოვილით.
3. ძირის სისუფთავეს მიხედეთ; მოერიდეთ უხეშ შეხებას ლითონის საგნებთან (მაგალითად, საკიდებთან, ღილებთან და ელვა-შესაკრავებთან).
4. ბუნებრივი შალის ქსოვილები (100% შალი) გაუთოების შემდეგ შეიძლება ბზინავდეს. რეკომენდებულია ორთქლის მიწოდების რეგულატორი დააყენოთ მაქსიმალურ მდგომარეობაში და გააუთოოთ მშრალი ქსოვილით.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

წყლით შევსება

1. გამორთეთ უთო კვების ქსელიდან.
2. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მშრალი გაუთოების მდგომარეობაში.
3. ხვრელიდან ჩაასხით წყალი რეზერვუარში.
   შენიშვნა: რეკომენდებულია დისტილირებული წყლის გამოყენება. წყლის რეზერვუარში ნუ დაამატებთ ქიმიურ დანამატებს.
4. უთოს შესანახად მოცილებამდე დააცარიელეთ რეზერვუარი.

ორთქლით გაუთოება

1. ჩაასხით წყალი რეზერვუარში.
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურად და დააკავშირეთ კვების ქსელთან.
3. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ ნიშნულზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში უთოს ძირიდან წყალი წვეთავს.
4. დაელოდეთ, სანამ ინდიკატორი მწვანედ აინთება.
5. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში.
   შენიშვნა: უთოს ძირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ არის რეკომენდებული ამ რეჟიმის გამოყენება სინთეტიკური ქსოვილების, ნეილონისა და ბუნებრივი და ხელოვნური აბრეშუმის გასაუთოებლად.

ფუნქცია «წყლის შესხურება»

1. შეავსეთ რეზერვუარი წყლით.
2. დააჭირეთ შესხურების ღილაკს.
   შენიშვნა: შესხურების ფუნქცია ხელმისაწვდომია როგორც მშრალი გაუთოების, ისე ორთქლით გაუთოების რეჟიმში.

ფუნქცია «ორთქლის დარტყმა»

გამოიყენება ორთქლით გაუთოებისას. ამ ფუნქციის საშუალებით შეგიძლიათ გაასწოროთ ნაოჭები და ტანსაცმლის სხვა ადგილები, რომლებიც ცუდად ექვემდებარება გაუთოებას.

1. დააჭირეთ ორთქლის მიწოდების ღილაკს.
2. მეორედ დაჭერამდე დაიცადეთ რამდენიმე წამი — ეს საშუალებას მოგცემთ მეტი ორთქლი მიიღოთ.
   შენიშვნა: ნუ დააჭერთ ღილაკს სამჯერ მეტჯერ ზედიზედ. ამ ფუნქციის გადაჭარბებულმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს უთოს გაციება.

ტემპერატურის არჩევა

- შეამოწმეთ გასაუთოებელ ტანსაცმელზე მითითებული გაუთოების რეკომენდაციები.
- ქსოვილები, რომლებსაც რაიმე სახის მორთულობა აქვს, უნდა გააუთოოთ ყველაზე დაბალ ტემპერატურაზე.
- თუ ქსოვილი რამდენიმე სახის ბოჭკოს შეიცავს, ყოველთვის აირჩიეთ შესაბამისი ტემპერატურა. თუ ნაკეთობა შეიცავს 60% პოლიესტერსა და 40% ბამბას, ყოველთვის აირჩიეთ პოლიესტერისთვის შესაბამისი ტემპერატურა და ორთქლის გარეშე.
- ატრიალეთ ტემპერატურის რეგულატორი, სანამ ის არ დადგება შესაბამისი აღნიშვნის პირისპირ:
  - • მდგომარეობა ნეილონისა და აცეტატისთვის;
  - •• მდგომარეობა შალის, აბრეშუმის ან შერეული მასალებისთვის;
  - ••• მდგომარეობა ბამბის ან სელისთვის (ორთქლი).

გაწმენდა და მომსახურება

1. გაწმენდამდე გამორთეთ უთო ქსელიდან და მიეცით გაციების საშუალება.
2. უთოს ძირი გაწმინდეთ ნოტიო ქსოვილით თხევადი საწმენდი საშუალების (არააბრაზიული) გამოყენებით.
   ყურადღება! ნუ ჩაძირავთ უთოს წყალში ან სხვა სითხეებში.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

უთოდან სუნი ან კვამლი გამოდის

პირველად ჩართვისას უთოდან არასასიამოვნო სუნი გამოდის. ეს ნორმალური მოვლენაა. გაახურეთ მოწყობილობა 10 წუთის განმავლობაში, შემდეგ გამორთეთ, მიეცით გაციების საშუალება და მშრალი რბილი ქსოვილით გაწმინდეთ უთოს ძირი.

უთო არ ხურდება

უთო უნდა ჩართოთ მხოლოდ 220 ვ ძაბვის როზეტში. ტემპერატურის რეგულატორი საჭირო ტემპერატურაზე უნდა იყოს დაყენებული.
თუ პრობლემა არ აღმოიფხვრა, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

უთო ორთქლს არ აწვდის

წყლის რეზერვუარი შეიძლება ცარიელი იყოს. ჩაასხით რეზერვუარში წყალი. მიეცით უთოს გახურების საშუალება, შემდეგ ჩართეთ ორთქლის მიწოდება.

ფუნქცია «ორთქლის დარტყმა» არ მუშაობს

წყლის რეზერვუარი უნდა იყოს შევსებული არანაკლებ 1/4-ით. უთო უნდა იყოს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. დარწმუნდით, რომ ორთქლის მიწოდების ღილაკი სრულად არის დაჭერილი.

ფუნქცია «წყლის შესხურება» არ მუშაობს

წყლის რეზერვუარი უნდა იყოს შევსებული არანაკლებ 1/4-ით.

უთო ჟონავს

ორთქლის მიწოდების რეგულატორი უნდა იყოს დაყენებული «0»-ზე, სანამ უთო არ გახურდება. უთოს ძირის ტემპერატურა ძალიან დაბალია. ორთქლის ძალიან დიდი რაოდენობა — გაახურეთ უთო ხელახლა.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ნინბო ხაოძია ელექტრიკალ ეპლაიენს კო., ლტდ.
№227, ლანსიას გზატკეცილი, იაობეის სამრეწველო ზონა, იუიაო, ქ. ნინბო, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: NINGBO HAOJIA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
№227, Langxia Road, Yaobei Industrial Zone, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, 315400, China

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:_____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

