მომხმარებლის სახელმძღვანელო
უსადენო მაუსი LAMZU Inca

მოწყობილობის დანიშნულება

მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანებების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

დატენვის დონის ინდიკატორის მნიშვნელობები

- ანათებს ცისფრად: ბატარეა სრულად დამუხტულია.
- ციმციმებს ისფრად: მიმდინარეობს დატენვა.
- ციმციმებს წითლად: დაბალი მუხტი (<20%).

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Inca
- სავაჭრო ნიშანი: LAMZU
- მიკროკონტროლერი: Nordic 52840
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: Pixart 3950
- სენსორის გარჩევადობა: 30000 DPI
- მაუსის ტიპი: უსადენო / სადენიანი
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- გამოკითხვის სიხშირე: 125–8000 ჰც
- მაქსიმალური აჩქარება: 50 G
- ენკოდერი: TTC
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 750 IPS
- მაუსის მარცხენა / მარჯვენა ღილაკი: ოპტიკური გადამრთველი
- ღილაკების რაოდენობა: 6
- მოწყობილობის ზომა: 122 × 63 × 40 მმ
- მოწყობილობის წონა: 40 გ
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- კაბელი: პარაკორდი, 1,8 მ
- თავსებადობა: Windows
- კვების ძაბვა: 3,7 ვ
- აკუმულატორის ტიპი: ლითიუმ-იონური
- აკუმულატორის ტევადობა: 250 მა·სთ
- აკუმულატორის დატენვის დრო: 1,5 სთ-მდე
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX0
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 20-დან 80 სთ-მდე

ექსპლუატაციის წესები და პირობები

მაუსის დაკავშირება

1. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან.
2. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
3. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის ოპერაციის დასრულებას.
4. მაუსი მზად არის გამოსაყენებლად.

გამოკითხვის სიხშირის გაზრდის ადაპტერის დაკავშირება

1. ჩამოტვირთეთ ოფიციალური პროგრამული უზრუნველყოფა საიტზე: lamzu.com/pages/download.
2. ამოარქივეთ ჩამოტვირთული პროგრამული უზრუნველყოფა და დააყენეთ იგი.
3. შეაერთეთ ადაპტერი კომპიუტერთან, ჩართეთ მაუსი და გაუშვით დაყენებული აპლიკაცია.
4. დააჭირეთ გამოტოვების (Space) ღილაკს ერთხელ, ეკრანზე გამოჩნდება დაწყვილების დაწყების შეტყობინება. დააჭირეთ გამოტოვების ღილაკს კიდევ ერთხელ დაწყვილების რეჟიმის გასაშვებად.
5. დააჭირეთ და გააჩერეთ მაუსის მარცხენა, მარჯვენა და შუა ღილაკები, სანამ ყვითელი სინათლედიოდი არ აინთება.
6. განათავსეთ მაუსი ადაპტერის გვერდით. ეკრანზე მოწყობილობების წარმატებული დაწყვილების შესახებ შეტყობინების (Pair Success) გამოჩენის შემდეგ თქვენი მოწყობილობა მზად არის სამუშაოდ.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

კომპლექტაცია

მოწყობილობა, ტეფლონის ფეხების ნაკრები, დამტენი USB კაბელი, გრიპსები, გამოკითხვის სიხშირის გაზრდის ადაპტერი (8K რესივერი), მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი:

შენჯენ იუანიჩან ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

შენობა B, № 60, ჟუან ვილიჯის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer:

SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:

შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,

ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება ТР ТС (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საგარანტიო და ექსპლუატაციის ვადები მითითებულია შეფუთვაზე.

წარმოების თარიღი დაშიფრულია პარტიის ნომრის პირველ ოთხ ციფრში, სადაც პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს წელს, ხოლო მომდევნო ორი — წარმოების თვეს.

V.1