aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო ყურსასმენები
BT-Max

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის. უსადენო ყურსასმენებში გამოიყენება უსადენო კავშირის Bluetooth ტექნოლოგია, რომელიც მუსიკის მოსასმენად კაბელის გამოყენებას არ საჭიროებს.

უსაფრთხოების ზომები

- დაიცავით მოწყობილობა ტენისა და ექსტრემალური ტემპერატურების ზემოქმედებისგან.
- ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)


ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ეს მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გააგრძელოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

ბატარეა კარგავს მუხტს მაშინაც კი, თუ ის მოწყობილობისგან განცალკევებით ინახება. თვითგანმუხტვა დაახლოებით 5%-ს შეადგენს თვეში. ბატარეები თავიანთი აგებულებით ხანმოკლეა და მუდმივად დეგრადირდება, მიუხედავად იმისა, ექსპლუატირდება ისინი თუ არა. ეს დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორსაა მუხტის სიდიდე „ოპტიმალურისგან“ (შენახვის თვალსაზრისით), რომლადაც 40% მიიჩნევა. სხვა სიტყვებით, თუ ბატარეა არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის 40–50%-იან დონეზე შენახვას.



გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დააყენეთ ის დასატენად. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს


არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- იყავით ფრთხილად, დაზიანებულ ბატარეებს შეუძლიათ მავნე ნივთიერებების გამოყოფა.
- თუ ბატარეა მოხსნადია (შესაცვლელი), მისი მუშაუნარიანობის პრობლემების აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვისცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არამოხსნადია (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია მოქმედებს თავად მოწყობილობის მსგავსად. ასევე აუცილებელია სერვისცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ გაუმართავ ბატარეას შესაკეთებლად, მით მეტია ალბათობა, რომ ის მინიმალური ხარჯებით აღდგება.
- ბატარეის მუშაობის დრო მრავალ სხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს.
- აკუმულატორი დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ (აკუმულატორზე შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მოწყობილობის სქემა



1. მიკროფონი.
2. ხაზოვანი შესასვლელი AUX-IN.
3. Type-C კონექტორი.
4. სინათლის ინდიკატორი.
5. ფუნქციური ბორბალი.
   - დაკვრის რეჟიმში დააჭირეთ დაკვრის შესაჩერებლად/განსაახლებლად.
   - ორჯერ დააჭირეთ შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად.
   - სამჯერ დააჭირეთ წინა ტრეკზე გადასასვლელად.
   - ატრიალეთ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით ხმის გასაზრდელად.
   - ატრიალეთ საათის ისრის მიმართულებით ხმის შესამცირებლად.
   - შემომავალი ზარის დროს დააჭირეთ ზარზე პასუხის გასაცემად.
   - ზარის დასრულებისას დააჭირეთ ზარის დასასრულებლად.
   - შემომავალი ზარის დროს გეჭიროთ 2 წამის განმავლობაში ზარის უარსაყოფად.
6. ფუნქციური ღილაკი.
   - გეჭიროთ ღილაკი 3 წამის განმავლობაში მოწყობილობის ჩასართავად/გამოსართავად.
   - ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს ბოლო ნომრის გადასარეკად.
   - დააჭირეთ რეჟიმის გადასართავად (Bluetooth, SD-ბარათი).
   - Bluetooth-ით დაკავშირებამდე სამჯერ დააჭირეთ ქარხნული პარამეტრების აღსადგენად.
7. SD-ბარათის სლოტი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დაწყვილება

1. გეჭიროთ ფუნქციური ღილაკი 3 წამის განმავლობაში, მოწყობილობა ჩაირთვება და ავტომატურად გადავა Bluetooth რეჟიმში, სინათლის ინდიკატორი დაიწყებს თეთრად და ნარინჯისფრად ციმციმს.
2. ჩართეთ Bluetooth თქვენს სმარტფონზე და დაიწყეთ დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომი მოწყობილობების ძებნა.
3. მოწყობილობების სიაში იპოვეთ „BT-Max“ და დაამყარეთ კავშირი. წარმატებული დაკავშირებისას სინათლის ინდიკატორი თეთრად აინთება.
4. შემდეგი ჩართვისას ყურსასმენები ავტომატურად დაუკავშირდება ბოლო დაწყვილებულ მოწყობილობას.

შენიშვნები

- თუ Bluetooth რეჟიმზე გადასვლის შემდეგ კავშირი არ დამყარდა, ენერგიის დასაზოგად გამორთეთ ყურსასმენები.
- პროგრამული შეცდომების თავიდან ასაცილებლად Bluetooth მოწყობილობების ძებნისას ნუ შეასრულებთ სხვა ოპერაციებს.

მეხსიერების ბარათიდან დაკვრა

1. ჩადეთ SD-ბარათი შესაბამის სლოტში, მოწყობილობა გადავა SD რეჟიმში და დაიწყებს დაკვრას.
2. თუ SD-ბარათი უკვე ჩადებულია ყურსასმენებში, დააჭირეთ ფუნქციურ ღილაკს რეჟიმის SD-ზე გადასართავად და დაკვრის დასაწყებად.

დაკვრა AUX-ის საშუალებით

ჩადეთ კომპლექტში მოწოდებული AUX კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობის AUX სლოტში, ხოლო მეორე დააკავშირეთ გარე სიგნალის წყაროსთან — მოწყობილობა ავტომატურად გადავა AUX დაკვრის რეჟიმში.

ყურსასმენების დატენვა

შეაერთეთ დამტენი კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობის შესაბამის კონექტორთან, ხოლო მეორე — კომპიუტერთან ან დამტენ მოწყობილობასთან. დატენვისას სინათლის ინდიკატორი ნარინჯისფრად ანათებს, დატენვის დასრულებისას ინდიკატორი ჩაქრება.

სინათლის ინდიკაცია

დატენვა	დატენვისას სინათლის ინდიკატორი ნარინჯისფრად ანათებს, დატენვის დასრულებისას ინდიკატორი ჩაქრება
დაწყვილება	ინდიკატორი მონაცვლეობით ციმციმებს თეთრად და ნარინჯისფრად
წარმატებული დაკავშირება	ინდიკატორი თეთრად ანათებს
დაკვრის რეჟიმი	ინდიკატორი თეთრად ციმციმებს 5 წამში ერთხელ

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: BT-Max.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- ავტონომიური მუშაობის დრო:
  - მაქსიმალურ ხმაზე: 12 სთ.
  - საშუალო ხმაზე: 18 სთ-მდე.
- დატენვის დრო: 150 წთ.
- ყურის ბალიშების ზომა: 76 × 96 მმ.
- გამოსხივებლების მემბრანის დიამეტრი: 40 მმ.
- აკუმულატორის პარამეტრები: Li-ion; 400 mAh.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 1 ა.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.4.
- Bluetooth-ის სტანდარტი: IEEE 802.15.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2480 მჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: < 10 მვტ.
- დინამიკის წინაღობა: 32 ომი.
- დინამიკის მგრძნობელობა: 89 დბ.
- დინამიკის ნომინალური სიმძლავრე: 15 ვტ.
- დინამიკის მაქსიმალური სიმძლავრე: 30 ვტ.
- აკუსტიკური სიხშირეთა დიაპაზონი: 20–20000 ჰც.
- მიკროფონის მგრძნობელობა: −40 დბ ±3 დბ.
- მიკროფონის ნომინალური ძაბვა: 2 ვ.
- მიკროფონის მაქსიმალური ძაბვა: 20 ვ.
- SD მეხსიერების ბარათიდან დაკვრის მხარდაჭერა (32 გბ).

კომპლექტაცია

- ყურსასმენები.
- დამტენი კაბელი.
- AUX კაბელი.
- ქეისი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Shantou Yongle Style Industrial Co., Ltd.
Gounan Industrial District, Gurao Town, Chaoyang District, Shantou City, China.

მწარმოებელი: შანტოუ იონგლე სტაილ ინდასტრიალ კო., ლტდ.
გოუნანის სამრეწველო რაიონი, გურაოს დაბა, ჩაოიანის რაიონი, ქ. შანტოუ, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.
მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.3

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის (დისტანციური მართვის პულტი).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პუ), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ-ს მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

შენიშვნებისთვის

aceline