მომხმარებლის სახელმძღვანელო

თმის ფენი
HD-2218

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ფენი განკუთვნილია თმის გაშრობისა და სტაილინგისთვის სახლის პირობებში.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ ფენი მხოლოდ დანიშნულებისამებრ, როგორც აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოში.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შენობის გარეთ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები. ნებისმიერი სხვა აქსესუარის გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ასევე გამოიწვიოს უფასო საგარანტიო მომსახურების უფლების დაკარგვა.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აბაზანების, შხაპის კაბინების, ნიჟარებისა და წყლით ან სხვა სითხეებით სავსე ჭურჭლის სიახლოვეს.
- არასოდეს მოათავსოთ მოწყობილობა წყლის ჭავლის ქვეშ და ნუ ჩაძირავთ მას მთლიანად წყალში ან სხვა სითხეებში.
- თუ მოწყობილობა წყალში ჩავარდა, დაუყოვნებლივ გამორთეთ ის ელექტროქსელიდან. არ ამოიღოთ ის წყლიდან.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ძაბვის გარდამქმნელთან ერთად.
- არ გამოიყენოთ დენის დამაგრძელებლები მოწყობილობასთან.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- ნუ მოქაჩავთ და ნუ გადაადგილებთ მოწყობილობას კვების კაბელით. ნუ მოხრით და ნუ შემოახვევთ კვების კაბელს მოწყობილობას. ასევე არ დაუშვათ, რომ კვების კაბელი გადადიოდეს მაგიდის კიდეზე, ეხებოდეს ცხელ ზედაპირებს ან ბასრ კუთხეებს.
- ნუ გადაფარავთ მოწყობილობის სავენტილაციო ხვრელებს და ნუ დადებთ მას რბილ ზედაპირებზე, როგორიცაა საწოლი ან დივანი. არ დაუშვათ სავენტილაციო ხვრელებში ბუსუსის, თმის და ა.შ. მოხვედრა. ნუ ჩაიდებთ რაიმე საგნებს სავენტილაციო ხვრელებში.
- არ დაუშვემდებაროთ მოწყობილობა დარტყმებს და ნუ ჩამოაგდებთ მას.
- მოწყობილობა და საცმები გამოყენებისას შეიძლება გახურდეს. დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ კანის კონტაქტი გახურებულ ზედაპირთან.
- მოწყობილობის გამოყენებისას თმა დაიცავით ჰაერის შემშვები ხვრელიდან მოშორებით.
- ნუ დადებთ მომუშავე მოწყობილობას ზედაპირებზე.

- გამორთეთ მოწყობილობა გამოყენების შემდეგ.
- ხილული დაზიანებების აღმოჩენისას არ გამოიყენოთ მოწყობილობა. დაუყოვნებლივ გამორთეთ ის ელექტროქსელიდან და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს. მომსახურება და შეკეთება უნდა განახორციელონ მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: HD-2218.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მოწყობილობის სიმძლავრე: 2200 ვტ.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50–60 ჰც.
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: II.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0.
- ძრავის ტიპი: AC.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Z.
- კვების კაბელის სიგრძე: 2,5 მ.
- სიჩქარეების რაოდენობა: 2.
- ტემპერატურული რეჟიმების რაოდენობა: 3.
- იონიზაცია.
- გადახურებისგან დაცვა.
- ცივი ჰაერის მიწოდება.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- ფენი.
- დიფუზორის საცმი.
- კონცენტრატორის საცმი — 2 ც.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა



1. კონცენტრატორის საცმი.
2. დიფუზორის საცმი.
3. ჰაერის შემშვები ხვრელები.
4. ცივი ჰაერის მიწოდების ღილაკი.
5. სიჩქარის გადამრთველი.
6. ტემპერატურის გადამრთველი.
7. საკიდი მარყუჟი.

ექსპლუატაცია

მუშაობის პროცესი

1. დააყენეთ მოწყობილობაზე სასურველი საცმი.
2. მოწყობილობის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი ხელები სრულიად მშრალია.
3. სრულად გაშალეთ კვების კაბელი და დააკავშირეთ ფენი ელექტროქსელთან.
4. გადამრთველების საშუალებით აირჩიეთ სასურველი სიჩქარე და ტემპერატურული რეჟიმი.
5. წინასწარ პირსახოცით დაამშრალეთ თმა და გააშრეთ ფენით.
6. გაშრობის დასრულების შემდეგ გამორთეთ მოწყობილობა, შემდეგ კი გამოაერთეთ ის ელექტროქსელიდან.

ფენის მართვა

სიჩქარის გადამრთველი

0	გამორთვა
	პირველი სიჩქარე
	მეორე სიჩქარე

ტემპერატურის გადამრთველი

	ცივი ჰაერი
	თბილი ჰაერი
	ცხელი ჰაერი

ცივი ჰაერის მიწოდების ღილაკი

როცა ტემპერატურის გადამრთველი «თბილი ჰაერის» ან «ცხელი ჰაერის» მდგომარეობაშია, დააჭირეთ და ხელი არ აუშვათ ამ ღილაკს ცივი ჰაერის მიწოდების ჩასართავად.

გაუშვით ღილაკი და ფენი დაუბრუნდება წინა რეჟიმს.

მომსახურება და მოვლა

- გაწმენდამდე გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და მიეცით მას გაცივების საშუალება.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ მშრალი რბილი უბუსუსო ქსოვილი.
- საცმი გაწმინდეთ ოდნავ დასველებული რბილი ქსოვილით. ფენზე დაყენებამდე დარწმუნდით, რომ საცმი სრულიად მშრალია.
- რეგულარულად მოაცილეთ მტვერი და თმა ჰაერის შემშვები ხვრელებიდან რბილი ჯაგრისის საშუალებით.
- ფენის შესანახად მოთავსებამდე მიეცით მას სრულად გაცივების საშუალება.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ტაიჩჟოუ ჰუადი ელექტრიკ კო., ლტდ.
(№158, იუანდიანის გზატკეცილი) იუანციაოს სამრეწველო ზონა, ჰუანიანის რაიონი, ქ. ტაიჩჟოუ, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Taizhou Huadi Electric Co., Ltd.
(No.158, Yuandian Road) Yuanqiao Industrial Zone, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

