მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო მაუსი
DMO-416A

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

ტექნიკური მახასიათებლები


- მოდელი: DMO-416A.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მაუსის ტიპი: სინათლედიოდური (ოპტიკური).
- სენსორის გარჩევადობა: 1200/2400/3200/4000 dpi.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- კვების პარამეტრები: 1,5 ვ ⎓ 8 მა.

- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
- სამუშაო სიხშირე: 2402–2480 მჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ.
- მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
- ღილაკების რაოდენობა: 7.
- ბატარეების ტიპი: AA (1 ც).
- მიერთების ტიპი: რადიოარხი 2.4G, Bluetooth.
- ერთდროული კავშირების რაოდენობა: 3.
- ოპერაციულ სისტემებთან თავსებადობა: Windows 8 და ზემოთ, macOS 10.12 და ზემოთ, Android 6 და ზემოთ, iOS 9 და ზემოთ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- USB-რესივერი.
- AA ბატარეა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა



1. მარცხენა ღილაკი.
2. მარჯვენა ღილაკი.
3. შუა ღილაკი (ბორბალი).
4. ინდიკატორების პანელი.
5. DPI/მიერთების რეჟიმების გადართვის ღილაკი.
6. გვერდითი ღილაკები.
7. უკანა გვერდითი ღილაკი.
8. კვების გადამრთველი.
9. ბატარეისა და USB-რესივერის განყოფილება.

ექსპლუატაციაში შეყვანა

ჩართვა

1. ჩადეთ AA ბატარეა (კომპლექტში შედის) შესაბამის განყოფილებაში პოლარობის დაცვით. ამოიღეთ რესივერი. მჭიდროდ დახურეთ განყოფილების სახურავი.
2. გადაიყვანეთ კვების გადამრთველი ჩართულ მდგომარეობაში.

რეჟიმის არჩევა

ორჯერ დააჭირეთ ინდიკატორების პანელის ქვეშ მდებარე ღილაკს, რათა გადართოთ დაკავშირების რეჟიმები შემდეგი თანმიმდევრობით: 2.4G (G1) → BT1 (B1) → BT2 (B2).


DPI-ის გადართვა

დააჭირეთ ინდიკატორების პანელის ქვეშ მდებარე ღილაკს DPI რეჟიმების გადასართავად — მიმდინარე რეჟიმის ინდიკატორი ციმციმებს არჩეული მნიშვნელობის შესაბამის რაოდენობას: 1200 (ერთხელ) — 2400 (ორჯერ) — 3200 (სამჯერ) — 4000 (ოთხჯერ).

დაკავშირება

რადიოარხი 2.4G

- მაუსის 2.4G რეჟიმში დასაკავშირებლად აირჩიეთ ეს რეჟიმი დაკავშირების რეჟიმების არჩევის ღილაკზე ორჯერ დაჭერით, სანამ პანელზე არ აინთება ინდიკატორი «G1».
- აიღეთ USB-რესივერი და შეაერთეთ იგი კომპიუტერის USB-პორტთან. დაელოდეთ მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.



Bluetooth

- მაუსის Bluetooth რეჟიმში დასაკავშირებლად აირჩიეთ ეს რეჟიმი დაკავშირების რეჟიმების არჩევის ღილაკზე დაჭერით, სანამ პანელზე არ აინთება ინდიკატორი «B1» ან «B2».
- გახსენით Bluetooth-ის პარამეტრები დასაწყვილებელ მოწყობილობაზე და აირჩიეთ ეს მოდელი. დაელოდეთ დაკავშირების დასრულებას.

იძულებითი დაკავშირება

მოწყობილობის დაუკავშირებლობის ან კავშირის დაკარგვის შემთხვევაში შეგიძლიათ იძულებითი დაწყვილება შეასრულოთ.

- 2.4G რადიოარხისთვის:
  - აირჩიეთ ეს რეჟიმი დაკავშირების რეჟიმების გადართვის ღილაკით.
  - დააჭირეთ და გეჭიროთ მაუსის მარჯვენა, მარცხენა და შუა (ბორბალი) ღილაკები, სანამ LED ინდიკატორი წითლად არ დაიწყებს ციმციმს. ამის შემდეგ აიღეთ USB-რესივერი და შეაერთეთ იგი კომპიუტერის USB-პორტთან.
- Bluetooth-ისთვის:
  - აირჩიეთ ეს რეჟიმი დაკავშირების რეჟიმების გადართვის ღილაკით.
  - დააჭირეთ და გეჭიროთ მაუსის მარჯვენა, მარცხენა და შუა (ბორბალი) ღილაკები, სანამ LED ინდიკატორი ყვითლად არ დაიწყებს ციმციმს. ამის შემდეგ სცადეთ ხელახლა დაუკავშირდეთ დასაწყვილებელ მოწყობილობას.

თუ მოწყობილობა მაინც არ უკავშირდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

ბატარეის დაბალი მუხტის გაფრთხილება

როდესაც კვების ძაბვა 1,1 ± 0,1 ვ-ზე დაბლა ეცემა, შესაბამისი ინდიკატორი იწყებს ციმციმს, რაც ბატარეის შეცვლის აუცილებლობაზე მიუთითებს.

დამატებითი ფუნქციები

- უკანა გვერდითი ღილაკზე დაჭერა ნაგულისხმევად ასრულებს Win + TAB ფუნქციას.
- დააჭირეთ და გეჭიროთ უკანა გვერდითი ღილაკი და დაატრიალეთ ბორბალი მულტიმედიის ხმის დასარეგულირებლად.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.

- მოწყობილობის კომპლექტში შემავალი ბატარეების ვადის ამოწურვის შემდეგ არ გადააგდოთ ისინი დანარჩენ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. მოწყობილობისა და ბატარეების უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევით გარემოსთვის პოტენციური ზიანის მიყენება.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი:
დუნგუან შანგგუი ელექტრონიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა 6, №6, ჰენტუნის გზატკეცილი, ჰოუძიე, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვინცია, ჩინეთი.
Manufacturer:
DONGGUAN SHANGGUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Building 6, No.6, Hengtong Road, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, China.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.1

