DEXP GS

STRIKER

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო მაუსი
DEXP GS Striker

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.


უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

მოწყობილობის სქემა



1. მარცხენა ღილაკი
2. ღილაკი «წინ»
3. ღილაკი «უკან»
4. მარჯვენა ღილაკი
5. მაუსის ბორბალი
6. DPI ღილაკი



7. ინდიკატორი
8. კვების გადამრთველი
9. Type-C კონექტორი
10. ღილაკი «Mode»
11. რესივერის განყოფილება

ექსპლუატაცია

მაუსის დაკავშირება 2.4G კავშირით

1. ამოიღეთ რესივერი მაუსის უკანა მხარეს არსებული სპეციალური განყოფილებიდან.
2. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-კონექტორთან.
3. ჩართეთ მაუსი, კვების გადამრთველის უკიდურეს ქვედა მდგომარეობაში გადაყვანით.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის ოპერაციის დასრულებას.
5. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!
თუ მაუსი 2.4G კავშირით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ რესივერი შეერთებულია კომპიუტერის USB-პორტთან, ხოლო მაუსზე არსებული კვების გადამრთველი დაყენებულია უკიდურეს ქვედა მდგომარეობაში. დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკი «Mode» 3 წამის განმავლობაში. როდესაც მაუსის ზედა ნაწილზე არსებული ინდიკატორი მწვანედ დაიწყებს ციმციმს, შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან. თუ მაუსი კვლავ არ უკავშირდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

Bluetooth-ით დაკავშირება

1. ჩართეთ მაუსი, კვების გადამრთველის უკიდურეს ზედა მდგომარეობაში გადაყვანით.
2. ჩართეთ Bluetooth თქვენს კომპიუტერზე. ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში აირჩიეთ «Striker-1» ან «Striker-2», არჩეული Bluetooth არხის მიხედვით.
3. დააჭირეთ ღილაკს «Mode», რათა აირჩიოთ ორი Bluetooth არხიდან ერთ-ერთი.
4. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!
თუ Bluetooth-ით დაკავშირება ვერ ხერხდება, ჯერ დარწმუნდით, რომ მაუსის კვების გადამრთველი უკიდურეს ზედა მდგომარეობაშია, ხოლო რესივერი შეერთებულია კომპიუტერის USB-პორტთან, შემდეგ დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკი «Mode», როდესაც მაუსის ზედა ნაწილზე არსებული ინდიკატორი წითლად (Bluetooth არხისთვის Striker-1) ან ლურჯად (Bluetooth არხისთვის Striker-2) დაიწყებს ციმციმს, იპოვეთ მოწყობილობის სახელი კომპიუტერის დასაკავშირებელი მოწყობილობების სიაში და სცადეთ დაკავშირების შესრულება. თუ მაუსი კვლავ არ უკავშირდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

სადენიანი რეჟიმი

შეაერთეთ კაბელის ერთი ბოლო მაუსის შესაბამის კონექტორთან, ხოლო მეორე — კომპიუტერის USB-პორტთან.
შენიშვნა: თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით შეაერთებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

მოწყობილობის დატენვა

- როდესაც ბატარეის მუხტი 20%-ზე ნაკლებია, მაუსის ზედა ნაწილზე არსებული ინდიკატორი წითლად დაიწყებს ციმციმს. შეაერთეთ მაუსი ქსელთან დასატენად.
- დატენვის დროს ინდიკატორი წითლად იქნება ანთებული.
- სრული მუხტის მიღწევისას ინდიკატორი მწვანედ აინთება.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI რეჟიმები: 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000 / 18000 DPI.
2. დააჭირეთ მაუსის ზედა პანელზე ღილაკს «DPI» DPI-ის რეჟიმების თანმიმდევრული გადართვისთვის.
3. მაუსის ზედა მხარეს არსებული ინდიკატორის ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI რეჟიმზე:

- 800 DPI: წითელი ფერი;
- 1600 DPI: მწვანე ფერი;
- 2400 DPI: ლურჯი ფერი;
- 3200 DPI: ყვითელი ფერი;
- 5000 DPI: ფირუზისფერი;
- 18000 DPI: იისფერი.

შენიშვნა: DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.

გამოკითხვის სიხშირე

125 / 250 / 500 / 1000 ჰც-ის გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 1000 ჰც.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- დასატენი კაბელი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- ტეფლონის ფეხების ნაკრები
- გრიპსები
- რესივერი

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DGS-Striker-PAW3311
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP
- მაუსის ტიპი: უსადენო/სადენიანი
- ღილაკების რაოდენობა: 7
- მიერთების ტიპი: Type-C, რადიოარხი 2.4 G, BT 5.2
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: PixArt PAW3311
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 300 IPS
- აჩქარება: 35 G
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 500 / 1000 ჰც
- DPI რეჟიმები: 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000 / 18000 DPI
- ბატარეა: Li-ion, 300 მა·სთ
- ბატარეის დატენვის დრო: 2 საათამდე
- ავტონომიური მუშაობის დრო:
  - 60 საათამდე დამატებითი დატენვის გარეშე (125 ჰც სიხშირეზე, განათების გარეშე);
  - 37 საათამდე (1000 ჰც სიხშირეზე, განათების გარეშე)
- გადამრთველები: HUANO 20M
- ენკოდერი: TTC
- კაბელი: Type-C, 1,75 მ
- თავსებადობა: Windows, Linux, macOS
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ ⎓ 8,1 მა
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

უსადენო გადამცემების მახასიათებლები

უსადენო კავშირის ტიპი	Bluetooth	2.4 G
უსადენო კავშირის სტანდარტი	IEEE 802.15.4	
სიხშირეთა დიაპაზონი	2402–2480 მჰც	
გადამცემის სიმძლავრე	0 დბმ	

პროგრამული უზრუნველყოფა

- ამ მოწყობილობას აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლითაც შეგიძლიათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაცია.
- პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.
- პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში, მაუსის უკანა მხარეს).
- პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, №60, ჟუან ვილიჯის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

