მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
TB-90T

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ტელევიზორის საკიდი — ნაწარმია, რომელიც განკუთვნილია ტელევიზორის კედელზე ან ჭერზე ჩამოსაკიდებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- საკიდის გამოყენებამ ტელევიზორებთან, რომელთა წონა აღემატება მითითებულ წონას, შეიძლება გამოიწვიოს არასტაბილური ფიქსაცია და შესაძლო დაზიანებები. მიაქციეთ ყურადღება VESA სტანდარტებს, ტელევიზორის მაქსიმალურად დასაშვებ წონასა და ეკრანის დიაგონალს.
- ნაწარმის აწყობა და მონტაჟი უნდა განხორციელდეს განყოფილების «მონტაჟის ინსტრუქცია» შესაბამისად. არასწორმა აწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები და ტრავმები.
- მონტაჟამდე დარწმუნდით, რომ გაქვთ ყველა დეტალი კომპლექტაციის სიის შესაბამისად. თუ რომელიმე დეტალი აკლია ან დაზიანებულია, დაუკავშირდით გამყიდველს.
- ნაწარმის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- წინამდებარე საკიდი განკუთვნილია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოსაყენებლად.
- დარწმუნდით, რომ საყრდენი კედელი გაუძლებს საკიდისა და მასზე დამონტაჟებული ტელევიზორის წონას.
- საჭიროა გამოიყენოთ კომპლექტში შემავალი სამონტაჟო ხრახნები. მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნები და ჭანჭიკები, მაგრამ არ გადააჭარბოთ მოჭერას. გადამეტებულმა მოჭერამ შეიძლება გამოიწვიოს ელემენტების დაზიანება. ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს მათ დამჭერ უნარს.
- საჭიროა რეგულარულად შეამოწმოთ (სულ ცოტა სამ თვეში ერთხელ), რომ საკიდი კარგად არის დაფიქსირებული და მისი გამოყენება უსაფრთხოა.
- საკიდის კომპლექტში შედის პატარა დეტალები, რომლებიც გადაყლაპვის შემთხვევაში სუნთქვის გაძნელების საფრთხეს წარმოადგენენ. ასეთი დეტალები შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- საკიდი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ნაწარმი და მისი კომპლექტაცია არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული თუ გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობას უწევენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები.

მონტაჟი და ექსპლუატაცია

აწყობა

საკიდის ადაპტერები მოწოდებულია უკვე აწყობილი და მზად არის ტელევიზორზე დასამაგრებლად. დამატებითი აწყობა ან რეგულირება არ არის საჭირო.

1. ამოიღეთ ყველა შემცველობა ყუთიდან და განალაგეთ თქვენს წინ.
2. მიჰყევით ინსტრუქციებს განყოფილებაში «მონტაჟი».

დაცვა დაცემისგან

- ადაპტერის ქვედა ნაწილში არის ხრახნებიანი ხვრელები, რომლებიც განკუთვნილია ტელევიზორის დამატებითი დაფიქსირებისთვის კედელზე. ტექნიკის დაცემის თავიდან ასაცილებლად ჩაახრახნეთ ორი ხრახნი M4×40 (შედის კომპლექტში) ხვრელებში ბოლომდე გრძელი ჯვარედინი სახრახნისის დახმარებით, ზედმეტი ძალის გამოყენების გარეშე.
- ნაგულისხმევად საკიდი მაგრდება კედელზე 4 წერტილში. ასევე კონსტრუქციაში გათვალისწინებულია 4 დამატებითი ხვრელი, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამატებითი საიმედოობისთვის.

დახრის კუთხის რეგულირება

კომფორტული ყურებისა და ბზარების შემცირებისთვის შეგიძლიათ შეცვალოთ ტელევიზორის დახრის კუთხე.

ტელევიზორის დასახრელად:

1. ერთი ხელით მსუბუქად დააჭირეთ ტელევიზორის ქვედა ნაწილს (ცენტრში).
2. მეორე ხელით შეაჩერეთ ზედა ნაწილი, რათა რბილად დაარეგულიროთ დახრა.

ტელევიზორის საწყის მდგომარეობაში დასაბრუნებლად:

1. ერთი ხელით მსუბუქად დააჭირეთ ტელევიზორის ზედა ნაწილს (ცენტრში).
2. მეორე ხელით შეაჩერეთ ქვედა ნაწილი, რათა რბილად დაარეგულიროთ დახრა.

შენიშვნები


- ყველა მოქმედება შეასრულეთ ორივე ხელით უსაფრთხოებისა და სიზუსტისთვის.
- მოერიდეთ მკვეთრ მოძრაობებს.

საჭირო ინსტრუმენტები და სამაგრების ნაკრები

- ჯვარედინი სახრახნისი ან ხრახნდამწერი.
- სამშენებლო წყლის ან ლაზერული თარაზო.
- პერფორატორი.
- მარკერი.
- ჩაქუჩი.



ჭანჭიკი M6×16
4 ცალი



ხრახნი 6×70
4 ცალი



დუბელი 10×62
4 ცალი



ჭანჭიკი M8×25
4 ცალი




ჭანჭიკი M4×60
2 ცალი

მონტაჟი


შენიშვნები

- ჭანჭიკები M4×60 უკვე წინასწარ დაყენებულია საკიდის ადაპტერებზე და გამოიყენება ჩამოვარდნის საწინააღმდეგო მექანიზმად.
- მონტაჟისთვის დაგჭირდებათ ინსტრუმენტები, რომლებიც არ შედის მიწოდების კომპლექტში.
- საკიდის მონტაჟი და ტელევიზორის ჩამოკიდება უნდა შეასრულოს სულ მცირე 2 ადამიანმა.


1. გაუკეთეთ ხვრელი კედელში 10მმ დიამეტრის ბურღით. შემდეგ ჩაქუჩის დახმარებით ჩასვით დუბელები 10×62 მიღებულ ხვრელებში.



2. მიადეთ საკიდის ლითონის ადაპტერები თქვენი ტელევიზორის უკანა პანელს, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე. მოაბრუნეთ ადაპტერები ტელევიზორის უკანა პანელზე ჭანჭიკებით M6×16 ან M8×25. ჭანჭიკების ზომის არჩევანი დამოკიდებულია თქვენი ტელევიზორის სამაგრ ხვრელებზე.



3. მიადეთ საკიდის ჩარჩო კედელს, შეუსაბამეთ ჩარჩოს ხვრელები კედელში არსებულ დუბელებს. მოაბრუნეთ ჩარჩო კედელზე ხრახნებით 6×70. ხრახნების მოსაჭერად გამოიყენეთ ქანჩის გასაღები.



4. დააფიქსირეთ ტელევიზორი დამონტაჟებული ადაპტერებით ჩარჩოზე. მონტაჟი დასრულებულია.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: TB-90T.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 60 კგ.
- მაქსიმალური მანძილი კედლიდან: 60 მმ.
- მინიმალური მანძილი კედლიდან: 60 მმ.
- ეკრანის მაქსიმალური დიაგონალი: 95″.
- ეკრანის მინიმალური დიაგონალი: 37″.
- თავსებადი VESA: 100 × 100; 100 × 200; 200 × 100; 200 × 200; 200 × 400; 400 × 200; 400 × 400; 600 × 400.
- რეგულირების ტიპი: დახრა.
- დახრის კუთხე ზემოთ: 2°.
- დახრის კუთხე ქვემოთ: 15°.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- საკიდი.
- სამაგრების ნაკრები.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «მონტაჟის ინსტრუქცია».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10°C-დან 25°C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვერის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატაროთ ნაწარმის უტილიზაცია.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: შპს «კს-გრუპპ».
426008, რუსეთი, ქ. იჟევსკი, პუშკინსკაიას ქუჩა, სახლი 268.

დამზადებულია რუსეთში.

იმპორტიორი:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

_____

მწარმოებელი გარანტიას იძლევა მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობაზე მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობაზე. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მომხმარებლის ბრალეულობის გარეშე გაუმართავი გახდა საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია განხორციელდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებებზე, რომლებიც შედის ნაწარმის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარდისკურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თოკები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

