

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
DTB-200LT

DEXP

ძვირფასო მომხმარებლო!

გმადლობთ ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სასიამოვნოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწოდებები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დანყებადვე ყურადღებით გაეცანიოთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის თაობაზე. იბრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს დაცულობაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

ნაწარმის დანიშნულება

ტელევიზორის საკიდი — ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია ტელევიზორის კედელზე ან ჭერზე ჩამოსაკიდებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- საკიდის გამოყენებამ ტელევიზორებთან, რომელთა წონა აღემატება მითითებულ გათვლილ წონას, შესაძლოა გამოიწვიოს არამდგრადი ფიქსაცია, ტელევიზორის ვარდნა და ტრავმები, ასევე ქონებრივი ზიანი. მიაქციეთ ყურადღება მაქსიმალურად დასაშვებ წონას, ასევე VESA სტანდარტსა და ტელევიზორის ეკრანის დასაშვებ დიაგონალს, რომლებიც მითითებულია ტექნიკური მახასიათებლების განყოფილებაში.
- ნაწარმის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ, მკაცრად განყოფილება «აწყობის» ინსტრუქციების შესაბამისად. არასწორმა დამონტაჟებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ქონების დაზიანება და ტრავმები.
- დამონტაჟებამდე დარწმუნდით ყველა დეტალის ხელმისაწვდომობაში კომპლექტაციის სიის შესაბამისად. თუ რომელიმე დეტალი აკლია ან დაზიანებულია, დაუკავშირდით გამყიდველს.
- მოცემული საკიდი განკუთვნილია მხოლოდ შენობებში ექსპლუატაციისთვის.
- დარწმუნდით, რომ მზიდი კედელი გაუძლებს საკიდისა და მასზე დამონტაჟებული ტელევიზორის წონას.
- საჭიროა გამოიყენოთ კომპლექტში მოწოდებული სამონტაჟო შურუპები. მჭიდროდ მოაჭირეთ ხრახნები და შურუპები, მაგრამ არ გადააჭარბოთ. გადამეტებულმა მოჭერამ შესაძლოა გამოიწვიოს ელემენტების დაზიანება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მათ დამჭერ უნარს.
- საჭიროა რეგულარულად შეამოწმოთ (მინიმუმ სამ თვეში ერთხელ), რომ საკიდი კარგად არის დაფიქსირებული და მისი გამოყენება უსაფრთხოა.
- საკიდის კომპლექტაციაში შედის პატარა დეტალები, რომლებიც სახიფათოა ჩაყლაპვისას. ასეთი დეტალები შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- საკიდი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ნაწარმი და მისი კომპლექტაცია არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ სხვა პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ უსაფრთხოებაზე.

მონტაჟისთვის მომზადება

საკიდი შედგება კედელზე დასამონტაჟებელი ფუძისგან და ტელევიზორზე დასამაგრებელი ორი ადაპტერისგან. საკიდის ადაპტერები მიეწოდება უკვე აწყობილი და დასამაგრებლად მზა მდგომარეობაში. დამატებითი აწყობა/რეგულირება არ არის საჭირო.

- 1. ამოიღეთ ყველა კომპლექტაცია ყუთიდან და დაალაგეთ თქვენს წინ.
- 2. მიჰყევით ინსტრუქციებს განყოფილებაში «აწყობა».

საჭირო ხელსაწყოები (არ შედის კომპლექტში)

- ჯვარედინი სახრახნისი ან ელექტრო სახრახნისი.
- სამშენებლო წყლის ან ლაზერული დონემზომი.
- პერფორატორი.
- მარკერი.
- ჩაქუჩი.

სამაგრების ნაკრები



შურუპი 5 × 60
(4 ცალი)



საყელური M6
(4 ცალი)



ხრახნი M6 × 16
(4 ცალი)



ხრახნი M6 × 25
(4 ცალი)



ხრახნი M4 × 40
(4 ცალი)




დუბელი 8 × 50
(4 ცალი)

აწყობა

ადაპტერების დამაგრება ტელევიზორზე

1. თითოეული ადაპტერის ქვედა ნაწილში არის რეზიანი ხვრელი, რომელიც განკუთვნილია M4 × 40 დამზღვევი ხრახნისთვის. ეს ხრახნები უკვე დაყენებულია მწარმოებლის მიერ, ნუ ხსნით მათ.
2. მიადგით ადაპტერ-ფირფიტები ტელევიზორის უკანა პანელს, მასზე არსებული VESA ხვრელების შესაბამისად.
3. დამაგრეთ ადაპტერები შესაბამისი ხრახნებით (M6 × 16 ან M6 × 25, ტელევიზორის სამაგრი ხვრელების მიხედვით).



ყურადღება! ყველა გამოსახულება წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემულია საცნობარო მიზნით და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური ნაწარმისგან.


კედელზე ჩამოკიდება

ყურადღება!

- კომპლექტში შემავალი სამაგრი ნაკეთობები განკუთვნილია მხოლოდ საკიდის დასამაგრებლად ბეტონის, აგურის ან მასიური ხის ზედაპირებზე.
- საკიდის მონტაჟი და ტელევიზორის ჩამოკიდება უნდა განახორციელოს მინიმუმ ორმა ადამიანმა.


1. მიაღვით საკიდის ფუძე კედელს და გაასწორეთ დონეშომის ან სამშენებლო ლაზერის დახმარებით. მონიშნეთ მარკერით მომავალი ხვრელების ადგილები.
2. პერფორატორის დახმარებით გაუკეთეთ კედელს ხვრელები, რომლებიც შეესაბამება დუბელების სიგრძეს. ჩაარტყით დუბელები ხვრელებში ჩაქუჩის დახმარებით.

ყურადღება! დუბელები გამოიყენება მხოლოდ ბეტონისა და აგურის კედლებზე დამაგრებისას. ხის კედლებისთვის მათი გამოყენება საჭირო არ არის.



3. მიამაგრეთ ფუძე კედელს 5×60 შურუპების გამოყენებით.

4. ჩამოკიდეთ ტელევიზორი საკიდზე მასზე წინასწარ დამონტაჟებული ადაპტერების საშუალებით. დასაფიქსირებლად მოუჭირეთ ორი M4 $\times$ 40 დამზღვევი ხრახნი გრძელი ჯვარედინი სახრახნის დახმარებით. მოუჭირეთ ბოლომდე, მაგრამ ზედმეტი ძალა არ გამოიყენოთ.



5. დამონტაჟება დასრულებულია.

დახრის კუთხის რეგულირება

კომფორტული ყურებისა და ანარეკლების შემცირებისთვის შესაძლებელია შეიცვალოს ტელევიზორის დახრის კუთხე.

ტელევიზორის დასახრელად:


1. ერთი ხელით ოდნავ დააჭირეთ ტელევიზორის ქვედა ცენტრალურ ნაწილს.
2. მეორე ხელით შეაჩერეთ ზედა ნაწილი, რათა გლუვად მოარეგულიროთ დახრა.

ტელევიზორის თავდაპირველ მდგომარეობაში დასაბრუნებლად:

1. ერთი ხელით ოდნავ დააჭირეთ ტელევიზორის ზედა ცენტრალურ ნაწილს.
2. მეორე ხელით შეაჩერეთ ქვედა ნაწილი, რათა გლუვად მოარეგულიროთ დახრა.

შენიშვნები

- ყველა მოქმედება შეასრულეთ ორივე ხელით უსაფრთხოებისა და სიზუსტისთვის.
- მოერიდეთ მკვეთრ მოძრაობებს.



ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DTB-200LT.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 40 კგ.
- მანძილი კედლიდან: 25 მმ.
- ეკრანის მინიმალური დიაგონალი: 10".
- ეკრანის მაქსიმალური დიაგონალი: 55".
- თავსებადი VESA: 75 × 75, 100 × 100; 100 × 200; 200 × 100; 200 × 200.
- რეგულირების ტიპი: დახრა.
- დახრის კუთხე ზემოთ: 2°.
- დახრის კუთხე ქვემოთ: 15°.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- საკიდი.
- სამაგრების ნაკრები.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «ანყობა».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10 °C-დან 25 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც ინვევენ კოროზიას.
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვერის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატაროთ ნაწარმის უტილიზაცია.

გარანტიის შესახებ ინფორმაცია

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ნაწარმის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 84 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 84 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: შპს «კს-გრუპ».
426008, რუსეთი, ქ. იჟევსკი, პუშკინსკაიას ქუჩა, სახლი 268.
დამზადებულია რუსეთში.

იმპორტიორი:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dms-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.1

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

