

უსაფრთხოების ზომები

- არ შეინახოთ მოწყობილობა მაღალი ტენიანობის,

ან ექსტრემალური ტემპერატურის პირობებში და არ დაუშვათ რაიმე სითხის შეღწევა.

- მიკროფონი ძალიან მგრძნობიარე მოწყობილობაა. დაიცავით იგი ვარდნისგან, დარტყმისგან ან სხვა დაზიანებისგან.

- ზედმეტი ჩარევის თავიდან ასაცილებლად, არ მოათავსოთ მიკროფონი დინამიკებთან ახლოს და არ დაფაროთ ხელით.

- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.

• ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობასთან თამაშის უფლება.