

## უსაფრთხოების ზომები

- რადიატორის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით ექსპლუატაციის ინსტრუქციას.
  - მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო ძაბვა შეესაბამება სპეციფიკაციებს.
  - ეს რადიატორი არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
  - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
  - ეს რადიატორი არ არის განკუთვნილი აბაზანებში, სამრეცხაო ოთახებში ან მსგავს ადგილებში გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ რადიატორი წყალთან ახლოს.
  - მუშაობის დროს არასდროს დატოვოთ რადიატორი უყურადღებოდ. გამოყენების შემდეგ, გამორთეთ მოწყობილობა გამათბობელზე არსებული ჩამრთველის გამოყენებით და გამორთეთ დენიდან.
  - განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ რადიატორის ბავშვებთან ან მუზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ახლოს გამოყენებისას. შეინახეთ რადიატორი ბავშვებისა და ცხოველებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
  - ეს რადიატორი არ არის განკუთვნილი მუზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის (მათ შორის ბავშვებისთვის) გამოსაყენებლად, თუ მას არ ზედამხედველობს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი.
  - არ დატოვოთ რადიატორი ჩართული ძილის დროს.
  - არ მოათავსოთ მოწყობილობა შესაძლო დაზიანებულ ზედაპირებთან ახლოს (ხალიჩები, შპალერი, არასითბოგამძლე იატაკი).
  - არ გამოიყენოთ რადიატორი აალებადი მასალების (ფარდები, ბენზინი, საღებავი, აალებადი სითხეები) მახლობლად.
  - არ მოათავსოთ აალებადი მასალები (ქაღალდი, პლასტმასი, მუყაო) მოწყობილობაზე, მოწყობილობაში ან მის მახლობლად.
  - გამოიყენეთ რადიატორი კარგად ვენტილირებად ადგილებში.
  - გამოყენების დროს რადიატორი ცხელდება. რადიატორის გადასატანად გამოიყენეთ თანდართული სახელურები.
  - დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს. გამოიყენეთ რადიატორის სახელური.
- რადიატორის ვენტილაციის ღიობები სუფთად და უცხო საგნებისა და ნარჩენებისგან თავისუფალი შეინახეთ.
- არ გამოიყენოთ რადიატორი ტანსაცმლის ან ფეხსაცმლის გასაშრობად.
  - მოერიდეთ წყლის ან სხვა სითხეების დაღვრას რადიატორზე.
  - მუშაობის დროს არ გადაწიოთ რადიატორი. მის გადასატანად, ჯერ გამორთეთ და გააგრილეთ.
  - არ მოათავსოთ კაბელი ხალიჩის, ავეჯის ქვეშ ან ისეთ ადგილებში, სადაც შეიძლება წაბორძიკდეთ.

- რადიატორის გამოსართავად, დააჭირეთ თავად მოწყობილობაზე არსებულ ჩამრთველს და გამორთეთ დენი.
- გადახურების თავიდან ასაცილებლად, არ დაფაროთ რადიატორი და არ გამოიყენოთ ის ზედმეტად შეზღუდულ სივრცეში.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, არ შეაერთოთ მაღალი სიმძლავრის ელექტრო მოწყობილობები გამათბობლის პარალელურად ან მის მახლობლად.
- მოერიდეთ დამაგრძელებელი კაბელის გამოყენებას, რადგან ის შეიძლება გადახურდეს.
- არ დააჭიროთ დენის კაბელს, განსაკუთრებით იქ, სადაც ის გამათბობელს უკავშირდება, რადგან შეიძლება გაწყდეს.
- არ შეაერთოთ ან გამორთოთ დენის კაბელი სველი ხელებით.
- დენის კაბელი შეინახეთ გამათბობელი ზედაპირებისგან მოშორებით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კაბელით.
- რადიატორი არ უნდა განთავსდეს დენის წყაროსთან ახლოს.
- რადიატორი შევსებულია სპეციალური ზეთით. შეკეთება, რომელიც მოითხოვს კორპუსის გახსნას, შესაძლებელია მხოლოდ სერვის ცენტრში.
- რადიატორი არ უნდა იქნას გამოყენებული 5 მ2-ზე პატარა ოთახებში.