

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიჩინეთ სიფრთხილე მოწყობილობის ბავშვებთან ახლოს გამოყენებისას.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არ ჩაყოთ მოწყობილობა, კაბელი ან შტეფსელი წყალში ან სხვა სითხეებში.
- არ დაუშვათ დენის კაბელი რაიმე ზედაპირის კიდეზე (მაგალითად, მაგიდაზე) ჩამოკიდება. დარწმუნდით, რომ კაბელი არ ეხება ცხელ ზედაპირებს ან ბასრ კიდეებს.
- არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. თუ შეამჩნევთ რაიმე გაუმართაობას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს სახიფათო სიტუაცია.
- მოწყობილობის გამოყენებისას, დატოვებულ მინიმუმ 10 სმ თავისუფალი ადგილი ყველა მხარეს და 30 სმ მოწყობილობიდან ზემოთ, რათა უზრუნველყოთ ჰაერის სათანადო ცირკულაცია.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ და გაწმენდამდე.
- გააგრძელეთ მოწყობილობა ნებისმიერი ნაწილის დაყენებამდე ან ამოღებამდე ან გაწმენდამდე.
- მოწყობილობის გამორთვისას ყოველთვის დაიჭირეთ შტეფსელი; არ მოქაჩოთ დენის კაბელი.
- გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე გადაადგილების, უჯრის ამოღების, გისოსის ან ცხელი ზეთის ან სხვა ცხელი სითხეების გადაღვრის დროს.
- გადახურების თავიდან ასაცილებლად, ღუმელის არცერთი ნაწილი არ დაფაროთ ლითონის ფოლგით.
- ღუმელის ღია კარზე არ დადოთ რაიმე ობიექტი. არ დაფაროთ ღუმელი.
- მუშაობის დროს არ დატოვოთ მოწყობილობა უყურადღებოდ.
- ღუმელში არ მოათავსოთ ძალიან დიდი ზომის ნივთები და არ გამოიყენოთ ძალიან მაღალი ქურჭელი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- ღუმელში არ მოათავსოთ მუყაო, პლასტმასი, ქაღალდი ან სხვა მსგავსი მასალები.
- როდესაც არ იყენებთ, ღუმელში არაფერი შეინახოთ, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული აქსესუარებისა.
- ცხელ ღუმელში ნივთების შეღებისას ან ამოღებისას ყოველთვის გამოიყენეთ ღუმელის ხელთათმანები.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ.
- მოერიდეთ მოწყობილობის ცხელ ნაწილებთან შეხებას. გამოიყენეთ ღუმელის ხელთათმანები ან დამჭერი.
- გაღებისას არ დაუშვათ ღუმელის კარი ჩამოვარდნა; დაიჭირეთ ის სახელურით, სანამ სრულად არ გაიხსნება.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის,

თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მათი უსაფრთხოების შესახებ. არ მისცეთ ბავშვებს მონყობილობასთან თამაშის უფლება.

- ეს მონყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.