

## უსაფრთხოების ზომები

- ეს კრონშტეინი მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვისაა განკუთვნილი.
  - კრონშტეინის სამონტაჟო ნაკრები შეიცავს პატარა ნაწილებს, რომლებიც გადაყლაპვის შემთხვევაში შეიძლება დახრჩობის საშიშროებას წარმოადგენდეს. შეინახეთ ეს ნაწილები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
  - დამონტაჟებისას გამოიყენეთ მოწოდებული ხრახნები. მჭიდროდ მოუჭირეთ ისინი, მაგრამ ზედმეტად არ მოუჭიროთ. ზედმეტმა მოჭერამ შეიძლება დააზიანოს კომპონენტები.
  - კრონშტეინის აწყობამდე და ტელევიზორის დამონტაჟებამდე, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ VESA სტანდარტები, ევროპის ზომა და პროდუქტის მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა. სამაგრის გამოყენებამ ისეთ ტელევიზორებთან, რომლებიც აღემატება მითითებულ წონას, შეიძლება გამოიწვიოს არასტაბილურობა და დაცემა.
  - პროდუქტის აწყობა და მონტაჟი უნდა განხორციელდეს „ინსტალაციის ინსტრუქციის“ ნაწილის შესაბამისად. არასწორმა აწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება და ტრავმა.
  - კრონშტეინის მონტაჟისთვის შეიძლება საჭირო გახდეს სპეციალიზებული აღჭურვილობა, როგორცაა ბურღი, საზომი ლენტი, სახრახნისი და ჩაქუჩი (არ შედის კომპლექტში).
- რეკომენდებულია პირადი დამცავი აღჭურვილობის გამოყენება (არ შედის კომპლექტში). მონტაჟი უნდა განხორციელდეს პროფესიონალებმა.
- კრონშტეინი განკუთვნილია ხის ჩარჩოიან კედლებზე, მყარ ცემენტის კედლებზე ან აგურის კედლებზე დასამონტაჟებლად.