

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა სიტბოს წყაროებთან ან გამათბობელ ელემენტებთან ახლოს.
- მთარიდეთ ეს მოწყობილობა ტენის, წვიმის და ა.შ. ზემოქმედებას.
- არ ჩაყოთ მოწყობილობა წყალში და არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა წყალთან ახლოს. თუ წყალი მოხვდება მოწყობილობაში, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ დააგდოთ, არ დაარტყათ და არ შეანჯღრიოთ მოწყობილობა.
- გამოყენების შემდეგ ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან მითითებები მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირისგან.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- უნებართვო მანიპულირებამ (მოდიფიკაციები, შეკეთება და ა.შ.) შეიძლება ზიანი მიაყენოს მოწყობილობას და თქვენს ჯანმრთელობას.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის დაეცა ან თუ მოწყობილობას ან კვების კაბელს ხილული დაზიანება აქვს. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- თუ შეამჩნევთ რაიმე გაუმართაობას, გირჩევთ დაუყოვნებლივ გამორთოთ მოწყობილობა დენის წყაროდან და დაუკავშირდეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მუსიკის მაღალ ხმაზე მოსმენამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სმენა.