

## უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო ძაბვა შეესაბამება სპეციფიკაციებს.
- არ დაუშვათ მოწყობილობის გაცხელება ან მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების ქვეშ დიდი ხნის განმავლობაში გაჩერება.
- მოერიდეთ მოწყობილობის გადახურებას.
- ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ ან გაწმენდისას.
- ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ ჩაყოთ მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეებში.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აბაზანებთან, შხაპებთან ან საცურაო აუზებთან ახლოს.
- არ ატაროთ ან არ ჩამოკიდოთ მოწყობილობა კაბელით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის ხილულად დაზიანებულია და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ დენის კაბელი, ელექტრო ჩანგალი ან სხვა ნაწილები დაზიანებულია. შეინახეთ კაბელი ან შტეფსელი ცხელი ზედაპირებისგან მოშორებით.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან უფლებამოსილება მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობასთან თამაშის უფლება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები. ნებისმიერი სხვა აქსესუარის გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას და გააუქმოს თქვენი უფასო გარანტია.
- არ გახსნათ და არ შეაკეთოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. მომსახურება და შეკეთება უნდა განახორციელოს მხოლოდ კვალიფიციურმა პერსონალმა ავტორიზებულ სერვის ცენტრში.
- მოერიდეთ თმის პირდაპირ კონტაქტს ჰაერის შემწოვთან.
- არ დაუშვათ მტვრის და ბოჭკოების დაგროვება ჰაერის შემშვებ ფილტრზე.
- თმის საშრობის გადახურების თავიდან ასაცილებლად, არ დაბლოკოთ საჰაერო ხვრელები.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.