

Voice DM-15

: DM-15

-
-
- : 45 Hz – 15.5 kHz
- : -52 dB ±2 dB
- : 600 ohms
- XLR – 6.35 (3 ,),

Инструкция по эксплуатации

1. Вставьте один конец кабеля (XLR) в микрофон, а другой (6,35 мм джек) в усилитель или устройство.
2. Приведите переключатель питания микрофона в положение «ON» и настройте громкость на усилителе или устройстве.
3. Переведите переключатель питания микрофона в положение «OFF» по завершении эксплуатации или при передаче микрофона другому человеку.
4. Соблюдайте дистанцию 5-10 см между ртом и микрофоном: при меньшей дистанции звук может быть нечётким и с усиленными низкими частотами, а также возможно возникновение щёлкающего звука при дыхании использующего микрофон человека.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в теплых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: СиЭмДжи Глобал Лимитед.
№66, вост. шоссе Цзиньхуэй, Инвестиционно-Венчурный Центр, Иньчжоу, г. Нинбо, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Срок гарантии: 12 мес. / Срок эксплуатации: 24 мес.

Товар изготовлен (мм.гггг.) /
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____v.1