

## უსაფრთხოების ზომები

უსაფრთხოების მიზნით, გთხოვთ, მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და გამოყენებამდე წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო, ყველა გაფრთხილებისა და შენიშვნის ჩათვლით.

- დარწმუნდით, რომ ამ მოწყობილობის ყველა მომხმარებელი იცნობს გამოყენების ინსტრუქციას და უსაფრთხოების ზომებს.
  - შეინახეთ გამოყენების ინსტრუქცია მოწყობილობის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.
  - არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები ან სხვა მოწყობილობები გაღობის დასაჩქარებლად, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული მოწყობილობებისა.
  - არ გამოიყენოთ ელექტრომოწყობილობები მოწყობილობის განყოფილებებში (მაგ., ნაყინის აპარატები), თუ მათი გამოყენება მწარმოებლის მიერ არ არის რეკომენდებული.
  - არ შეინახოთ ასაფეთქებელი მასალების, მაგალითად, აეროზოლების შემცველი კონტეინერები მოწყობილობაში.
  - არ შეეხოთ მოწყობილობის შიგნით არსებულ ნათურას, თუ ის დიდი ხნის განმავლობაში ჩართულია, რადგან შეიძლება გაცხელდეს.
  - მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული ნათურა არ არის განკუთვნილი სხვა საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის.
  - მოწყობილობის კორპუსში ვენტილაციის ღიობები ღია უნდა იყოს. არ დაბლოკოთ ისინი.
  - მაცივრის წრედში შემავალი მაცივარაგენტი იზობუტანი (R600a) არის ბუნებრივი აირი, რომელსაც აქვს მაღალი დონის გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება, თუმცა იგი ადვილად აალებადია. აგრეგატის ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის დროს დარწმუნდით, რომ მაცივრის წრედის კომპონენტები არ დაზიანდება.
  - არ სცადოთ მოწყობილობის დაშლა ან მოდიფიცირება რაიმე ფორმით. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ შეკეთებად ნაწილებს. მომსახურებისა და შეკეთების მიზნით მიმართეთ კვალიფიციურ, ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
  - ეს მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავს გარემოში გამოსაყენებლად, როგორცაა: პერსონალის სამზარეულოები მაღაზიები, ოფისები და სხვა სამუშაო გარემო; საცხოვრებელი ფერმები, სასტუმროები, მოტელები.
  - მოწყობილობის ტრანსპორტირებისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე მისი მნიშვნელოვანი წონის გამო.
  - მოყინვის თავიდან ასაცილებლად არ შეეხოთ საკვებს სველი ხელებით.
  - ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი.
  - ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- ტრანსპორტირების შემდეგ, არ ჩართოთ მაცივარი დენის წყაროში 6 საათის განმავლობაში.