

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat kompüter üçün şəbəkə kartına (daxili PCIe və ya xarici USB Ethernet adapteri) və Powerline adapterlərinə (elektrik naqilləri vasitəsilə internet ötürən cüt) aiddir. Yalnız təyinatı üzrə — kompüterin naqilli şəbəkəyə qoşulması üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Daxili şəbəkə kartını quraşdırmadan əvvəl kompüteri söndürün, qida kabelini ayırın və statik elektrikdən qorunmaq üçün torpaqlanmış səthə toxunun.
- Powerline adapterini birbaşa divar rozetkasına qoşun — uzadıcı/filtr vasitəsilə qoşmaq performansını azalda və bəzi hallarda tövsiyə olunmur.
- Cihazları, kabelləri suya batırmayın; zədəli cihazdan istifadə etməyin.
- Powerline adapterini rütubətli mühitdə (vanna otağı və s.) istifadə etməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kontaktları əzilmədən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Daxili kartı boş PCIe slotuna taxıb korpusa bərkidin (söndürülmüş kompüterdə) və ya xarici adapteri USB portuna qoşun.
2. İstehsalçının rəsmi saytıdan sürücünü yükləyib quraşdırın (adətən avtomatik quraşdırılır).
3. Powerline üçün: bir adapteri routerin yanındakı rozetkaya qoşub Ethernet kəbellə routerə birləşdirin, ikinci adapteri lazım olan otağın rozetkasına qoşun.
4. Hər iki Powerline adapterində cütləşmə düyməsini (WPS/Pair) ardıcıl basın.
5. İkinci adapterin Ethernet portundan kəbellə kompüterə/TV-yə qoşun.

Qeyd: Powerline adapterləri eyni elektrik faza xəttində olduqda ən yaxşı performans göstərir — bəzi köhnə elektrik sistemlərində fərqli fazalar arasında sürət zəif ola bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazları yumşaq, quru parça ilə silin; portları tozdan təmiz saxlayın.
- Sürücünü/proqram təminatını mütəmadi yeniləyin.
- Kabel və konnektorları mütəmadi zədə baxımından yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Şəbəkə kartı tanınmır	Slot tam oturmayıb / sürücü yoxdur	Kartı yenidən taxın, istehsalçının saytıdan sürücü quraşdırın
Powerline adapteri qoşulmur (cütü ilə)	Cütləşmə düyməsi basılmayıb / adapterlər fərqli	Cütləşmə düyməsini basın; eyni elektrik xəttinə (fazaya)

	fazadadır	qoşduğunuzu yoxlayın
Powerline sürəti aşağıdır	Elektrik xətti keyfiyyəti zəifdir / uzadıcıya qoşulub	Adapteri birbaşa divar rozetkasına (uzadıcıya yox) qoşun
Şəbəkə kartı internetlə bağlantı qurmur	Kabel boş qoşulub / IP ayarları səhvdir	Kabeli yoxlayın, şəbəkə ayarlarını yoxlayın
Powerline adapteri qızır	Uzun müddət yüklü iş	Havalandırılan rozetkada istifadə edin

Problem davam edərsə, başqa slotda/rozetkada yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: PCIe slotu/USB portu (şəbəkə kartı) və ya birbaşa rozetka (Powerline).

Texniki göstəricilər (interfeys — PCIe/USB, sürət (Mbps/Gbps), Powerline standartı və maksimal sürəti və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.