

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət və ofis cihazlarının şəbəkəyə qoşulması və gərginlik sıçrayışlarından mühafizəsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya dəyişdirməyin — bu, zamanətin itirilməsinə və elektrik təhlükəsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Cihazın ümumi yükü (qoşulan cihazların gücü) markalanmada göstərilən maksimal güc/cərəyan həddini aşmamalıdır — həddən artıq yük yanğın təhlükəsi yaradır.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; mühafizə funksiyasının düzgün işləməsi üçün torpaqlama vacibdir.
- Bir neçə süzgəci/uzadıcını bir-birinə zəncirvari qoşmayın (kaskad) — bu, həddən artıq yük və qızma yaradır.
- Yüksək güclü cihazları (qızdırıcı, su qızdırıcısı, soyuducu və s.) istehsalçı icazə vermədikcə süzgəcə qoşmayın — onları birbaşa divar rozetkasına qoşmaq tövsiyə olunur.
- Cihazı, kabeli və ya fişi zədəli halda istifadə etməyin; yaş əllə toxunmayın; suya, rütubətə məruz qoymayın.

Quraşdırma və istismar

- Cihazı açıq, havalandırılan yerdə qoyun; xalça, mebel altında və ya örtülü saxlamayın — istilik toplanır.
- Kabeli kəskin əyməyin, dartmayın, ağır əşya altında və qapı/pəncərə arasında sıxmayın; keçid yerlərində qoymayın.
- Rozetkalara yalnız uyğun fişlər taxın; uşaqların metal əşya salmasının qarşısını alın (mövcud olduqda uşaq mühafizəli rozetkalardan istifadə edin).
- İstifadə olunmadıqda və ya təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və fişi rozetkadan çıxarın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; suya və rütubətə məruz qoymayın.
- Kabeli kəskin bükmədən ehmalca yığın.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Qoşacağınız cihazların ümumi gücünün süzgəcin maksimal güc həddindən az olduğuna əmin olun.
2. Cihazın fişini torpaqlanmış divar rozetkasına kip taxın.
3. Cihazları süzgəcin rozetkalarına qoşun; lazımsız boş rozetkaları açıq saxlaya bilərsiniz.
4. Açarı (ümumi və ya ayrı-ayrı, modeldən asılı) yandırın; mühafizə indikatorunun (varsa) yandığını yoxlayın.
5. İstifadədən sonra və ya uzun fasilədə açarı söndürün; lazım olduqda fişi rozetkadan çıxarın.

Qeyd: Gərginlik sıçrayışına qarşı mühafizə komponentlərinin resursu zamanla tükənir; mühafizə indikatoru sönübsə, cihaz adi uzadıcı kimi işləyə bilər — belə halda dəyişdirilməsi tövsiyə olunur.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; cihazı suya batırmayın və nəm təmizləməyin.
- Rozetkaları və fişi tozdan təmiz saxlayın.
- Kabeli, fişi və korpusu mütləq zədə baxımından yoxlayın; zədə aşkar olunarsa istifadəni dayandırın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Qoşulan cihazlar işləmir	Açar söndürülüb / rozetkada gərginlik yoxdur	Açarı yandırın, divar rozetkasında gərginlik olduğunu yoxlayın
Mühafizə işə düşüb (cihaz cərəyan vermir)	Həddən artıq yük / qısa qapanma nəticəsində qoruyucu/açar açılıb	Yükü azaldın, qoruyucu düyməni/açarı yenidən qaytarın (varsə)
Korpus və ya fiş qızır	Həddən artıq yük / boş birləşmə	Cihazları azaldın, yükü hesablayın, fişin rozetkaya kip oturduğunu yoxlayın
Mühafizə indikatoru yanmır	Şəbəkə xəttində torpaqlama yoxdur / mühafizə resursu tükənib	Torpaqlanmış rozetka istifadə edin; göstərici sönübsə filtri dəyişdirin
Qoxu, tüstü və ya qığılcım	Daxili nasazlıq / həddindən artıq yük	Dərhal açarı söndürün, fişi çıxarın və istifadəni dayandırın

Problem davam edərsə, cihazı uyğun və sertifikatlaşdırılmış məhsulla əvəz edin. Qoxu, tüstü və ya qızma əlamətləri olan cihazdan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, qapalı otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Giriş gərginliyi: ~220–240 V, 50/60 Hz; maksimal güc/cərəyan markalanmaya uyğun.

Texniki göstəricilər (rozetkaların sayı, maksimal güc/cərəyan, kabel uzunluğu, gərginlik mühafizəsi, USB portları və s.) konkret modelin korpusunda və qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.